

Telefona aparāts TOPCOM FIDELITY 1010

Lietotāja instrukcija

Komplektācija




- Telefona aparāts
- Telefona klausule
- Klausules (vītais) vads
- Telefona līnijas vads
- Lietotāja instrukcija
- Iepakojums

Pievienošana






- Pievienojiet klausules (vīto) vadu klausulei un ligzdai, kas atrodas telefona aparāta kreisajā sānā
- Pievienojiet līnijas vadu ligzdai, kas atrodas telefona apakšā un telefona līnijas rozetei

Uzstādījumi

Datuma un laika uzstādīšana







- Nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties DATE/TIME un nospiediet taustiņu OK
- Ar ciparu taustiņiem ievadiet dienu, mēnesi un laiku (piem. 02-05 12-26 atbilst 2. maijam, plkst. 12:26) un nospiediet taustiņu OK
- Nospiediet taustiņu ESC, lai izietu no izvēlnes

Numuru sastādīšanas režīmi (tonālais vai impulsu)

- Nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties DIAL MODE un nospiediet taustiņu OK
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties TONE tonālajam vai PULSE impulsu režīmam un nospiediet taustiņu OK
- Nospiediet taustiņu ESC, lai izietu no izvēlnes

FLASH signāla ilgums

FLASH signāls nepieciešams sakaru operatora papildus pakalpojumu izmantošanai vai izsaukumu pārdresēšanai biroja centrālē. Lai izmantotu FLASH signālu nospiediet taustiņu R.

- Nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties FLASH TIME un nospiediet taustiņu OK
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties 100, 300 vai 600 milisekundes un nospiediet taustiņu 
- Nospiediet taustiņu ESC, lai izietu no izvēlnes


Lai uzzinātu cik ilgs FLASH signāls nepieciešams Jūsu telefonu centrālē, jautājiet savam sakaru operatoram.

Zvana skaļums

Zvana skaļumu varat mainīt izmantojot pārslēdzēju, kas atrodas telefona aparāta apakšā.

Telefona lietošana



Izsaukumu veikšana

Ar ciparu taustiņiem ievadiet vajadzīgo telefona numuru, ar taustiņu  varat nodzēst kļūdaini ievadītu ciparu. Paceļot klausuli numurs tiks sastādīts automātiski vai

noceliet klausuli un atskatot centrāles signālam, sastādiet vajadzīgo numuru.

Sarunas laikā displejā parādās sarunas ilguma skaitītājs.

Mikrofona atslēgšana sarunas laikā

Nospiežot taustiņu  tiks atslēgts mikrofons, lai turpinātu sarunu, atkārtoti nospiediet taustiņu .

Pēdējā sastādītā numura atkārtojums





Lai atkārtotu pēdējo sastādīto numuru, noceliet klausuli un nospiediet taustiņu .



Numura noteicējs

Numura noteicējs ir sakaru operatora papildus pakalpojums. Par tā pieslēgšanas iespējām jautāriet savam sakaru operatoram.

Telefona aparātam ir 90 ienākušo izsaukumu atmiņa.



Gaidīšanas režīmā displejā redzams kopējais izsaukumu skaits un jaunu izsaukumu skaits CLIP 00-00

Lai apskatītu izsaukumu sarakstu, nospiediet taustiņu , ar taustiņiem  vai  varat pārvietoties pa sarakstu. Noceļot klausuli vai nospiežot taustiņu , displejā redzamais numurs tiks sastādīts automātiski.

Lai izdzēstu displejā redzamo numuru, nospiediet taustiņu  (DEL CALL) un apstipriniet dzēšanu nospiežot taustiņu OK. Lai izdzēstu visu sarakstu, 3 sekundes turiet nospieztu taustiņu  (displejā DEL ALL) un apstipriniet dzēšanu nospiežot taustiņu OK.

Atmiņa


Ieraksta pievienošana

- Nospiediet taustiņu 
- Ievadiet telefona numuru, nospiediet taustiņu 
- Nospiediet vienu no tiešajiem atmiņas taustiņiem M1-M3 vai netiešajiem atmiņas taustiņiem 0-9

Numura sastādīšana izmantojot tiešos atmiņas taustiņus

- Nospiediet vienu no taustiņu M1-M3
- Noceliet klausuli, numurs tiks sastādīts automātiski

Numura sastādīšana izmantojot netiešos atmiņas taustiņus

- Nospiediet taustiņu 
- Nospiediet vienu no netiešajiem atmiņas taustiņiem 0-9
- Noceliet klausuli, numurs tiks sastādīts automātiski

GARANTIJA

Ekspluatācijas garantijas termiņš ir 24 mēneši no pārdošanas dienas. Garantijas termiņa laikā telefona aparāta bojājuma gadījumā garantējam bezmaksas remontu. Aparāti ar bojājumu pazīmēm, kas radušies abonenta vainas dēļ, kā arī telefons, kam nav šīs lietotāja rokasgrāmatas ar garantijas atzīmi, pirkuma čeka un iekārtas pilnas komplektācijas, zaudē garantiju.

Izgatavotājs negarantē telefona aparāta darbību sakaru līnijās, ja tās neatbilst standartiem.

Pārdošanas atzīme

Telefona aparāts **TOPCOM FIDELITY 1010**

Pārdošanas datums

Pārdevējs

Veikala zīmogs

SIA „VEF UN KO”

Tirdzniecības birojs un garantijas apkalpošana:

Brīvības gatve 204a, Rīga, LV-1039

Tālrunis: 7552331

Fakss: 7552337

www.vef.lv