

# Telefona aparāts TOPCOM FIDELITY 1081

## Lietotāja instrukcija






### Komplektācija

- Telefona aparāts
- Telefona klausule
- Klausules (vītais) vads
- Telefona līnijas vads
- Barošanas bloks
- Lietotāja instrukcija
- Iepakojums







### Pievienošana

- Pievienojiet klausules (vīto) vadu klausulei un ligzdai, kas atrodas telefona aparāta kreisajā sānā
- Pievienojiet līnijas vadu ligzdai, kas atrodas telefona apakšā un telefona līnijas rozetei
- Pievienojiet barošanas bloku ligzdai, kas atrodas telefona apakšā un elektriskajai rozetei

### Datuma un laika uzstādīšana







- 3 sekundes turiet nospiestu taustiņu , displejā parādās **STORE**
- Ar taustiņu  izvēlieties **Date Time**
- Nospiediet taustiņu , displejā parādās **01-01 12-00**
- Ar ciparu taustiņiem ievadiet dienu, mēnesi, stundas un minūtes
- Apstipriniet uzstādījumus nospiežot taustiņu , nospiediet taustiņu , lai izietu no izvēlnes

### Taustiņu toņi

- 3 sekundes turiet nospiestu taustiņu , displejā parādās **STORE**
- Ar taustiņu  izvēlieties **Key tone**
- Nospiediet taustiņu , displejā parādās **Key tone ON**
- Ar taustiņu  izvēlieties ON, lai ieslēgtu, vai OFF, lai atslēgtu taustiņu toņus
- Apstipriniet uzstādījumus nospiežot taustiņu , nospiediet taustiņu , lai izietu no izvēlnes

### FLASH signāla ilgums







FLASH signāls nepieciešams sakaru operatora papildus pakalpojumu izmantošanai vai izsaukumu pārdresēšanai biroja centrālē. Lai izmantotu FLASH signālu nospiediet taustiņu R.

- 3 sekundes turiet nospiestu taustiņu , displejā parādās **STORE**
- Ar taustiņu  izvēlieties **FLASH Time**
- Nospiediet taustiņu , displejā parādās **FLASH - 100**
- Ar taustiņu  izvēlieties 100, 300 vai 600 milisekundes un nospiediet taustiņu , nospiediet taustiņu , lai izietu no izvēlnes

Lai uzzinātu cik ilgs FLASH signāls nepieciešams Jūsu telefonu centrālē, jautājiet savam sakaru operatoram.

### Numuru sastādīšanas režīmi

Telefona aparātā var uzstādīt tonālo (daudzfrekvenču) vai impulsu numuru sastādīšanas režīmu. Impulsu numuru sastādīšanas režīms nepieciešams, ja telefons pieslēgts analogajai telefonu centrālei.



- 3 sekundes turiet nospiestu taustiņu , displejā parādās **STORE**
- Ar taustiņu  izvēlieties **Dial Mode**
- Nospiediet taustiņu , displejā parādās **TONE**
- Ar taustiņu  izvēlieties **TONE** tonālajam vai **PULSE** – impulsu numuru sastādīšanas režīmam un nospiediet taustiņu , nospiediet taustiņu , lai izietu no izvēlnes

### Zvana skaļums

Zvana skaļumu varat regulēt ar slēdzi, kurš atrodas telefona aparāta apakšdaļā.

## Telefona lietošana

### Izsaukumu veikšana


Ar ciparu taustiņiem ievadiet vajadzīgo telefona numuru, ar taustiņu  varat nodzēst kļūdaini ievadītu ciparu. Nospiežot taustiņu  numurs tiks sastādīts brīvroku režīmā, ar regulatoru, kas atrodas telefona labajā sānā varat regulēt skaļruņa skaļumu

vai  
noceliet klausuli un atskatot centrāles signālam, sastādiet vajadzīgo numuru.  
Sarunas laikā displejā parādās sarunas ilguma skaitītājs.

### **Mikrofona atslēgšana sarunas laikā**

Sarunas laikā nospiežot taustiņu  tiks atslēgts mikrofons, lai turpinātu sarunu, atkārtoti nospiediet taustiņu .

### **Pēdējā sastādītā numura atkārtojums**

Pēdējais sastādītais numurs tiek saglabāts telefona atmiņā. Lai atkārtotu pēdējo sastādīto numuru noceliet klausuli un nospiediet taustiņu .




### **Numura noteicējs**

Numura noteicējs ir sakaru operatora papildus pakalpojums. Par tā pieslēgšanas iespējām jautājiet savam sakaru operatoram.

Telefona aparātam ir 90 ienākušo izsaukumu atmiņa.

Gaidīšanas režīmā displejā redzams kopējais izsaukumu skaits un jaunu izsaukumu skaits: CLIP 00-00






Lai apskatītu izsaukumu sarakstu, nospiediet taustiņu , ar taustiņiem  vai  varat pārvietoties pa sarakstu. Noceļot klausuli, displejā redzamais numurs tiks sastādīts automātiski.

Lai izdzēstu displejā redzamo numuru, nospiediet taustiņu , displejā parādās **DEL CALL**, apstipriniet dzēšanu vēlreiz nospiežot taustiņu . Lai izdzēstu visu sarakstu, 3 sekundes turiet nospiestu taustiņu , displejā parādās **DEL ALL**.


Apstipriniet dzēšanu vēlreiz nospiežot taustiņu .

### **Ārkārtas numurs**

Telefona aparātā var ieprogrammēt vienu ārkārtas numuru.

- 3 sekundes turiet nospiestu taustiņu , displejā parādās **STORE**
- Nospiediet taustiņu , displejā parādās **PRESS**
- Nospiediet taustiņu 
- Ar ciparu taustiņiem ievadiet telefona numuru
- Apstipriniet uzstādījumus nospiežot taustiņu , nospiediet taustiņu , lai izietu no izvēlnes

Ārkārtas numuru nevar izdzēst, to var tikai pārrakstīt.

Nospiežot taustiņu , ieprogrammētais numurs tiks automātiski sastādīts brīvroku režīmā.

## **GARANTĪJA**

Ekspluatācijas garantijas termiņš ir 24 mēneši no pārdošanas dienas. Garantijas termiņa laikā telefona aparāta bojājuma gadījumā garantējam bezmaksas remontu. Aparāti ar bojājumu pazīmēm, kas radušies abonenta vainas dēļ, kā arī telefons, kam nav šīs lietotāja rokasgrāmatas ar garantijas atzīmi, pirkuma čeka un iekārtas pilnas komplektācijas, zaudē garantiju.

Izgatavotājs negarantē telefona aparāta darbību sakaru līnijās, ja tās neatbilst standartiem.

---

---

### **Pārdošanas atzīme**

Telefona aparāts **TOPCOM FIDELITY 1081**

Pārdošanas datums

Pārdevējs

Veikala zīmogs

---

---

**SIA „VEF UN KO”**

**Tirdzniecības birojs un garantijas apkalpošana:**

Brīvības gatve 204a, Rīga, LV-1039

Tālrunis: 7552331

Fakss: 7552337

**www.vef.lv**