

Telefona aparāts TOPCOM FIDELITY 1100

Lietotāja instrukcija





Komplektācija

- Telefona aparāts
- Telefona klausule
- Klausules (vītais) vads
- Telefona līnijas vads
- Barošanas bloks
- Lietotāja instrukcija
- Iepakojums











Pievienošana

- Pievienojiet klausules (vīto) vadu klausulei un ligzdai, kas atrodas telefona aparāta kreisajā sānā
- Pievienojiet līnijas vadu ligzdai, kas atrodas telefona apakšā un telefona līnijas rozetei
- Pievienojiet barošanas bloku ligzdai, kas atrodas telefona apakšā un elektriskajai rozetei











Uzstādījumi

Lai piekļūtu izvēlei nospiediet taustiņu  un ar taustiņiem  vai  izvēlieties nepieciešamo izvēlnes punktu. Ar taustiņu  pārejiet uz apakšizvēlni un apstipriniet uzstādījumus. Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu ESC. Ja 10 sekunžu laikā netiek nospiežts neviens taustiņš, telefona aparāts atgriežas gaidīšanas režīmā.









Displeja valodas uzstādīšana

- Nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties SETTING un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties LANGUAGE un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties vajadzīgo valodu (šis apraksts atbilst angļu valodai), apstipriniet nospiežot taustiņu 
- Divas reizes nospiediet taustiņu ESC, lai izietu no izvēlnes









Displeja kontrasta uzstādīšana

- Nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties SETTING un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties CONTRAST un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties vēlamu kontrasta līmeni (1-5) un nospiediet taustiņu 
- Divas reizes nospiediet taustiņu ESC, lai izietu no izvēlnes

Datuma un laika uzstādīšana

- Nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties SETTING un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties DATE/TIME un nospiediet taustiņu 
- Ar ciparu taustiņiem ievadiet dienu, mēnesi gadu un laiku (piem. 020506 1226 atbilst 2006.gada 2. maijam, plkst. 12:26) un nospiediet taustiņu 
- Divas reizes nospiediet taustiņu ESC, lai izietu no izvēlnes











Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

- Nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties SETTING un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties RESET un nospiediet taustiņu 
- Displejā parādās SURE?, vēlreiz nospiediet taustiņu , lai apstiprinātu atjaunošanu











Atjaunojot rūpnīcas uzstādījumus tiks nodzēsta visa saglabātā informācija!

Skaņas uzstādījumi











Izsaukuma signāls

- Nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties AUDIO un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties RING TONE un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties vēlamo izsaukuma signālu (1-5) un nospiediet taustiņu 
- Divas reizes nospiediet taustiņu ESC, lai izietu no izvēlnes

Izsaukuma signāla skaļums

- Nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties AUDIO un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties RING LOUDNESS un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties vēlamo skaļuma līmeni un nospiediet taustiņu 
- Divas reizes nospiediet taustiņu ESC, lai izietu no izvēlnes









Taustiņu toņi

- Nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties AUDIO un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties KEY TONE un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties KEYTONE-ON lai ieslēgtu vai –OFF, lai atslēgtu taustiņu toņus un nospiediet taustiņu 
- Divas reizes nospiediet taustiņu ESC, lai izietu no izvēlnes











Telefona uzstādījumi

Prefikss

Sastādot numuru no izsaukumu saraksta vai telefonu kataloga, numura priekšā tiks pievienots ieprogrammētais prefikss. Šī funkcija ir noderīga, ja telefona aparāts pieslēgts biroja telefonu centrālei.











- Nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties PABX SETTING un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties DIAL PREF un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem ciparu taustiņiem ievadiet prefiksu un nospiediet taustiņu 
- Divas reizes nospiediet taustiņu ESC, lai izietu no izvēlnes

Numuru sastādīšanas režīmi (tonālais vai impulsu)

- Nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties PABX SETTING un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties DIALING MODE un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties TONE tonālajam vai PULSE impulsu režīmam un nospiediet taustiņu 
- Divas reizes nospiediet taustiņu ESC, lai izietu no izvēlnes

FLASH signāla ilgums




FLASH signāls nepieciešams sakaru operatora papildus pakalpojumu izmantošanai vai izsaukumu pāradresēšanai biroja centrālē. Lai izmantotu FLASH signālu nospiediet taustiņu R.

- Nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties PABX SETTING un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties FLASH TIME un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties 100, 300 vai 600 milisekundes un nospiediet taustiņu 



- Divas reizes nospiediet taustiņu ESC, lai izietu no izvēlnes
Lai uzzinātu cik ilgs FLASH signāls nepieciešams Jūsu telefonu centrālē, jautājiet savam sakaru operatoram.

Telefona lietošana



Izsaukumu veikšana

Ar ciparu taustiņiem ievadiet vajadzīgo telefona numuru, ar taustiņu  varat nodzēst kļūdaini ievadītu ciparu. Nospiežot taustiņu  numurs tiks sastādīts brīvroku režīmā, ar taustiņiem  varat regulēt skaļruņa skaļumu vai
noceliet klausuli un atskanot centrāles signālam, sastādiet vajadzīgo numuru.
Sarunas laikā displejā parādās sarunas ilguma skaitītājs.

Mikrofona atslēgšana sarunas laikā

Nospiežot taustiņu  tiks atslēgts mikrofons, lai turpinātu sarunu, atkārtoti nospiediet taustiņu .

Pēdējo sastādīto numuru atmiņa




Pēdējie 5 sastādītie numuri tiek saglabāti telefona atmiņā. Atkārtoti spiežot taustiņu , varat apskatīt sarakstu. Noceļot klausuli vai nospiežot taustiņu , displejā redzamais numurs tiks sastādīts automātiski.





Numura noteicējs

Numura noteicējs ir sakaru operatora papildus pakalpojums. Par tā pieslēgšanas iespējām jautājiet savam sakaru operatoram.

Telefona aparātam ir 30 ienākušo izsaukumu atmiņa.

Gaidīšanas režīmā displejā redzams kopējais izsaukumu skaits un jaunu izsaukumu skaits CLIP 00-00






Lai apskatītu izsaukumu sarakstu, nospiediet taustiņu , ar taustiņiem  vai  varat pārvietoties pa sarakstu. Noceļot klausuli vai nospiežot taustiņu , displejā redzamais numurs tiks sastādīts automātiski.


Lai izdzēstu displejā redzamo numuru, nospiediet taustiņu  un apstipriniet dzēšanu nospiežot taustiņu . Lai izdzēstu visu sarakstu, 3 sekundes turiet nospiestu taustiņu  un apstipriniet dzēšanu 2 reizes nospiežot taustiņu .

Telefonu katalogs






Telefona aparātā iespējams saglabāt 50 numurus ar vārdiem.

Ieraksta pievienošana








- Nospiediet taustiņu 
- Nospiediet taustiņu , displejā parādās NEW, nospiediet taustiņu 
- Ievadiet telefona numuru, nospiediet taustiņu 
- Ievadiet vārdu izmantojot burtu-ciparu klaviatūru, nospiediet taustiņu 
- Nospiediet taustiņu ESC, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā




Dzēst kļūdaini ievadītus ciparus vai burtus varat nospiežot taustiņu .

Numura sastādīšana izmantojot telefonu katalogu




- Nospiediet taustiņu , displejā parādās REVIEW, nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  atrodi vajadzīgo ierakstu (lai paātrinātu meklēšanu, varat ievadīt meklējamā vārda pirmo burtu)
- Kad displejā redzams vajadzīgais ieraksts, noceliet klausuli vai nospiediet taustiņu , numurs tiks sastādīts automātiski

Numura saglabāšana telefonu katalogā no izsaukumu saraksta


- Nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  atrodi vajadzīgo ierakstu ievadiet telefona numuru, nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties STORE TO BOOK, nospiediet taustiņu 

- Ja nepieciešams, izmantojot ciparu taustiņus izmainiet numuru (dzēst kļūdaini ievadītus ciparus varat nospiežot taustiņu ) , nospiediet taustiņu 
- Ievadiet vārdu izmantojot burtu-ciparu klaviatūru, nospiediet taustiņu 

Tiešie atmiņas taustiņi M1, M2 un M3 Ieraksta pievienošana

- Nospiediet vienu no taustiņiem M1-M3 un taustiņu 
- Ievadiet telefona numuru, nospiediet taustiņu 
- Ievadiet vārdu izmantojot burtu-ciparu klaviatūru, nospiediet taustiņu 

Numura sastādīšana izmantojot tiešos atmiņas taustiņus

- Nospiediet vienu no taustiņu M1-M3
- Noceliet klausuli vai nospiediet taustiņu  , numurs tiks sastādīts automātiski

GARANTĪJA

Ekspluatācijas garantijas termiņš ir 24 mēneši no pārdošanas dienas. Garantijas termiņa laikā telefona aparāta bojājuma gadījumā garantējam bezmaksas remontu. Aparāti ar bojājumu pazīmēm, kas radušies abonenta vainas dēļ, kā arī telefons, kam nav šīs lietotāja rokasgrāmatas ar garantijas atzīmi, pirkuma čeka un iekārtas pilnas komplektācijas, zaudē garantiju. Izgatavotājs negarantē telefona aparāta darbību sakaru līnijās, ja tās neatbilst standartiem.

Pārdošanas atzīme

Telefona aparāts **TOPCOM FIDELITY 1100**

Pārdošanas datums

Pārdevējs

Veikala zīmogs

SIA „VEF UN KO”

Tirdzniecības birojs un garantijas apkalpošana:

Brīvības gatve 204a, Rīga, LV-1039

Tālrunis: 7552331

Fakss: 7552337

www.vef.lv