

Telefona aparāts TOPCOM FIDELITY 1150

Lietotāja instrukcija





Komplektācija

- Telefona aparāts
- Telefona klausule
- Klausules (vītais) vads
- Telefona līnijas vads
- Barošanas bloks
- Lietotāja instrukcija
- Iepakojums











Pievienošana

- Pievienojiet klausules (vīto) vadu klausulei un ligzdai, kas atrodas telefona aparāta kreisajā sānā
- Pievienojiet līnijas vadu ligzdai, kas atrodas telefona apakšā un telefona līnijas rozetei
- Pievienojiet barošanas bloku ligzdai, kas atrodas telefona apakšā un elektriskajai rozetei











Uzstādījumi

Lai piekļūtu izvēlei nospiediet taustiņu  un ar taustiņiem  vai  izvēlieties nepieciešamo izvēlnes punktu. Ar taustiņu  pārejiet uz apakšizvēlni un apstipriniet uzstādījumus. Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu ESC. Ja 10 sekunžu laikā netiek nospiests neviens taustiņš, telefona aparāts atgriežas gaidīšanas režīmā.









Displeja valodas uzstādīšana

- Nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties SETTING un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties LANGUAGE un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties vajadzīgo valodu (šis apraksts atbilst angļu valodai), apstipriniet nospiežot taustiņu 
- Divas reizes nospiediet taustiņu ESC, lai izietu no izvēlnes









Displeja kontrasta uzstādīšana

- Nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties SETTING un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties CONTRAST un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties vēlamo kontrasta līmeni (1-5) un nospiediet taustiņu 
- Divas reizes nospiediet taustiņu ESC, lai izietu no izvēlnes

Datuma un laika uzstādīšana

- Nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties SETTING un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties DATE/TIME un nospiediet taustiņu 
- Ar ciparu taustiņiem ievadiet dienu, mēnesi gadu un laiku (piem. 020506 1226 atbilst 2006.gada 2. maijam, plkst. 12:26) un nospiediet taustiņu 
- Divas reizes nospiediet taustiņu ESC, lai izietu no izvēlnes











Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

- Nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties SETTING un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties RESET un nospiediet taustiņu 
- Displejā parādās SURE?, vēlreiz nospiediet taustiņu , lai apstiprinātu atjaunošanu











Atjaunojot rūpnīcas uzstādījumus tiks nodzēsta visa saglabātā informācija, arī autoatbildētājā ierakstītie ziņojumi!

Skaņas uzstādījumi











Izsaukuma signāls

- Nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties AUDIO un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties RING TONE un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties vēlamo izsaukuma signālu (1-5) un nospiediet taustiņu 
- Divas reizes nospiediet taustiņu ESC, lai izietu no izvēlnes

Izsaukuma signāla skaļums

- Nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties AUDIO un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties RING LOUDNESS un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties vēlamo skaļuma līmeni un nospiediet taustiņu 
- Divas reizes nospiediet taustiņu ESC, lai izietu no izvēlnes









Taustiņu toņi

- Nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties AUDIO un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties KEY TONE un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties KEYTONE-ON lai ieslēgtu vai –OFF, lai atslēgtu taustiņu toņus un nospiediet taustiņu 
- Divas reizes nospiediet taustiņu ESC, lai izietu no izvēlnes











Telefona uzstādījumi

Prefikss

Sastādot numuru no izsaukumu saraksta vai telefonu kataloga, numura priekšā tiks pievienots ieprogrammētais prefikss. Šī funkcija ir noderīga, ja telefona aparāts pieslēgts biroja telefonu centrālei.








- Nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties PABX SETTING un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties DIAL PREF un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem ciparu taustiņiem ievadiet prefiksu un nospiediet taustiņu 
- Divas reizes nospiediet taustiņu ESC, lai izietu no izvēlnes

Numuru sastādīšanas režīmi (tonālais vai impulsu)

- Nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties PABX SETTING un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties DIALING MODE un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties TONE tonālajam vai PULSE impulsu režīmam un nospiediet taustiņu 
- Divas reizes nospiediet taustiņu ESC, lai izietu no izvēlnes

FLASH signāla ilgums

FLASH signāls nepieciešams sakaru operatora papildus pakalpojumu izmantošanai vai izsaukumu pāradresēšanai biroja centrālē. Lai izmantotu FLASH signālu nospiediet taustiņu R.

- Nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties PABX SETTING un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties FLASH TIME un nospiediet taustiņu 

- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties 100, 300 vai 600 milisekundes un nospiediet taustiņu ↩.
- Divas reizes nospiediet taustiņu ESC, lai izietu no izvēlnes

Lai uzzinātu cik ilgs FLASH signāls nepieciešams Jūsu telefonu centrālē, jautāiet savam sakaru operatoram.

Telefona lietošana

Izsaukumu veikšana

Ar ciparu taustiņiem ievadiet vajadzīgo telefona numuru, ar taustiņu ☒ varat nodzēst kļūdaini ievadītu ciparu. Nospiežot taustiņu ☎ numurs tiks sastādīts brīvroku režīmā, ar taustiņiem 🔊 varat regulēt skaļruņa skaļumu vai

noceliet klausuli un atskanot centrāles signālam, sastādiet vajadzīgo numuru.

Sarunas laikā displejā parādās sarunas ilguma skaitītājs.

Mikrofona atslēgšana sarunas laikā

Nospiežot taustiņu 🔇 tiks atslēgts mikrofons, lai turpinātu sarunu, atkārtoti nospiediet taustiņu 🔇.

Pēdējo sastādīto numuru atmiņa

Pēdējie 5 sastādītie numuri tiek saglabāti telefona atmiņā. Atkārtoti spiežot taustiņu ☎, varat apskatīt sarakstu. Noceļot klausuli vai nospiežot taustiņu ☎, displejā redzamais numurs tiks sastādīts automātiski.

Numura noteicējs

Numura noteicējs ir sakaru operatora papildus pakalpojums. Par tā pieslēgšanas iespējām jautāiet savam sakaru operatoram.

Telefona aparātam ir 30 ienākušo izsaukumu atmiņa.

Gaidīšanas režīmā displejā redzams kopējais izsaukumu skaits un jaunu izsaukumu skaits CLIP 00-00

Lai apskatītu izsaukumu sarakstu, nospiediet taustiņu ☒, ar taustiņiem ▲ vai ▼ varat pārvietoties pa sarakstu. Noceļot klausuli vai nospiežot taustiņu ☎, displejā redzamais numurs tiks sastādīts automātiski.

Lai izdzēstu displejā redzamo numuru, nospiediet taustiņu ☒ un apstipriniet dzēšanu nospiežot taustiņu ↩. Lai izdzēstu visu sarakstu, 3 sekundes turiet nospiestu taustiņu ☒ un apstipriniet dzēšanu 2 reizes nospiežot taustiņu ↩.

Telefonu katalogs

Telefona aparātā iespējams saglabāt 50 numurus ar vārdiem.

Ieraksta pievienošana

- Nospiediet taustiņu ☎
- Nospiediet taustiņu ▼, displejā parādās NEW, nospiediet taustiņu ↩
- Ievadiet telefona numuru, nospiediet taustiņu ↩
- Ievadiet vārdu izmantojot burtu-ciparu klaviatūru, nospiediet taustiņu ↩
- Nospiediet taustiņu ESC, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā

Dzēst kļūdaini ievadītus ciparus vai burtus varat nospiežot taustiņu ☒.

Numura sastādīšana izmantojot telefonu katalogu

- Nospiediet taustiņu ☎, displejā parādās REVIEW, nospiediet taustiņu ↩
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ atrodi vajadzīgo ierakstu (lai paātrinātu meklēšanu, varat ievadīt meklējamā vārda pirmo burtu)
- Kad displejā redzams vajadzīgais ieraksts, noceliet klausuli vai nospiediet taustiņu ☎, numurs tiks sastādīts automātiski

Numura saglabāšana telefonu katalogā no izsaukumu saraksta

- Nospiediet taustiņu ☒
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ atrodi vajadzīgo ierakstu ievadiet telefona numuru, nospiediet taustiņu ↩

- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties STORE TO BOOK, nospiediet taustiņu ↩
- Ja nepieciešams, izmantojot ciparu taustiņus izmainiet numuru (dzēst kļūdaini ievadītus ciparus varat nospiežot taustiņu ⓧ), nospiediet taustiņu ↩
- Ievadiet vārdu izmantojot burtu-ciparu klaviatūru, nospiediet taustiņu ↩

Tiešie atmiņas taustiņi M1, M2 un M3 ieraksta pievienošana

- Nospiediet vienu no taustiņiem M1-M3 un taustiņu ↩
- Ievadiet telefona numuru, nospiediet taustiņu ↩
- Ievadiet vārdu izmantojot burtu-ciparu klaviatūru, nospiediet taustiņu ↩

Numura sastādīšana izmantojot tiešos atmiņas taustiņus

- Nospiediet vienu no taustiņu M1-M3
- Noceliet klausuli vai nospiediet taustiņu ⓧ, numurs tiks sastādīts automātiski

Automātiskais atbildētājs

Autoatbildētāja ieslēgšana/izslēgšana

Autoatbildētāju ieslēdz/izslēdz 2 sekundes turot nospiestu taustiņu ⓧ. Ieslēdzot autoatbildētāju atskan balss paziņojums par izvēlēto izejošo paziņojumu 1 vai 2 (angļu valodā)

Izejošie paziņojumi 1 un 2

Telefona aparātā var ierakstīt 2 izejošos paziņojumus. Ja izvēlēts paziņojums 1, piezvanot uz autoatbildētāju tiek atskaņots izejošais paziņojums un ir iespēja atstāt savu ziņojumu. Ja izvēlēts paziņojums 2, piezvanot uz autoatbildētāju tiek tikai atskaņots izejošais paziņojums un nav iespējas atstāt savu ziņojumu.

Lai pārslēgtos starp izejošajiem paziņojumiem 1 vai 2, pie ieslēgta autoatbildētāja īsi nospiediet taustiņu



Izejošo paziņojumu var izvēlēties arī caur izvēlni:

- Nospiediet taustiņu ↩
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties TAD SETTING un nospiediet taustiņu ↩
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties ANSWERING un nospiediet taustiņu ↩
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties ANSWERING-A1 vai ANSWERING-A2 un nospiediet taustiņu ↩
- Lai izietu no izvēlnes 2 reizes nospiediet taustiņu ESC

Izejošā paziņojuma ierakstīšana

- Ar taustiņu ⓧ izvēlieties paziņojumu 1 vai 2
- 3 sekundes turiet nospiestu taustiņu ⓧ
- Pēc signāla atlaidiet taustiņu un ierunājiet paziņojumu (no 3 sekundēm līdz 2 minūtēm)
- Lai beigtu ierakstu, nospiediet taustiņu ■, paziņojums tiks atskaņots

Pēc ieraksta jebkurā laikā varat noklausīties izejošo paziņojumu nospiežot taustiņu ⓧ










Izejošā paziņojuma dzēšana

- Ar taustiņu ⓧ izvēlieties paziņojumu 1 vai 2
- Nospiediet taustiņu ⓧ, lai atskaņotu paziņojumu
- Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu ⓧ, tiks atjaunots sākotnējais paziņojums

Signālu skaita izvēle









Lai izvēlētos signālu skaitu, pēc kuriem ieslēdzas autoatbildētājs:

- Nospiediet taustiņu ↩

- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties TAD SETTING un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties TAD RINGS un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties no 2 līdz 9 signāliem vai T/S un nospiediet taustiņu 
- Lai izietu no izvēlnes 2 reizes nospiediet taustiņu ESC











Režīmā T/S autoatbildētājs ieslēdzas pēc 4 signāliem, ja nav jaunu ziņojumu vai pēc 2 signāliem, ja ir ierakstīti jauni ziņojumi. Šī iespēja ļauj Jums pazvanot uz savu numuru uzzināt vai ir atstāti jauni ziņojumi.

Distances vadības PIN koda uzstādīšana

- Nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties TAD SETTING un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties TAD PIN un nospiediet taustiņu 
- Ar ciparu taustiņiem ievadiet PIN kodu (3 ciparus) un nospiediet taustiņu 
- Lai izietu no izvēlnes 2 reizes nospiediet taustiņu ESC

Ienākošā ziņojuma ieraksta noklausīšanās



Saņemot ienākošo izsaukumu iespējams noklausīties ienākošā ziņojuma ierakstu nepaceļot klausuli. Šo funkciju iespējams ieslēgt vai atslēgt:

- Nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties TAD SETTING un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties CALL SCREEN un nospiediet taustiņu 
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties CALL SCREEN-ON, lai ieslēgtu vai CALL SCREEN-OFF, lai izslēgtu šo funkciju un nospiediet taustiņu 
- Lai izietu no izvēlnes 2 reizes nospiediet taustiņu ESC


Ienākošie ziņojumi


Pēc uzstādītā ienākošo signālu skaita autoatbildētājs ieslēgsies un zvanītājs dzirdēs Jūsu ierakstīto izejošo paziņojumu. Ja izvēlēts izejošais paziņojums 1, pēc signāla iespējams ierakstīt ienākošo paziņojumu (līdz 2 minūtēm). Ieraksts tiek pārtraukts, ja ilgāk par 6 sekundēm ir klusums vai arī Jūs paceļat klausuli.


Atgādinājuma ieraksts


Lai ierakstītu atgādinājumu 3 sekundes turiet nospiešu taustiņu , pēc signāla atlaidiet taustiņu un ierunājiet atgādinājumu. Lai pārtrauktu ierakstu, nospiediet taustiņu . Atgādinājumi tiek ierakstīti turpat, kur ienākošie paziņojumi.


Paziņojumu atskaņošana


Lai atskaņotu paziņojumus, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu . Ja ir uzstādīts datums un laiks, tad pirms katra paziņojuma tiks atskaņots tā saņemšanas datums un laiks.



Lai apturētu atskaņošanu nospiediet taustiņu 



Lai vēlreiz atskaņotu to pašu paziņojumu, 1 sekundi turiet nospiešu taustiņu 

Lai atgrieztos pie iepriekšējā paziņojuma, 2 reizes nospiediet taustiņu 

Lai pārietu uz nākamo paziņojumu, nospiediet taustiņu 

Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet taustiņu 

Lai izdzēstu vienu paziņojumu, tā atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu , displejā parādās DELETE?, nospiediet taustiņu , lai apstiprinātu dzēšanu. Ja 30 sekunžu laikā netiek apstiprināta dzēšana, telefona aparāts turpina atskaņot paziņojumus.

Lai izdzēstu visus paziņojumus, pēdējā paziņojuma atskaņošanas laikā 2 sekundes turiet nospiešu taustiņu , displejā parādās DELETE ALL?, nospiediet taustiņu , lai apstiprinātu dzēšanu. Ja 30 sekunžu laikā netiek apstiprināta dzēšana, telefona aparāts turpina atskaņot paziņojumus.

Autoatbildētāja distances vadība

Autoatbildētāju iespējams attālināti vadīt pazvanot uz to no telefona aparāta ar tonālo numuru sastādīšanas režīmu.

- Pazvaniet uz savu numuru, atskan izejošais paziņojums
- Pēc signāla ievadiet PIN kodu, apstiprinājumam atskan īss skaņas signāls
- Ievadiet atbilstošo kodu:

1	Atkārtoti atskaņot ziņojumu
1 (1)	Atskaņot iepriekšējo ziņojumu
2	Atskaņot / Pauze
3	Atskaņot nākamo ziņojumu
4	Atskaņot izejošo ziņojumu
5	Ierakstīt jaunu izejošo ziņojumu
6	Apturēt atskaņošanu vai ierakstu
7	Dzēst ziņojumu
8	Izslēgt autoatbildētāju
9	Ieslēgt autoatbildētāju / Pārslēgt no ziņojuma 1 uz ziņojumu 2
0	Izdzēst visus vecos ziņojumus
#	Ierakstīt atgādinājumu

Ja distances vadības laikā 10 sekundes netiek nospiepts neviens taustiņš, ierīce atgriežas gaidīšanas režīmā. Ziņojumu atskaņošanas laikā ierīce pārtrauc atskaņošanu pēc katrām 168 sekundēm, ja netiek nospiepts neviens taustiņš ierīce pārtrauc atskaņošanu un atvienojas. Ja ziņojumu atskaņošanas laikā tiek nospiepts taustiņš 2, atskaņošana tiek apturēta uz 30 sekundēm, ja šajā laikā netiek nospiepts neviens taustiņš, ierīce atvienojas.

Autoatbildētāja attālināta ieslēgšana

Ja autoatbildētājs nav ieslēgts, to ieslēgt var pazvanot uz to un sagaidot 12 izsaukuma signālus. Autoatbildētājs ieslēgsies ar izejošo paziņojumu 2.

Atmiņa

Autoatbildētāja atmiņa ir 10 minūtes. Ja atmiņa ir pilna, ierīce automātiski pārslēdzas uz izejošo paziņojumu 2 (netiek ierakstīti jauni ienākošie paziņojumi).

GARANTĪJA

Ekspluatācijas garantijas termiņš ir 24 mēneši no pārdošanas dienas. Garantijas termiņa laikā telefona aparāta bojājuma gadījumā garantējam bezmaksas remontu. Aparāti ar bojājumu pazīmēm, kas radušies abonenta vainas dēļ, kā arī telefons, kam nav šīs lietotāja rokasgrāmatas ar garantijas atzīmi, pirkuma čeka un iekārtas pilnas komplektācijas, zaudē garantiju.

Izgatavotājs negarantē telefona aparāta darbību sakaru līnijās, ja tās neatbilst standartiem.

Pārdošanas atzīme

Telefona aparāts **TOPCOM FIDELITY 1150**

Pārdošanas datums

Pārdevējs

Veikala zīmogs

SIA „VEF UN KO”

Tirdzniecības birojs un garantijas apkalpošana:

Brīvības gatve 204a, Rīga, LV-1039

Tālrunis: 7552331

Fakss: 7552337

www.vef.lv