


LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA VEF R-1

FUNKCIJAS:

- Frekvence 446 MHz, 8 kanāli
- Automātiska kanālu pārbaude
- 38 CTCSS kodu
- Lietošanas diapazons 1-3 km
- Kanālu caurskatīšana.
- Translācijas signāls
- Balss kontrole (VOX)
- Skaļuma regulēšana
- Taustiņu signāls
- Translācijas apstiprināšanas signāla ieslēgšana/ izslēgšana
- Displeja apgaismojums
- Signāltona izvēle

PIESLĒGŠANA

1. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu.
2. Ievietojiet 3 AAA baterijas atbilstoši polaritātei.
3. Aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.


Ja pietrūkst enerģijas, Jūs dzirdēsiet brīdinājuma signālu un displejā parādīsies simbols .

Kad rācija ir ieslēgta un ir pietiekami daudz bateriju enerģijas, displejā parādīsies simbols .

AUSTIŅA

Austiņām ir paredzēta kontaktlīdzda SPK/MIC (austiņa neietilpst komplektā).

AKUMULATORU UZLĀDĒŠANA

Kad displejā mirgo  simbols, un skan brīdinājuma signāls, ir nepieciešams uzlādēt akumulatorus. Pieslēdziet adapteru elektriskai rozetei un rācijas CHG kontaktlīdzda.

UZMANĪBU: pirms rācijas izmantošanas, ielādējiet akumulatorus 15 stundu laikā. Nedrīkst ielādēt parastas baterijas.

RĀCIJAS PROGRAMMĒŠANA


IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

1. Ieslēgšanai pārbīdīet regulatoru rācijas augšpusē .
2. Izslēgšanai atkal pārbīdīet regulatoru rācijas augšpusē, tika pretējā virzienā.

SKAĻRUNA SKAĻUMA REGULĒŠANA

Skaļruņa skaļumu var regulēt ar taustiņiem UP un DOWN. Uz displeja parādīsies "V/L" un skaļruņa skaļuma līmenis no "01" līdz "07" vai "OF" (izslēgts).

SIGNĀLA PĀRRAIDĪŠANA

1. Nospiediet un noturiet taustiņu TALK.
2. Turiet rāciju 3-4 cm attālumā no mutes un runājiet mikrofonā. Uz displeja parādīsies .
3. Beidzot signāla pārraidīšanu atlaidiet taustiņu TALK.

PIEZĪME: Lai pārbaudītu kanālu nospiediet un noturiet taustiņu **MON**. Ja kanāls nav aizņemts, Jūs dzirdēsiet nepārtrauktu signālu. Neuzsāciet pārraidi, ja kanāls ir aizņemts.

Lai citas personas saņemtu Jūsu signālu, viņām jāatrodas uz tā pašā kanālā un jāuzstāda to CTCSS kodu, kuru Jūs lietojat.

KANĀLU PĀRSLĒGŠANA

1. Nospiediet taustiņu MENU.
2. Ar taustiņiem UP un DOWN izvēlieties vienu no astoņiem kanāliem.
3. Nospiediet taustiņu TALK lai apstiprinātu kanāla izvēli.

CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System – kodēta klusināšanas sistēma)

CTCSS kods reaģē uz noteiktu rācijas signāla frekvenci. Divi lietotāji, atrodoties vienā kanālā un ar vienādi iestatītu CTCSS kodu, var dzirdēt viens otru. Viņi nevarēs dzirdēt tos lietotājus, kuriem nebūs iestatīts tāds pats CTCSS kods.

Ir pieejams 38 CTCSS kodu.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu MENU. Uz displeja sāks mirgot CTCSS kods.
2. Koda nomaīņai nospiediet taustiņu UP vai DOWN.
3. Nospiediet taustiņu TALK lai apstiprinātu izvēli un atgrieztos gaidīšanas režīmā.

KANĀLU CAURSKATĪŠANA

1. Atkārtoti spiediet taustiņu MENU. Uz displeja sāks mirgot kanāls un kods.
2. Koda un kanāla nomaīņai nospiediet taustiņu UP vai DOWN.
3. Nospiediet taustiņu TALK lai apstiprinātu izvēli un atgrieztos gaidīšanas režīmā.

TAUSTIŅU SIGNĀLS

1. Atkārtoti spiediet taustiņu MENU. Uz displeja parādīsies **I:B**.
2. Ar taustiņiem UP vai DOWN ieslēdziet vai izslēdziet taustiņu signālu.
3. Nospiediet taustiņu TALK lai apstiprinātu izvēli un atgrieztos gaidīšanas režīmā.

SIGNĀLTONI

Signāltonus var lietot lai pārējie varētu Jūs identificēt, vai lai paziņotu par pārraides sākumu un beigām.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu MENU. Uz displeja parādīsies CL.
2. Ar taustiņiem UP vai DOWN izvēlieties toni.
3. Nospiediet taustiņu TALK lai apstiprinātu izvēli un atgrieztos gaidīšanas režīmā.

VOX FUNKCIJA

1. Atkārtoti spiediet taustiņu MENU. Uz displeja parādīsies **V X**
2. Ar taustiņiem UP vai DOWN izvēlieties piemērotāko jūtīguma līmeni, vai **OF** lai izslēgt funkciju.
3. Nospiediet taustiņu TALK lai apstiprinātu izvēli un atgrieztos gaidīšanas režīmā.

BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS

1. Atkārtoti spiediet taustiņu MENU. Uz displeja parādīsies **RE**.
2. Ar taustiņiem UP vai DOWN ieslēdziet vai izslēdziet šo funkciju.
3. Nospiediet taustiņu TALK lai apstiprinātu izvēli un atgrieztos gaidīšanas režīmā.

SIGNĀLA MEKLĒŠANA

1. Atkārtoti spiediet taustiņu MENU. Uz displeja parādīsies **M**.
2. Ar taustiņiem UP vai DOWN ieslēdziet vai izslēdziet šo funkciju.
3. Nospiediet taustiņu TALK lai apstiprinātu izvēli un atgrieztos gaidīšanas režīmā.

DISPLEJA APGAISMOJUMS

Lai ieslēgt displeja apgaismojumu, nospiediet taustiņu LIGHT. Nospiediet taustiņu LIGHT vēlreiz, lai izslēgt šo funkciju.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

PMR kanālu frekvence

Kanāls 1: 446.00625	Kanāls 5: 446.05625
Kanāls 2: 446.01875	Kanāls 6: 446.06875
Kanāls 3: 446.03125	Kanāls 7: 446.08125
Kanāls 4: 446.04375	Kanāls 8: 446.09375

38 CTCSS kodu frekvence

CH1= 67,0Hz	CH11= 97,4Hz	CH21= 136,5Hz	CH31= 192,8Hz
CH2= 71,9Hz	CH12= 100,0Hz	CH22= 141,3Hz	CH32= 203,5Hz
CH3= 74,4Hz	CH13= 103,5Hz	CH23= 146,2Hz	CH33= 210,7Hz
CH4= 77,0Hz	CH14= 107,2Hz	CH24= 151,4Hz	CH34= 218,1Hz
CH5= 79,7Hz	CH15= 110,9Hz	CH25= 156,7Hz	CH35= 225,7Hz
CH6= 82,5Hz	CH16= 114,8Hz	CH26= 162,2Hz	CH36= 233,6Hz
CH7= 85,4Hz	CH17= 118,8Hz	CH27= 167,9Hz	CH37= 241,8Hz
CH8= 88,5Hz	CH18= 123,0Hz	CH28= 173,8Hz	CH38= 250,3Hz
CH9= 91,5Hz	CH19= 127,3Hz	CH29= 179,9Hz	
CH10= 94,8Hz	CH20= 131,8Hz	CH30= 186,2Hz	

TEHNISKIE PARAMETRI

Kanāli	8 kanāli
CTCSS papildkanāli	38 katram kanālam
Izejas jauda	0,5 W(max)
Lietošanas diapazons	līdz 3 km atklātā laukā
Rācijas darbības laiks gaidīšanas režīmā:	60 stundas
Klausules darbības laiks sarunas režīmā:	12 stundas
Rācijas baterijas:	3 AAA, NiMn 600 mAh

GARANTIJA

Ekspluatācijas garantijas termiņš ir 24 mēneši no pārdošanas dienas. Garantijas termiņa laikā rācijas bojājuma gadījumā garantējam bezmaksas remontu. Rācijas ar bojātu plombu vai ar bojājumu pazīmēm, kas radušies lietotāja vainas dēļ, kā arī rācijas, kam nav šīs lietotāja rokasgrāmatas ar garantijas atzīmi, pirkuma čeka un iekārtas pilnas komplektācijas, zaudē garantiju. Uz akumulatoriem garantija neattiecas.

Pārdošanas atzīme

Rācija R-1

Pārdošanas datums

Pārdevējs

Veikala zīmogs

Rūpnīca: Bitēnu iela 14, Aizkraukle, LV-5101

Tālr.: 5122158

Fakss: 5122160

www.vef.lv

Tirdzniecības birojs

un garantijas apkalpošana:

Brīvības gatve 204a, Rīga, LV-1039

Tālr.: 7552331

Fakss: 7552337