

VEF R-1

ФУНКЦИИ

- 446MHz, 8 каналов
- Автоматический просмотр каналов/выбор каналов вручную
- 38 CTCSS кодов (для индивидуальной связи)
- Диапазон: 1-3 км
- Просмотр каналов
- Голосовое управление (VOX)
- Регулировка громкости
- Автоматическое отключение в определённое время
- Сигнал клавиш
- Включение/отключение звонка
- Подсветка дисплея
- Функция звонка
- Выбор тона звонка

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКА

Для подключения наушника осторожно вытащите пробку и подключите к гнезду **SPK/MIC** (наушники не входят в комплект).

УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРОВ

1. Откройте крышку отсека для батареек.
2. Установите 3 батарейки или аккумулятора AAA.
3. Закройте крышку отсека для батареек.

Если энергии батареек не достаточно, прозвучит предупреждающий сигнал и на дисплее появится символ "■".

Когда рация включена и энергии батареек достаточно, на дисплее горит символ "■■■■".

ПОДЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ

Когда мигает символ "■" и звучит предупреждающий сигнал, необходимо подзарядить аккумуляторы. Подключите адаптер к электрической розетке и к гнезду CHG на рации. Первоначальная подзарядка аккумуляторов 15 часов.

ВНИМАНИЕ: не подзаряжайте обычные батарейки, это может привести к повреждению рации.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ

1. Для включения рации, поверните регулятор на верху рации.
2. Чтобы отключить рацию, поверните регулятор на верху рации в обратном направлении, погаснет дисплей.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

1. В режиме трансляции или получения сигнала громкость можно регулировать клавишами UP и DOWN.
2. На дисплее появится символ "L" и уровень громкости от "01" до "07" или "OF" (отключен).

ТРАНСЛЯЦИЯ СИГНАЛА

1. Нажмите и удерживайте клавишу TALK, держите рацию на расстоянии 3 – 4 см. Говорите в микрофон, на дисплее появится символ "█".
2. Отпустите клавишу TALK, на дисплее появится символ "█".
3. Для продолжения связи повторите операции 1 и 2.

ВЫБОР КАНАЛА

1. Нажмите клавишу MENU в режиме ожидания.
2. Клавишами UP и DOWN выберите один из 8 каналов.
3. Чтобы вернуться в режим получения сигнала, нажмите клавишу TALK.

УСТАНОВКА КОДА CTCSS

Код CTCSS позволяет заглушить посторонние сигналы с данного канала. Вы будете слышать сигналы только от тех раций, на которых установлен такой же код CTCSS.

Примечание: для использования кода CTCSS, вторая рация тоже должна иметь функцию кода CTCSS.

1. Повторно нажимайте клавишу MENU, на дисплее начнёт мигать код под символом "CTCSS". Клавишами UP и DOWN выберите один из 38 кодов CTCSS.
2. Чтобы вернуться в режим получения сигнала, нажмите клавишу TALK.

ПРОСМОТР КАНАЛОВ

1. Повторно нажимайте клавишу MENU, на дисплее начнёт мигать код. Клавишами UP и DOWN выберите канал и код.
2. Чтобы вернуться в режим получения сигнала в выбранном канале и коде, нажмите клавишу TALK.

СИГНАЛ КЛАВИШ

1. Повторно нажимайте клавишу MENU, на дисплее появится символ "iB". Клавишами UP и DOWN включите или отключите тон клавиш.
2. Чтобы вернуться в режим получения сигнала, нажмите клавишу TALK.

ТОН ЗВОНКА

Вы можете установить индивидуальный тон звонка, чтобы другие пользователи могли отличить сигнал с Вашей рации.

1. Повторно нажимайте клавишу MENU, на дисплее появится символ "CL". Под ним будет мигать

- номер тона звонка.
- Клавишами UP и DOWN выберите тон. Чтобы вернуться в режим получения сигнала, нажмите клавишу TALK.
 - Чтобы использовать выбранный тон звонка нажмите клавишу CALL, Ваш тон будет транслироваться на другие рации.

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- Повторно нажимайте клавишу MENU, на дисплее появится символ "у ж". Клавишами UP и DOWN выберите уровень чувствительности голосового контроля, чтобы снизить возможность включения рации случайным шумом, или выберите "ПР", чтобы отключить функцию голосового контроля.
- Чтобы вернуться в режим получения сигнала, нажмите клавишу TALK.

ВЫБОР ВРЕМЕНИ ОТКЛЮЧЕНИЯ РАЦИИ

- Повторно нажимайте клавишу MENU, на дисплее появится символ "АРО". Клавишами UP и DOWN выберите время, в которое рация автоматически отключится, или "0 ВР" для деактивации данной функции.
- Чтобы вернуться в режим получения сигнала, нажмите клавишу TALK.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ СИГНАЛ

- Повторно нажимайте клавишу MENU, на дисплее появится символ "РБ". Клавишами UP и DOWN включите или отключите эту функцию. Если функция включена, то после трансляции сигнала, Вы услышите двойной сигнал.
- Чтобы вернуться в режим получения сигнала, нажмите клавишу TALK.

МОНИТОРИНГ

Когда трансляция сигналов не происходит, фоновый шум автоматически заглушается. Эту функцию можно отключить вручную в любой момент, например, если сигнал слишком слабый, чтобы его распознать.

- Повторно нажимайте клавишу MENU, на дисплее появится символ "М". Клавишами UP и DOWN включите или отключите данную функцию.
- Чтобы вернуться в режим получения сигнала, нажмите клавишу TALK.

Примечание: в режиме трансляции нажмите и удержите клавишу MON, чтобы включить функцию мониторинг, отпустите клавишу MON, чтобы отключить функцию мониторинга.

ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ

Нажмите клавишу LIGHT, чтобы включить подсветку дисплея. Нажмите клавишу LIGHT ещё раз, чтобы выключить подсветку монитора.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Частоты PMR канала

| | |
|--------------------|--------------------|
| Канал 1: 446.00625 | Канал 5: 446.05625 |
| Канал 2: 446.01875 | Канал 6: 446.06875 |
| Канал 3: 446.03125 | Канал 7: 446.08125 |
| Канал 4: 446.04375 | Канал 8: 446.09375 |

Частоты 38 CTCSS кодов

| | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| CH1= 67,0Hz | CH11= 97,4Hz | CH21= 136,5Hz | CH31= 192,8Hz |
| CH2= 71,9Hz | CH12= 100,0Hz | CH22= 141,3Hz | CH32= 203,5Hz |
| CH3= 74,4Hz | CH13= 103,5Hz | CH23= 146,2Hz | CH33= 210,7Hz |
| CH4= 77,0Hz | CH14= 107,2Hz | CH24= 151,4Hz | CH34= 218,1Hz |
| CH5= 79,7Hz | CH15= 110,9Hz | CH25= 156,7Hz | CH35= 225,7Hz |
| CH6= 82,5Hz | CH16= 114,8Hz | CH26= 162,2Hz | CH36= 233,6Hz |
| CH7= 85,4Hz | CH17= 118,8Hz | CH27= 167,9Hz | CH37= 241,8Hz |
| CH8= 88,5Hz | CH18= 123,0Hz | CH28= 173,8Hz | CH38= 250,3Hz |
| CH9= 91,5Hz | CH19= 127,3Hz | CH29= 179,9Hz | |
| CH10= 94,8Hz | CH20= 131,8Hz | CH30= 186,2Hz | |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Каналы | 8 каналов |
| Дополнительные CTCSS каналы | 38 для каждого канала |
| Выходящая мощность | 0,5 Ватт (макс.) |
| Диапазон действия | до 3 км на открытом пространстве |
| Время работы в режиме ожидания | 60 часов |
| Время работы в режиме разговора | 12 часов |
| Аккумуляторы для рации | 3 AAA, NiMh 600 mAh |

Торговый представитель:

Гарантийный талон действителен в оригинале при наличии штампа магазина и подписи продавца в течение _____ со дня продажи телефонного аппарата. Гарантийный талон является неотъемлемой частью инструкции по эксплуатации.

| | |
|--------------|----------------|
| Рация R-1 | Штамп продавца |
| Дата продажи | |
| Продавец | |

Завод: Битэну 14, Айзкраукле, Латвия, LV-5101

Тел.: +371 5122158

Факс: +371 5122160