

## LIETOTĀJA INSTRUKCIJA TA-101

### KOMPLEKTĀCIJA

Telefona aparāts  
Līnijas vads  
Klausules vads  
Lietotāja instrukcija  
Iepakojums

### FUNKCIJAS

Impulsu un daudzfrekvenču numura sastādīšanas režīmi.  
Flash signāls.  
Pēdēja sastādītā numura atkārtojums.  
11 numuru atmiņa  
Zvana skaļuma regulēšana  
Pauzes funkcija.

### PIESLĒGŠANA

Pieslēdziet vīto vadu telefona klausules kontaktligzdai un telefona kontaktligzdai.  
Pieslēdziet līnijas vadu telefona kontaktligzdai un telefona līnijas rozetei.

### LIETOŠANA

#### NUMURA SASTĀDĪŠANAS REŽĪMI

Lai izvēlētos numura sastādīšanas režīmu, pārslēdziet slēdzi, kas atrodas klausules sānā, vienā no 2 stāvokļiem: P – impulsu, T – tonālais (daudzfrekvenču) numura sastādīšanas režīms. Lai īslaicīgi pārslēgtos no impulsu uz tonālo režīmu, nospiediet taustiņu P-T.

#### ZVANĪŠANA

Noceliet klausuli.  
Sastādiet vajadzīgo telefona numuru. Pēc sarunas beigām nolieciet klausuli.

#### IZSAUKUMA SAŅEMŠANA

Kad telefons zvana, noceliet klausuli un runājiet. Pēc sarunas beigām nolieciet klausuli.

#### PĒDĒJĀ SASTĀDĪTĀ NUMURA ATKĀRTOJUMS

Noceliet klausuli.  
Nospiediet taustiņu REDIAL, pēdējais sastādītais numurs tiks automātiski atkārtots.

#### FLASH SIGNĀLS

FLASH signāls tiek izmantots, lai izmantotu sakaru operatora sniegtos papildus pakalpojumus. Lai izmantotu FLASH signālu, nospiediet taustiņu FLASH. FLASH signāls – 600 ms.

#### PAUZE

Ja nepieciešams ievadīt pausi starp telefona numura cipariem, nospiediet taustiņu PAUSE.

#### NUMURU SAGLABĀŠANA TELEFONA ATMIŅĀ

Lai saglabātu numuru, nospiediet taustiņu STORE, ievadiet telefona numuru, vēlreiz nospiediet taustiņu STORE un vienu no ciparu taustiņiem 0-9 vai taustiņu M1.

#### SAGLABĀTO NUMURU SASTĀDĪŠANA

Lai sastādītu atmiņā saglabāto numuru, nospiediet taustiņu RECALL un atbilstošo ciparu taustiņu 0-9. Lai sastādītu numuru, kas saglabāts uz taustiņa M1, noceliet klausuli un nospiediet taustiņu M1.

#### ZVANA SKAĻUMS

Pārslēga stāvokļi: L – skaļi, H – klusu.

## **GARANTIJA**

Ekspluatācijas garantijas termiņš ir 24 mēneši no pārdošanas dienas. Garantijas termiņa laikā telefona aparāta bojājuma gadījumā garantējam bezmaksas remontu. Aparāti ar bojājumu pazīmēm, kas radušies klienta vainas dēļ, kā arī telefons, kam nav šīs lietotāja rokasgrāmatas ar garantijas atzīmi un pirkuma čeka, zaudē garantiju.

Izgatavotājs negarantē telefona aparāta darbību sakaru līnijās, ja tās neatbilst standartiem.

### **Pārdošanas atzīme**

**Telefona aparāts TA-101**

**Pārdošanas datums:**

**Pārdevēja atzīme:**

**Tirdzniecības birojs un garantijas apkalpošana:**

**SIA "VEF UN KO"**

Brīvības gatve 204a, Rīga, Latvija

Tālr.: 67552331

Fakss: 67552337

**[www.vef.lv](http://www.vef.lv)**