

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТА-101

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Телефонный аппарат
Линейный провод
Витой провод
Руководство пользователя
Упаковка

ФУНКЦИИ

Импульсный и тональный режимы набора номера
Функция FLASH
Повтор последнего набранного номера
Память на 11 номеров
Функция ПАУЗА
Регулировка громкости звонка

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоедините витой провод к гнезду телефонной трубки и к гнезду телефонной базы.
Подсоедините линейный провод к гнезду телефонной базы и к розетке телефонной линии.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установка режима набора номера

Для выбора режима набора номера используйте переключатель Р-Т, который находится сбоку на телефонной трубке, выберите одно из положений: Р – импульсный, Т – тональный (частотный) режим набора номера. Для кратковременного перехода из импульсного режима в тональный режим нажмите клавишу Р-Т.

ЗВОНОК АБОНЕНТУ

Поднимите.
Наберите необходимый телефонный номер. После окончания разговора положите трубку.

ОТВЕТ АБОНЕНТУ

После сигнала звонка поднимите трубку и разговаривайте. После окончания разговора положите трубку.

ПОВТОР ПОСЛЕДНЕГО НАБРАННОГО НОМЕРА

Поднимите трубку.
Нажмите клавишу REDIAL, чтобы повторить последний набранный номер.

ФУНКЦИЯ FLASH

Функция FLASH необходима для использования дополнительных услуг, предоставляемых телефонным оператором. Для использования функции FLASH, нажмите клавишу FLASH. Длительность FLASH – 600 ms.

ПАУЗА

Набирая номер, нажмите клавишу PAUSE, чтобы установить паузу между цифрами телефонного номера.

СОХРАНЕНИЕ НОМЕРОВ В ПАМЯТЬ ТЕЛЕФОНА

Для сохранения номера, нажмите клавишу STORE, введите телефонный номер, нажмите клавишу STORE и одну из клавиш 0-9 или клавишу M1.

ЗВОНОК ПО СОХРАНЁННОМУ НОМЕРУ

Для звонка по сохранённому номеру, нажмите клавишу RECALL и соответствующую клавишу 0-9. Для звонка по сохранённому номеру на клавише M1, поднимите трубку и нажмите клавишу M1.

ГРОМКСТЬ ЗВОНКА

Положение переключателя: L - громко, H – тише.