

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТА-102

ФУНКЦИИ

Импульсный и тональный режимы набора номера
Функция FLASH (100 миллисекунд)
Повтор последнего набранного номера
Память на 10 номеров
Отключение микрофона во время разговора

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Телефонный аппарат
Линейный провод
Витой провод
Руководство пользователя
Упаковка

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоедините витой провод к гнезду телефонной трубки и к гнезду телефонной базы.
Подсоедините линейный провод к гнезду телефонной базы и к розетке телефонной линии.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установка режима набора номера

Для выбора режима набора номера используйте переключатель Р-Т. Выберите одно из положений: Р – импульсный, Т – тональный (частотный) режим набора номера. Если телефонный аппарат не набирает номер в тональном режиме, переключите на импульсный режим.

СОХРАНЕНИЕ НОМЕРОВ В ПАМЯТЬ ТЕЛЕФОНА

- Поднимите трубку
- Нажмите клавишу STORE, на дисплее появится символ **E**
- Введите телефонный номер (если между цифрами необходимо ввести паузу, в нужном месте нажмите клавишу LNR/P)
- Нажмите клавишу STORE и одну из клавиш 0-9, для сохранения номера в нужную ячейку

Для звонка по сохранённому номеру, поднимите трубку, нажмите клавишу MEMO и соответствующую клавишу 0-9.

Для просмотра сохранённого номера, поднимите трубку, нажмите клавишу CHECK и соответствующую клавишу 0-9.

ПОВТОР ПОСЛЕДНЕГО НАБРАННОГО НОМЕРА

Поднимите трубку.

Нажмите клавишу LNR/P, чтобы повторить последний набранный номер.

ФУНКЦИЯ FLASH

Функция FLASH необходима для использования дополнительных услуг, предоставляемых телефонным оператором. Для использования функции FLASH, нажмите клавишу FLASH. Длительность FLASH – 100 ms.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА

Громкость звонка меняется переключателем Н-L. Положение Н-громкий звонок или L-тихий звонок.

ФУНКЦИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА

Во время разговора, для отключения микрофона нажмите и удерживайте клавишу MUTE, для продолжения разговора отпустите клавишу MUTE.

СЧЁТЧИК ВРЕМЕНИ РАЗГОВОРА

Счётчик времени разговора включается автоматически после поднятия трубки. Для отсчёта времени сначала, нажмите клавишу TIME.

Телефонный счётчик времени разговора может отличаться от указанного оператором связи времени разговора.