

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA VEF TA-103

FUNKCIJAS

- Impulsu un daudzfrekvenču numura sastādīšanas režīmi.
- Numura noteikšanas sistēma FSK/DTMF.
- Vietējo kodu filtrs.
- Ienākušo izsaukumu numuru, datuma, laika un kopējā skaita indikācija.
- Kalendārs un pulkstenis.
- Izejošā numura atkārtojums.
- Sarunas laika indikācija.
- Ienākušo numuru caurskatīšana.
- Numura iepriekšējā sagatavošana.
- Līnijas aizsardzība.
- Iespēja novietot uz galda vai uz sienas.

PIESLĒGŠANA

1. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet 3 AA baterijas atbilstoši polaritātei (baterijas neietilpst komplektā).
2. Pieslēdziet vīto vadu telefona klausules kontaktligzdai un telefona kontaktligzdai.
3. Pieslēdziet līnijas vadu telefona kontaktligzdai un telefona līnijas rozetei.

UZMANĪBU

1. Ja displejs ir neskaidrs, vai ir traucētas telefona funkcijas, nomainiet baterijas.
2. Numura noteicēja funkcijas pieslēgšanai vērsieties pie sakaru operatora.

TELEFONA PROGRAMMĒŠANA

1. DATUMA UN LAIKA IESTATĪŠANA

Nospiediet taustiņu **Set**. Uz displeja parādās uzraksts "SET 1 DATE", vēlreiz nospiediet taustiņu **Set**. Ar taustiņiem **Up** un **Down** izlabojiet ciparus, analogiski iestatiet dienu, stundas un minūtes. Beigās nospiediet taustiņu **Set**.

2. VIETĒJĀ KODA IESTATĪŠANA

Numura noteikšanas laikā reģiona kods netiks uzrādīts, ja tas iepriekš ieprogrammēts. Lai ieprogrammētu reģiona kodu, nospiediet taustiņu **Set**. Ar taustiņiem **Up** un **Down** izvēlieties "SET 2 CODE", vēlreiz nospiediet taustiņu **Set**. Displejā parādās uzraksts "CODE----", Ar taustiņiem **Up** vai **Down** ievadiet vietējo kodu, un nospiediet taustiņu **Set**.

3. STARPTAUTISKĀ KODA IESTATĪŠANA

Nospiediet taustiņu **Set**. Ar taustiņiem **Up** un **Down** izvēlieties "SET 3 LCODE". Iestatiet kodu tāpat kā vietējo.

4. SIGNĀLS FLASH

Nospiediet taustiņu **Set**. Ar taustiņiem **Up** un **Down** izvēlieties "SET 4 FLASH" un nospiediet taustiņu **Set**. Ar taustiņiem **Up** vai **Down** iestatiet signāla FLASH ilgumu 90/120/180/300/600 vai 1000 ms, un nospiediet **Set**.

5. LĪNIJAS AIZSARDZĪBA

Nospiediet taustiņu **Set**. Ar taustiņiem **Up** un **Down** izvēlieties "SET 7 ALAR" un nospiediet taustiņu **Set**. Ar taustiņiem **Up** vai **Down** izvēlieties ALAR OFF vai ALAR ON un nospiediet **Set**. Ja vēlaties izmantot paralēlo telefonu vai līniju ar spriegumu zemāku par 24V, izvēlieties ALAR OFF. Ja ir iestatīts ALAR ON, nesankcionētas pieslēgšanas pie Jūsu līnijas gadījumā, telefons automātiski pārtrauks savienošanos.

6. NUMURA SASTĀDĪŠANAS REŽĪMI

Lai izvēlētos numura sastādīšanas režīmu, pārbīdiat pārslēgu P-T pozīcijā P (impulsu) vai T (daudzfrekvenču). Lai īslaicīgi pārslēgtos daudzfrekvenču režīmā, pirms numura sastādīšanas nospiediet taustiņu *.

LIETOŠANA

PĒDĒJĀ NUMURA ATKĀRTOJUMS

1. Noceliet klausuli.
2. Nospiediet taustiņu REDIAL, pēdējais sastādītais numurs tiks automātiski atkārtots.

IEPRIEKŠĒJA NUMURA SASTĀDĪŠANA

Kad klausule ir nolikta, ievadiet telefona numuru. Izmantojiet taustiņu **Del** labošanai. Nospiediet taustiņu **REDIAL** un noceliet klausuli,

lai piezvanītu uz ievadīto numuru.

NUMURA NOTEIKŠANA

Kad pienāk ienākušais izsaukums, telefons atkarībā no formāta (FSK vai DTMF) parāda telefona numuru, datumu un laiku.

Ja izsaukums ir jauns, mirgos uzraksts **NEW**; ja izsaukums ir atkārtots, mirgos uzraksts **REP**. Ja izsaukuma numurs nav vietējais, mirgos uzraksts **O**. Ja izsaukuma numurs ir privāts, mirgos uzraksts **P**. Ja numurs ir nepareizs, mirgos uzraksts **E**.

FLASH SIGNĀLS

FLASH signāls tiek izmantots, lai izmantotu sakaru operatora sniegtos papildus pakalpojumus. Lai izmantotu FLASH funkciju nospiediet taustiņu FLASH.

MIKROFONA ATSLĒGŠANA

1. Lai sarunas laikā atslēgtu mikrofonu, nospiediet taustiņu HOLD. Abonents dzirdēs muzikālu fragmentu.
2. Lai turpinātu sarunu, noceliet klausuli.

IZDZĒŠANA

Caurskatot ienākušos numurus, nospiediet taustiņu **Del**, lai izdzēstu doto numuru, vai noturiet taustiņu **Del** ilgāk par 4 sekundēm, lai izdzēstu visus numurus.

GARANTIJA

Ekspluatācijas garantijas termiņš ir 24 mēneši no pārdošanas dienas. Garantijas termiņa laikā telefona aparāta bojājuma gadījumā garantējam bezmaksas remontu. Aparāti ar bojātu plombu vai ar bojājumu pazīmēm, kas radušies abonenta vainas dēļ, kā arī telefons, kam nav šīs lietotāja rokasgrāmatas ar garantijas atzīmi, pirkuma čeka un iekārtas pilnas komplektācijas, zaudē garantiju.

Izgatavotājs negarantē telefona aparāta darbību sakaru līnijās, ja tās neatbilst standartiem.

Pārdošanas atzīme

Telefona aparāts VEF TA-103

Pārdošanas datums:

Pārdevējs:

Veikala zīmogs:

Rūpnīca: Bitēnu iela 14, Aizkraukle, LV-5101
Tālr.: 5122158
Fakss: 5122160
www.vef.lv

Tirdzniecības birojs

un garantijas apkalpošana: Brīvības gatve 204a, Rīga, LV-1039
Tālr.: 7552331
Fakss: 7552337