

ФУНКЦИИ

1. Система определения номера FSK/DTMF.
2. Фильтр местных кодов.
3. Повторный набор номера.
4. Просмотр входящих номеров.
5. Индикация входящего вызова, даты, времени и общего числа входящих вызовов.
6. Импульсный и тональный режим набора номера.
7. Календарь и часы.
8. Предварительный набор номера.
9. Отображение продолжительности разговора.
10. Возможность установки на столе и на стене.
11. Защита линии.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Телефонный аппарат x 1 шт
2. Провод телефонной трубки (витой) x 1 шт
3. Телефонная трубка x 1 шт
4. Сетевой провод x 1 шт
5. Руководство пользователя x 1 шт
6. Упаковка x 1 шт

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Откройте крышку отсека для батареек и, соблюдая полярность, установите 3 батарейки размера AA (батарейки не входят в комплект). Подсоедините один разъём провода телефонной трубки к гнезду на трубке, а другой к гнезду на телефонном аппарате. Подсоедините сетевой провод к гнезду линии на аппарате и к розетке телефонной линии.

ВНИМАНИЕ

Если дисплей тусклый или нарушены функции, замените батарейки.

Для подключения функции «определитель номера» обратитесь к оператору связи.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТЕЛЕФОНА

В меню можно войти нажатием клавиши **Set**. Клавишами **Up** и **Down** выберите функцию для программирования и нажмите клавишу **Set**. Для выхода из режима программирования используйте клавишу **Del**.

1. УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Войдите в меню нажатием клавиши **Set**. На дисплее появится "SET 1 DATE". Нажмите клавишу **Set**, клавишами **Up** и **Down** установите год, для подтверждения нажмите клавишу **Set**. Аналогично установите месяц, число и время. Нажмите клавишу **Set**, чтобы перейти к установке местного кода.

2. УСТАНОВКА МЕСТНОГО КОДА

Нажмите клавишу **Set**. Клавишами **Up** и **Down** выберите "SET 2 ACODE". Нажмите клавишу **Set**. На дисплее появится "CODE----", клавишами **Up** и **Down** введите местный код, для подтверждения нажмите клавишу **Set**, если код четырёхзначный, а не пятизначный, нажмите клавишу **Set** дважды.

3. УСТАНОВКА МЕЖДУГОРОДНЕГО КОДА

Войдите в меню. Клавишами **Up** и **Down** выберите "SET 3 LCODE". Установите междугородний код так же, как местный код.

4. СИГНАЛ FLASH

Войдите в меню. Нажмите клавишу **Set**. На дисплее появится "FLASH 0 1000". Клавишами **Up** и **Down** установите 90/120/180/300/600 или 1000 мс, для подтверждения нажмите клавишу **Set**.

5. ЗАЩИТА ЛИНИИ

Войдите в меню. Клавишами **Up** и **Down** выберите "SET 7 ALAR". Нажмите клавишу **Set**. На дисплее появится "ALAR OFF". Клавишами **Up** и **Down** установите ALAR OFF (выключить) или ALAR ON (включить), для подтверждения нажмите клавишу **Set**. Если Вы хотите использовать параллельный телефон или использовать линию с напряжением ниже 24V, выберите ALAR OFF. Если функция включена (ALAR ON), при нелегальном подсоединении к Вашей линии телефон будет автоматически отсоединяться.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. ПОВТОР НОМЕРА

Если линия занята или абонент не берёт трубку, нажмите клавишу **REDIAL**, телефон будет автоматически повторять набранный номер до соединения.

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

Когда трубка положена, введите номер телефона. Используйте клавишу **Del** для исправления. Нажмите клавишу **REDIAL**, чтобы позвонить по набранному номеру.

3. ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА

Во время разговора нажмите клавишу **Hold**, чтобы отключить микрофон, и положите трубку на рычаг, абонент услышит музыкальный фрагмент. Поднимите трубку для продолжения разговора.

4. ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НОМЕРА

При поступлении вызова телефон определяет номер, в формате FSK на дисплее отражается входящий номер, дата и время.

При поступлении нового входящего вызова на дисплее появляется надпись **NEW**; при повторном вызове - надпись **REP**. Если входящий номер междугородний, надпись **O**. Если входящий номер частный, надпись **P**. Если входящий номер ошибочный, надпись **E**.

Чтобы определитель номера работал без ошибок, отвечайте на вызов после того, как телефон прозвонит дважды.

5. КЛАВИША DEL

Во время программирования телефона клавиша **DEL** используется для выхода из режима установок. Во время предварительного набора номера клавиша **DEL** используется для исправления ошибок. Во время просмотра входящих номеров клавиша **DEL** используется для стирания ненужных записей. Чтобы удалить все записи из памяти, нажмите и удерживайте клавишу **DEL** 4 секунды.

6. РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА

Чтобы установить импульсный или тональный режим набора номера, переведите переключатель Р-Т в положение Р (импульсный) или Т (тональный). Для кратковременного перехода в тональный режим набора номера, нажмите клавишу *.

Торговый представитель:

Гарантийный талон действителен в оригинале при наличии штампа магазина и подписи продавца в течение _____ со дня продажи телефонного аппарата. Гарантийный талон является неотъемлемой частью инструкции по эксплуатации.

Телефонный аппарат ТА-103	Штамп продавца
Дата продажи	
Продавец	

Завод: Битэну 14, Айзкраукле, Латвия, LV-5101

Тел.: +371 5122158

Факс: +371 5122160

www.vef.lv