

Lietotāja instrukcija

Telefona aparāts TA-106

Funkcijas

- Impulsu un daudzfrekvenču numuru sastādīšanas režīmi
- Numura noteicējs (FSK/DTMF)
- 38 ienākušo un 5 izejošo izsaukumu atmiņa
- Flash signāls (100 milisekundes)
- Pēdējā sastādītā numura atkārtošana
- Modinātājs ar 3 dažādiem uzstādījumiem
- Iespēja stiprināt pie sienas

Komplektācija

- Telefona aparāts
- Klausules (vītais) vads
- Telefona līnijas vads

Pieslēgšana

Telefona pieslēgšana

1. Pievienojiet vīto vadu klausulei un telefona kontaktligzdai, kas atrodas telefona kreisajā pusē.
2. Pievienojiet līnijas vadu kontaktligzdai, kas atrodas telefona augšpusē un telefona līnijas rozetei.

Visas telefona aparāta funkcijas darbojas bez bateriju ievietošanas!

Numura noteicējs

Lai pieslēgtu numura noteikšanas pakalpojumu, vērsieties pie sava sakaru operatora.

Uzstādījumi

Gada, mēneša un dienas uzstādīšana

1. Pie noliktas klausules nospiediet taustiņu "SET", displejā parādās "SET 1 DATE"
2. Nospiediet taustiņu "SET", displejā sāk mirgot gads
3. Spiežot taustiņu "UP" varat uzstādīt gadu, nospiežot taustiņu "SET" varat pāriet pie mēneša un dienas uzstādīšanas, lai pabeigtu uzstādīšanu un atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu "DEL"

Vietējā koda uzstādīšana

1. Nospiediet taustiņu "SET", displejā parādās "SET 1 DATE"
2. Nospiediet taustiņu "UP", displejā parādās "SET 2 CODE".
3. Nospiediet taustiņu "SET", displejā parādās "CODE ----" un mirgo pirmais simbols "--". Spiežot taustiņu "UP" uzstādiat pirmo ciparu un nospiediet taustiņu "SET", lai pārietu pie nākošā cipara uzstādīšanas. Analogiski uzstādiat visus ciparus.
4. Nospiediet taustiņu "SET", lai saglabātu vietējo kodu un pārietu pie citiem uzstādījumiem.
5. Uzstādīšanas laikā paceļot klausuli, uzstādījumi tiks saglabāti.

Starptautiskā koda uzstādīšana

1. Nospiediet taustiņu "SET", displejā parādās "SET 1 DATE"
2. Divas reizes nospiediet taustiņu "UP", displejā parādās "SET 3 PCODE".
3. Nospiediet taustiņu "SET", displejā parādās "PCODE --" un mirgo pirmais simbols "--". Spiežot taustiņu "UP" uzstādiat pirmo ciparu un nospiediet taustiņu "SET", lai pārietu pie nākošā cipara uzstādīšanas. Analogiski uzstādiat visus ciparus.
4. Nospiediet taustiņu "SET", lai saglabātu vietējo kodu un pārietu pie citiem uzstādījumiem.
5. Uzstādīšanas laikā paceļot klausuli, uzstādījumi tiks saglabāti.

Impulsu/daudzfrekvenču (tonālais) numuru sastādīšanas režīms

1. Nospiediet taustiņu "SET", displejā parādās "SET 1 DATE"
2. Četras reizes nospiediet taustiņu "UP", displejā parādās "SET 5 P-T".
3. Nospiediet taustiņu "SET", displejā parādās "TONE". Ar taustiņiem "UP" vai "DOWN" izvēlieties "TONE", lai uzstādītu tonālo vai "PULSE", lai uzstādītu impulsu numuru sastādīšanas režīmu.
4. Nospiediet taustiņu "SET", lai saglabātu uzstādījumus.
5. Uzstādīšanas laikā paceļot klausuli, uzstādījumi tiks saglabāti.

Modinātājs

Telefona aparātam var uzstādīt 3 dažādus modinātāja laikus.

1. Nospiediet taustiņu "SET", displejā parādās "SET 1 DATE"
2. Sešas reizes nospiediet taustiņu "UP", displejā parādās "SET 7 ALERT".
3. Nospiediet taustiņu "SET", displejā parādās "1 00-00 OFF" un cipars 1 mirgo. Spiežot taustiņu "UP" izvēlieties vienu no 3 modinātājiem. Nospiediet taustiņu "SET", lai sāktu uzstādīt modinātāja laiku. Spiežot taustiņu "UP" uzstādiat vajadzīgo laiku, spiediet taustiņu "SET", lai pārietu pie nākamā cipara, izvēlieties

- ON, lai ieslēgtu vai OFF, lai atslēgtu modinātāju.
4. Nospiediet taustiņu "SET", lai saglabātu uzstādījumus.
 5. Uzstādīšanas laikā paceļot klausuli, uzstādījumi tiks saglabāti.

Izsaukumu veikšana:

Paceliet klausuli un atskanot centrāles signālam ievadiet vajadzīgo numuru.

Iepriekšēja numura ievadīšana: pie noliktas klausules ievadiet vajadzīgo numuru, nospiediet taustiņu "DEL", lai nodzēstu kļūdaini ievadītu ciparu. Kad numurs ievadīts, nospiediet taustiņu "REDIAL", lai sastādītu ievadīto numuru un paceliet klausuli sarunas veikšanai.

Izsaukumu saņemšana:

Kad telefona aparātā atskan izsaukuma signāls, paceliet klausuli un runājiet.

Ienākušo izsaukumu saraksts (ja pieslēgts numura noteikšanas pakalpojums)

Telefona aparāta atmiņā automātiski tiek saglabāti dati par visiem ienākušajiem izsaukumiem.

Lai piekļūtu sarakstam, nospiediet taustiņu IN. Sarakstā tiek saglabāts numurs un izsaukuma datums un laiks. Atkārtoti spiežot taustiņu IN, varat apskatīt citus ierakstu sarakstā. Lai atzvanītu uz displejā redzamo numuru, nospiediet taustiņu "REDIAL".

Izejošo izsaukumu saraksts

Lai piekļūtu izejošo izsaukumu sarakstam, nospiediet taustiņu OUT, displejā parādās pēdējais sastādītais numurs un sastādīšanas datums un laiks. Atkārtoti spiediet taustiņu OUT, lai apskatītu iepriekš sastādītos numurus. Nospiediet taustiņu "REDIAL", lai atkārtoti sastādītu numuru.

DEL / FLASH / REDIAL

Taustiņš DEL:

1. Nospiediet taustiņu DEL, lai izietu no uzstādījumu režīma.
2. Atrodoties ienākušo vai izejošo izsaukumu sarakstā, nospiediet taustiņu DEL, lai izdzēstu ierakstu. Lai izdzēstu visus ierakstus, turiet taustiņu DEL nospiestu 3 sekundes.

Taustiņš FLASH:

FLASH signāls tiek lietots, lai izmantotu sakaru operatora sniegtos papildus pakalpojumus. Lai izmantotu FLASH funkciju, nospiediet taustiņu FLASH.

Taustiņš REDIAL:

Telefona atmiņā automātiski tiek saglabāts pēdējais sastādītais numurs. Lai to atkārtotu, paceliet klausuli un sagaidot centrāles signālu, nospiediet taustiņu REDIAL.

GARANTIJA

Ekspluatācijas garantijas termiņš ir 24 mēneši no pārdošanas dienas. Garantijas termiņa laikā telefona aparāta bojājuma gadījumā garantējam bezmaksas remontu. Aparāti ar bojājumu pazīmēm, kas radušies abonenta vainas dēļ, kā arī telefons, kam nav šīs lietotāja rokasgrāmatas ar garantijas atzīmi, pirkuma čeka un iekārtas pilnas komplektācijas, zaudē garantiju.

Izgatavotājs negarantē telefona aparāta darbību sakaru līnijās, ja tās neatbilst standartiem.

Pārdošanas atzīme**Telefona aparāts TA-106****Pārdošanas datums:****Pārdevējs:****Veikala zīmogs:****Tirdzniecības birojs un garantijas apkalpošana:****SIA „VEF UN KO”**

Brīvības gatve 204a, Rīga, LV-1039

Tālr.: 7552331

Fakss: 7552337

www.vef.lv