

## LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA VEF TA-203

### FUNKCIJAS:

- Impulsu un daudzfrekvenču numura sastādīšanas režīmi.
- Numura noteikšanas sistēmas FSK/DTMF.
- 8 zvana melodijas.
- Vietējo kodu filtrs.
- Ienākušo izsaukumu numuru, datuma, laika un skaita indikācija.
- Modinātājs.
- Izejoša izsaukuma caurskatīšana un numura atkārtošana.
- Iepriekšējā numura sagatavošana.
- Ienākušo numuru caurskatīšana.
- Brīvroku režīms.
- Zvana skaļuma pārslēgs.
- Displeja kontrasta regulēšana.
- Pulkstenis.
- Atmiņa 10 numuriem.
- 3 atmiņas taustiņi.
- Iespēja novietot uz galda un uz sienas.

### PIESLĒGŠANA

1. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet 3 AAA baterijas atbilstoši polaritātei. (Baterijas neietilpst komplektā).
2. Pieslēdziet vīto vadu telefona klausules kontaktligzdai un telefona kontaktligzdai.
3. Pieslēdziet līnijas vadu telefona kontaktligzdai un telefona līnijas rozetei.

### UZMANĪBU

1. Ja displejs ir neskaidrs, vai ir traucētas telefona funkcijas, nomainiet baterijas.
2. Numura noteicēja funkcijas pieslēgšanai vērsieties pie sakaru operatora.

### TELEFONA PROGRAMMĒŠANA

#### DATUMA UN LAIKA IESTATĪŠANA

Nospiediet taustiņu **Set/Hold**. Uz displeja parādās uzraksts **01234567**. Nospiediet taustiņu **1**. Ar ciparu taustiņiem iestatiet gadu, mēnesi, dienu, stundas un minūtes. Beigās nospiediet taustiņu **Set/Hold**.

#### DISPLEJA KONTRASTA IESTATĪŠANA

Nospiediet taustiņu **Set/Hold**. Uz displeja parādās uzraksts **01234567**. Nospiediet taustiņu **2**. Ar taustiņiem **Up** un **Down** izvēlieties displeja kontrastu. Beigās nospiediet taustiņu **Set/Hold**.

#### VIETĒJĀ KODA IESTATĪŠANA

Numura noteikšanas laikā reģiona kods netiks uzrādīts, ja tas iepriekš ieprogrammēts. Lai ieprogrammētu reģiona kodu, nospiediet taustiņu **Set/Hold**, tad nospiediet taustiņu **3**. Displejā parādās uzraksts "AREA". Ar ciparu taustiņiem iestatiet vietējo kodu un nospiediet taustiņu **Set/Hold**.

#### SIGNĀLS FLASH

Nospiediet taustiņu **Set/Hold**, tad nospiediet taustiņu **4**. Displejā parādās uzraksts "FLASH 600", pēc tam ar taustiņiem **Up** vai **Down** iestatiet signāla FLASH ilgumu 90/120/180/300/600 vai 1000 ms un nospiediet **Set/Hold**.

#### MODINĀTĀJA IESTATĪŠANA

Ir iespējams iestatīt 3 modinātājus. Nospiediet taustiņu **Set/Hold**, tad taustiņu **5**. Displejā parādās uzraksts "AL123". Nospiediet taustiņu **1** un \* pirmajam modinātājam (nospiediet taustiņu \* vairreiz, lai atslēgtu modinātāju). Displejā parādās uzraksts "AL1 12.00". Ar taustiņiem no 0 līdz 9 iestatiet laiku. Nospiediet taustiņu **Set/Hold**, lai iestatītu otro modinātāju. Analogiski iestatiet otro un trešo modinātāju. Lai modinātājs darbotos, telefona aparātam jābūt pieslēgtam telefona līnijai.

#### STARPTAUTISKĀ KODA IESTATĪŠANA

Nospiediet taustiņu **Set/Hold**, tad taustiņu **6**. Displejā parādās uzraksts "LCODE 0". Ar taustiņiem no 0 līdz 9 iestatiet kodu un nospiediet **Set/Hold**. Lai atceltu koda iestatīšanu, nospiediet taustiņu #.

#### ZVANA MELODIJAS IZVĒLE

Nospiediet taustiņu **Set/Hold**. Nospiediet taustiņu **7**. Displejā parādās uzraksts "RING 01". Ar taustiņiem **Up** vai **Down** izvēlieties piemērotāko zvana melodiju no 1 līdz 8 un nospiediet taustiņu **Set/Hold**.

#### IEKŠĒJĀ KODA IESTATĪŠANA

Nospiediet taustiņu **Set/Hold**, tad taustiņu **0**. Displejā parādās uzraksts "0 CODE". Ar taustiņiem no 0 līdz 9 iestatiet telefona centrālās kodu un nospiediet **Set/Hold**. Lai atceltu koda iestatīšanu, nospiediet taustiņu #.

#### ZVANA SKAĻUMA REGULĒŠANA

Pārbīdiet pārslēgu H/L pozīcijā H (skaļi) vai L (klusu).

#### NUMURA SASTĀDĪŠANAS REŽĪMI

Lai izvēlētos numura sastādīšanas režīmu, pārbīdiet pārslēgu P/T pozīcijā T (daudzfrekvenču) vai P (impulsu). Lai īslaicīgi pārslēgtos daudzfrekvenču režīmā, pirms numura sastādīšanas nospiediet taustiņu \*.

### LIETOŠANA

#### ZVANĪŠANA

Noceliet klausuli un sastādiet vēlamo telefona numuru. Pēc 6 sekundēm displejā atspoguļosies sarunas ilgums. Pēc sarunas beigām nolieciet klausuli.

#### IENĀKUŠO NUMURU CAURSKATĪŠANA

Ar taustiņiem **Up** vai **Down** caurskatiet ienākušos numurus ar laiku un datumu.

### IZEJOŠO NUMURU CAURSKATĪŠANA

Nospiediet taustiņu **Out** lai caurskatītu izejošos numurus un sarunas ilgumu.

### FLASH SIGNĀLS

FLASH signāls tiek izmantots, lai izmantotu sakaru operatora sniegtos papildus pakalpojumus. Lai izmantotu FLASH funkciju nospiediet taustiņu FLASH.

### PAUZE

Lai ievadītu pauzi starp telefona numura cipariem, nospiediet taustiņu RD/PAUSE.

### PĒDĒJĀ NUMURA ATKĀRTOJUMS

1. Noceliet klausuli.
2. Nospiediet taustiņu **REDIAL/PAUSE**, pēdējais sastādītais numurs tiks automātiski atkārtots.

### AUTOMĀTISKĀ NUMURA ATKĀRTOŠANA

Ja telefona numurs, kuram Jūs zvanāt, ir aizņemts vai neatbild, nospiediet taustiņu **BACK**. Telefons automātiski atkārtos numuru līdz savienošanai.

### IEPRIEKŠĒJĀ NUMURA SAGATAVOŠANA

Kad klausule ir nolikta, ievadiet telefona numuru. Izmantojiet taustiņu **Del** labošanai. Nospiediet taustiņu **BACK**, lai piezvanītu uz ievadīto numuru.

### NUMURA NOTEIKŠANA

Kad pienāk izsaukums, telefons atkarībā no formāta (FSK vai DTMF) parāda telefona numuru, datumu un laiku.

Ja izsaukums ir jauns, mirgos uzraksts **NEW**; ja izsaukums ir atkārtots, mirgos uzraksts **REP**. Ja izsaukuma numurs nav vietējais, mirgos uzraksts **O**. Ja izsaukuma numurs ir privāts, mirgos uzraksts **P**. Ja numurs ir nepareizs, mirgos uzraksts **E**.

### MIKROFONA ATSLĒGŠANA

1. Lai sarunas laikā atslēgtu mikrofona, nospiediet taustiņu **HOLD**. Abonents dzirdēs muzikālu fragmentu.
2. Lai turpinātu sarunu, noceliet klausuli vai nospiediet taustiņu **SPEAKER**.

### NUMURU SAGLABĀŠANA ATMINĀ

Kad klausule ir nolikta, nospiediet taustiņu **STORE**, displejā parādās uzraksts INPUT, ievadiet telefona numuru, nospiediet taustiņu **STORE** un ievadiet ciparu no 0 līdz 9. Izmantojiet taustiņu **Del** labošanai.

Bieži izmantojamus numurus Jūs varat saglabāt pozīcijā **M1-M3**. Kad klausule ir nolikta, nospiediet taustiņu STORE, displejā parādās uzraksts INPUT, ievadiet telefona numuru, nospiediet vienu no taustiņiem M1 – M3. Numurs ir saglabāts.

### NUMURU SASTĀDĪŠANA NO ATMINAS

Nospiediet vienu no taustiņiem **M1-M3**. Saglabātais numurs parādās displejā. Nospiediet taustiņu **BACK**. Numurs tiek sastādīts brīvroku režīmā. Vai noceliet klausuli un nospiediet vienu no taustiņiem **M1-M3**, numurs tiek sastādīts automātiski.

Lai piezvanītu vienam no 10 saglabātiem numuriem, nospiediet taustiņu **AUTO** un atbilstošo ciparu taustiņu. Tad nospiediet taustiņu **BACK**. Numurs tiek sastādīts brīvroku režīmā. Vai noceliet klausuli un nospiediet taustiņu **AUTO** un atbilstošo ciparu taustiņu, numurs tiek sastādīts automātiski.

### BRĪVROKU REŽĪMS

Kad klausule ir nolikta, nospiediet taustiņu **SPEAKER** lai aktivizētu brīvroku režīmu. Atkārtoti nospiediet taustiņu **SPEAKER** lai pārtrauktu savienojumu. Ja klausule ir nocelta, nospiediet taustiņu **SPEAKER** un nolieciet klausuli.

### IZDZĒŠANA

Caurskatot izejošos un ienākušos numurus, nospiediet taustiņu **Del**, lai izdzēstu doto numuru, vai noturiet taustiņu **Del** ilgāk par 4 sekundēm, lai izdzēstu visus numurus.

## GARANTĪJA

Ekspluatācijas garantijas termiņš ir 24 mēneši no pārdošanas dienas. Garantijas termiņa laikā telefona aparāta bojājuma gadījumā garantējam bezmaksas remontu. Aparāti ar bojātu plombu vai ar bojājumu pazīmēm, kas radušies abonenta vainas dēļ, kā arī telefons, kam nav šīs lietotāja rokasgrāmatas ar garantijas atzīmi, pirkuma čeka un iekārtas pilnas komplektācijas, zaudē garantiju.

Izgatavotājs negarantē telefona aparāta darbību sakaru līnijās, ja tās neatbilst standartiem.

### Pārdošanas atzīme

Telefona aparāts TA-203

Pārdošanas datums:

Pārdevējs:

Veikala zīmogs:

Rūpnīca: Bitēnu iela 14, Aizkraukle, LV-5101

Tālr.: 5122158

Fakss: 5122160

www.vef.lv

Tirdzniecības birojs

un garantijas apkalpošana: Brīvības gatve 204a, Rīga, LV-1039

Tālr.: 7552331

Fakss: 7552337