

## LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA VEF TA-204IP

### **FUNKCIJAS**

- FSK/DTMF numura noteikšanas sistēma.
- 60 ienākušo numuru saglabāšana.
- 30 izejošo numuru saglabāšana.
- Izsaukumu saraksts ar atzvanīšanas iespēju.
- Ienākušo izsaukumu numuru, datuma, laika un skaita indikācija.
- Vietējo kodu filtrs.
- Displeja kontrasta regulēšana.
- Iepriekšēja numura sastādīšana.

### **PIESLĒGŠANA**

1. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet trīs AA baterijas atbilstoši polaritātei.
2. Pieslēdziet vīto vadu telefona klausules kontaktligzdai un telefona kontaktligzdai.
3. Pieslēdziet līnijas vadu telefona kontaktligzdai un telefona līnijas rozetei.

### **TELEFONA PROGRAMMĒŠANA**

#### **DATUMA UN LAIKA IESTATĪŠANA**

Nepaceļot klausuli nospiediet un noturiet taustiņu ▲ 3 sekundes. Displejā parādīsies 2001, ar taustiņiem ▲ un ▼ iestatiet gadu, apstiprināšanai nospiediet taustiņu SET. Analogiski iestatiet mēnesi, datumu un laiku. Beigās nospiediet taustiņu HF.

#### **DISPLEJA KONTRASTA REGULĒŠANA**

Nepaceļot klausuli nospiediet un noturiet taustiņu ▼ 3 sekundes. Displejā parādīsies viens no 4 displeja kontrasta līmeņiem. Ar taustiņiem ▲ un ▼ izvēlieties displeja kontrastu. Beigās nospiediet taustiņu HF.

#### **VIETĒJĀ KODA IESTATĪŠANA**

Nepaceļot klausuli nospiediet un noturiet taustiņu ▲ 3 sekundes. Displejā parādīsies kods. Ievadiet vietējo kodu un nospiediet taustiņu SET. Beigās nospiediet taustiņu HF.

#### **ZVANA SKAĻUMA REGULĒŠANA**

Izvēlieties piemērotāko zvana skaļumu, pārbīdot pārslēgu RINGER pozīcijā HI (skaļi) vai LO (klusu).

#### **NUMURA SASTĀDĪŠANAS REŽĪMI**

Lai izvēlētos numura sastādīšanas režīmu, pārbīdiet pārslēgu P/T pozīcijā T (daudzfrekvenču), vai P (Impulsu). Lai īslaicīgi pārslēgtos daudzfrekvenču režīmā, pirms numura sastādīšanas nospiediet taustiņu \* P-T.

#### **SKAĻRUŅA SKAĻUMA REGULĒŠANA**

Izvēlieties piemērotāko zvana skaļumu, pārbīdot pārslēgu VOLUME pozīcijā HI (skaļi) vai LO (klusu).

#### **LĪNIJAS AIZSARDZĪBA**

Lai novērst nesankcionētu telefona paralēlo lietošanu, izmantojiet pārslēgu ALERT. Pārbīdiet pārslēgu pozīcijā ON (lai ieslēgt šo funkciju), vai OFF (lai izslēgt šo funkciju).

#### **LIETOŠANA**

##### **IENĀKUŠO NUMURU CAURSKATĪŠANA**

Jūs varat caurskatīt ienākušos numurus ar taustiņiem ▲ un ▼. Noturot taustiņu ▲ un ▼, Jūs varat caurskatīt numurus ļoti ātri. Lai piezvanīt uz pašreizējo numuru, nospiediet taustiņu DIAL.

##### **IZEJOŠO NUMURU CAURSKATĪŠANA**

Lai caurskatītu izejošus zvanus, nospiediet taustiņu OUT. Lai piezvanītu uz pašreizējo numuru, nospiediet taustiņu DIAL.

##### **NUMURA AUTOMĀTISKAIS ATKĀRTOJUMS**

1. Ja Jūs nevarat sazvanīt abonentu, nospiediet taustiņu REDIAL. Telefons automātiski mēģinās savienoties ar abonentu.
2. Lai atkārtot pēdējo sastādīto numuru, noceliet klausuli vai nospiediet taustiņu HF un nospiediet taustiņu REDIAL.

##### **NUMURA NOTEICĒJS**

Kad pienāk ienākušais izsaukums, telefons atkarībā no formāta (FSK & DTMF) parāda telefona numuru, datumu un laiku.

Ja izsaukums ir jauns, mirgos uzraksts *NEW*. Ja izsaukums ir atkārtots, mirgos uzraksts *REP*. Ja izsaukuma numurs nav vietējais, mirgos uzraksts *OUT*. Ja izsaukuma numurs ir privāts, mirgos uzraksts *PRI*.

##### **IEPRIEKŠĒJĀ NUMURA SASTĀDĪŠANA**

Kad klausule ir nolikta, ievadiet telefona numuru. Izmantojiet taustiņu DEL labošanai. Nospiediet taustiņu DIAL lai piezvanītu uz ievadīto numuru.

## **IP KODA IESTATĪŠANA**

### **1. variants**

- 1) Nospiediet taustiņu SET, pēc tam taustiņu OUT. Uz displeja parādīsies "PASS- ". Ievadiet paroli (līdz 5 simboliem, lai beigās būtu #, ražotāja parole ir 54321#). Uz displeja parādīsies "-1-2-3-".
- 2) Nospiediet taustiņu 1 lai izmainītu paroli. Uz displeja parādīsies "PASS-54321", ievadiet ciparus (līdz 5 simboliem) un nospiediet taustiņu SET .
- 3) Nospiediet taustiņu 2, lai ievadītu IP kodu pirmajai IP grupai. Uz displeja parādīsies "GATE2- ", ievadiet kodu un nospiediet taustiņu SET .

### **2. variants**

- 1) Nospiediet taustiņu SET, pēc tam taustiņu DEL. Uz displeja parādīsies "PASS- ". Ievadiet paroli (līdz 5 simboliem, lai beigās būtu #, ražotāja parole ir 12345#). Uz displeja parādīsies "-1-2-3-4-".
- 2) Nospiediet taustiņu 1 lai izmainītu paroli. Uz displeja parādīsies "PASS-12345", ievadiet ciparus (līdz 5 simboliem) un nospiediet taustiņu SET .
- 3) Nospiediet taustiņu 2, lai ievadītu IP kodu IP1 grupai. Uz displeja parādīsies "IP1- ", ievadiet IP kodu un ievadiet IP paroli, un nospiediet taustiņu SET . Uz displeja parādīsies "01-0". Ievadiet atklātās zonas IP1 kodu un nospiediet taustiņu SET, lai iestatītu nākamo numuru (līdz 50 numuriem). Nospiediet taustiņu SET un ievadiet noslēguma kodu. Beigās atkal nospiediet taustiņu SET.
- 4) Nospiediet taustiņu 3, lai ievadītu IP kodu IP2 grupai. Uz displeja parādīsies "IP2- ". Iestatiet IP2 kodu tāpat kā IP1 kodu.
- 5) Nospiediet taustiņu 4, lai ievadītu ciparu, kas būs zināma tikai Jums. Uz displeja parādīsies "01- ", ievadiet ciparu un nospiediet taustiņu SET, lai ievadītu nākamo grupu (līdz 20 grupām).

**Piezīme:** IP koda ievadīšanas laikā skan signāls. Pēc IP numura ievadīšanas nospiediet taustiņu DIAL. Tagad šis numurs var būt ievadīts tikai pēc noteikta signāla.

## **GARANTIJA**

Ekspluatācijas garantijas termiņš ir 24 mēneši no pārdošanas dienas. Garantijas termiņa laikā telefona aparāta bojājuma gadījumā garantējam bezmaksas remontu. Aparāti ar bojātu plombu vai ar bojājumu pazīmēm, kas radušies abonenta vainas dēļ, kā arī telefons, kam nav šīs lietotāja rokasgrāmatas ar garantijas atzīmi, pirkuma čeka un iekārtas pilnas komplektācijas, zaudē garantiju. Izgatavotājs negarantē telefona aparāta darbību sakaru līnijās, ja tās neatbilst standartiem.

### **Pārdošanas atzīme**

**Telefona aparāts VEF TA-204IP**

### **Pārdošanas datums**

### **Pārdevējs**

### **Veikala zīmogs**

**Rūpnīca:** Bitēnu iela 14, Aizkraukle, LV-5101  
Tālr.: 5122158  
Fakss: 5122160  
[www.vef.lv](http://www.vef.lv)

**Tirdzniecības birojs  
un garantijas apkalpošana:** Brīvības gatve 204a, Rīga, LV-1039  
Tālr.: 7552331  
Fakss: 7552337