

ФУНКЦИИ

1. Определитель номера (система FSK)
2. Каталог 60 входящих вызовов
3. Каталог 30 исходящих вызовов
4. Просмотр исходящего номера и продолжительности разговора, повторный набор номера
5. Индикация входящего вызова, даты, времени и общего числа входящих вызовов
6. Фильтр местных кодов
7. 4 степени контрастности дисплея
8. Предварительный набор номера

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Телефонный аппарат 1 шт.
2. Провод телефонной трубки (витой) 1 шт.
3. Телефонная трубка 1 шт.
4. Ключ 1 шт.
5. Сетевой провод 1 шт.
6. Руководство пользователя 1 шт.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Откройте крышку отсека для батареек и, соблюдая полярность, установите три батарейки AA.
2. Подсоедините один разъем провода телефонной трубки к гнезду на трубке, а другой к гнезду на телефонном аппарате.
3. Подсоедините один разъем сетевого провода к гнезду Line на задней стороне телефонного аппарата, а другой к гнезду, соединенному с телефонной линией.

ВНИМАНИЕ

1. Если дисплей тусклый или нарушены функции, замените батарейки.
2. Если функция определитель номера недоступна, обратитесь к оператору связи.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ АППАРАТА

1. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

Удерживайте клавишу **▲** 3 секунды. Начнет мигать отображение года. Клавишами **▲** и **▼** отрегулируйте текущий год и нажмите клавишу **Set** для перемещения курсора, повторите операцию для установки месяца, числа и т.д. Поднимите телефонную трубку или нажмите клавишу **HF**, чтобы выйти из функции установки.

При получении вызова в системе FSK (определитель номера), текущее время и дата устанавливаются автоматически.

2. РЕГУЛИРОВКА КОНТРАСТНОСТИ ДИСПЛЕЯ

Удерживайте клавишу **▼** 3 секунды. На дисплее отобразится текущий уровень контрастности (имеется 4 уровня), клавишами **▲** и **▼** отрегулируйте уровень. Поднимите телефонную трубку или нажмите клавишу **HF**, чтобы выйти из функции установки.

3. УСТАНОВКА МЕСТНОГО КОДА

Удерживайте клавишу **Dial** 3 секунды. На дисплее появится код, введите местный код, используя клавишу **Del** для исправления. Клавишей **Set** подтвердите введенный код. Поднимите телефонную трубку или нажмите клавишу **HF**, чтобы выйти из функции установки.

4. РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА

Переведите переключатель RINGER в положение HI(громко) или LO(тихо).

5. РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА

Переведите переключатель P/T в положение P(импульсный) или T(тональный). В импульсном режиме для кратковременного перехода в тональный режим нажмите клавишу * (P-T).

6. РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ДИНАМИКА

Переведите переключатель VOLUME в положение HI(громко) или LO(тихо).

7. РЕЖИМ ЗАЩИТЫ

Если переключатель **Alert** находится в положении "ON", посторонние пользователи не могут параллельно подключить другой телефонный аппарат. Если необходимо параллельно подключить другой телефонный аппарат, переведите переключатель **Alert** в положение "OFF".

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕФОНА

1. ПРОСМОТР ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ

Клавишей **▲** и **▼** просмотрите входящие вызовы, время и дату. Удерживая клавишу **▲** или **▼**, можно просмотреть вызовы очень быстро. Чтобы позвонить по текущему номеру, нажмите клавишу **DIAL**, нажмите клавишу **DIAL** дважды, чтобы добавить 0 перед номером.

2. ПРОСМОТР ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ

Нажимайте клавишу **OUT** для просмотра исходящих номеров и продолжительности разговора. Нажмите клавишу **DIAL**, чтобы позвонить по текущему номеру.

3. ТАЙМЕР

Если трубка поднята более 6 секунд, телефон автоматически начнёт отсчитывать продолжительность разговора.

4. ПОВТОР НОМЕРА

Если линия занята или абонент не берёт трубку, нажмите клавишу **REDIAL**, телефон будет автоматически повторять набранный номер до соединения. Чтобы повторить последний набранный номер, снимите трубку или нажмите клавишу HF и нажмите клавишу **REDIAL**.

5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

Когда трубка положена, введите номер телефона. Используйте клавишу **Del** для исправления. Нажмите клавишу **DIAL**, чтобы позвонить по набранному номеру.

6. ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НОМЕРА

При поступлении вызова телефон определяет номер, в формате FSK на дисплее отражается входящий номер, дата и время.

При поступлении нового входящего вызова на дисплее появляется надпись **NEW**; при повторном вызове - надпись **REP**. Если входящий номер не местный, надпись **O**. Если входящий номер частный, надпись **P**. Если входящий номер ошибочный, надпись **E**.

Чтобы определитель номера работал без ошибок, отвечайте на вызов после того, как телефон прозвонит дважды.

7. КЛАВИША DEL

Во время программирования телефона клавиша **DEL** используется для выхода из режима установок. Во время предварительного набора номера клавиша **DEL** используется для исправления ошибок. Во время просмотра входящих и исходящих номеров клавиша **DEL** используется для стирания ненужных записей. Чтобы удалить все записи из памяти, нажмите и удерживайте клавишу **DEL** 4 секунды.

◆ УСТАНОВКА КОДА IP

Есть два варианта установки кода доступа IP:

1 вариант:

- 1 Нажмите клавишу **Set**, затем клавишу **Out**. На дисплее появится "PASS- ". Введите пароль (до 5 знаков, оканчивающийся на #, пароль производителя 54321#). На дисплее появится "-1-2-3-". Вы войдете в режим установки.
- 2 Нажмите 1 для изменения пароля. На дисплее появится "PASS-54321" → введите цифры (до 5 знаков) → нажмите клавишу **Set** для подтверждения и возврата в режим установки.
- 3 Нажмите 2, чтобы ввести код доступа IP для первой группы IP. На дисплее появится "GATE1- " → введите код доступа IP → нажмите клавишу **Set** для подтверждения и возврата в режим установки.
- 4 Нажмите 3, чтобы ввести код доступа IP для второй группы IP. На дисплее появится "GATE2- " → введите код доступа IP → нажмите клавишу **Set** для подтверждения и возврата в режим установки.

2 вариант:

- 1 Нажмите клавишу **Set**, затем клавишу **Del**. На дисплее появится "PASS- ". Введите пароль (до 5 знаков, оканчивающийся на #, пароль производителя 12345#). На дисплее появится "-1-2-3-4-". Вы войдете в режим установки.
- 2 Нажмите 1 для изменения пароля. На дисплее появится "PASS-12345" → введите цифры (до 5 знаков) → нажмите клавишу **Set** для подтверждения и возврата в режим установки.
- 3 Нажмите 2, чтобы ввести код IP для IP1. На дисплее появится "IP1- " → введите код IP → введите пароль IP → нажмите клавишу **Set**. На дисплее появится "01-0 ". Вы войдете в режим установки IP кода открытой зоны → введите соответствующий код открытой зоны для IP1 → нажмите клавишу **Set** для установки следующего номера (до 50 номеров) → нажмите клавишу **Set** для введения завершающего кода → введите завершающий код → нажмите клавишу **Set** для выхода.
- 4 Нажмите 3, чтобы ввести номер IP для IP2. На дисплее появится "IP2- ". Установите IP2 аналогично IP1.
- 5 Нажмите 4 для установки запирающего числа. На дисплее появится "01- ", введите число и нажмите клавишу **Set** для ввода следующей группы (до 20 групп).

Примечание: при вводе кода доступа IP звучит сигнал. После введения номера доступа IP нажмите клавишу **Dial** один раз. Теперь этот номер может быть введен только после определения сигнала. Информацию IP можно установить и в отсроченном режиме. Нажмите один раз клавишу **Redial**, чтобы отсрочить на одну секунду. Продолжительность отсрочки можно изменять, для выбора оптимальной в данных условиях.

Торговый представитель:

Гарантийный талон действителен в оригинале при наличии штампа магазина и подписи продавца в течение _____ со дня продажи телефонного аппарата. Гарантийный талон является неотъемлемой частью инструкции по эксплуатации.

Телефонный аппарат TA-204IP	Штамп продавца
Дата продажи	
Продавец	

Завод: Битэну 14, Айзкраукле, Латвия, LV-5101
Тел.: +371 5122158
Факс: +371 5122160
www.vef.lv