

## Telefona aparāts TA-204P Lietotāja instrukcija

### Funkcijas

- Impulsu un daudzfrekvenču numuru sastādīšanas režīmi
- Numura noteicējs FSK/DTMF
- 10 numuru atmiņa
- Apgaismots displejs ar kontrasta regulēšanu
- Regulējams Flash signāls

### Komplektācija

- Telefons
- Klausule
- Līnijas vads
- Klausules vads
- Lietotāja instrukcija
- Iepakojums

### Pieslēgšana

1. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet 3 AA baterijas (neietilpst komplektā) atbilstoši polaritātei.
2. Pieslēdziet vīto vadu telefona klausules kontaktligzdai un telefona kontaktligzdai.
3. Pieslēdziet līnijas vadu telefona kontaktligzdai un telefona līnijas rozetei.

### Uzmanību

1. **Ja displejs ir neskaidrs, vai ir traucētas telefona funkcijas, nomainiet baterijas!**
2. **Numura noteikšanas pakalpojuma pieslēgšanai vērsieties pie sakaru operatora!**

### Impulsu un daudzfrekvenču (tonālais) numuru sastādīšanas režīmi

Numuru sastādīšanas režīmu uzstāda izmantojot slēdzi, kas atrodas telefona aizmugurē. Pārslēdziet slēdzi stāvoklī P, lai izvēlētos impulsu vai T, lai izvēlētos daudzfrekvenču (tonālo) režīmam.

### Datuma un laika uzstādīšana

- Nospiediet taustiņu SET/FLASH, displejā parādās SE 12345678
- Nospiediet taustiņu 1, displejā parādās 1-DATE 2 CL, vēlreiz nospiediet taustiņu 1, displejā mirgo datums
- Ar ciparu taustiņiem uzstādiat gadu, mēnesi, datumu (piem. 06 08 22, lai ievadītu 2006.gada 22.augustu)
- Apstipriniet uzstādījumus nospiežot taustiņu SET/FLASH, nospiediet taustiņu DEL, displejā 1-DATE 2CL
- Nospiediet taustiņu 2 un ar ciparu taustiņiem ievadiet laiku, apstipriniet nospiežot taustiņu SET/FLASH
- Nospiediet taustiņu SPK, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā

### Displeja kontrasta līmeņa uzstādīšana

- Nospiediet taustiņu SET/FLASH, displejā parādās SE 12345678
- Nospiediet taustiņu 7, displejā parādās LCD CON 3
- Ar taustiņiem UP vai DOWN izvēlieties vienu no 5 kontrasta līmeņiem
- Nospiediet taustiņu SET/FLASH, lai apstiprinātu izvēli un taustiņu SPK, lai izietu no izvēlnes

### 10 numuru atmiņa

Telefona aparātam ir 10 biežāk izmantojamo numuru atmiņa

Lai saglabātu numuru atmiņā:

- Pie noliktas klausules ievadiet numuru
- Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiešu taustiņu MEMO, displejā parādās SAVE -
- Nospiediet vienu no taustiņiem M1-M10, kur vēlaties saglabāt numuru

Lai sastādītu numuru, kas saglabāts atmiņā, noceliet klausuli un nospiediet taustiņu MEMO un atbilstošo taustiņu M1-M10.

### Flash signāls

Flash signāls nepieciešams, lai izmantotu sakaru operatora sniegtos papildus pakalpojumus. Lai līnijā pārraidītu Flash signālu, pie paceltas klausules nospiediet taustiņu SET/FLASH

Flash signāla ilgums var tikt mainīts (lai noskaidrotu kāds Flash signāls nepieciešams Jūsu centrālē, jautājiet savam sakaru operatoram). Lai izmainītu Flash signālu:

- Nospiediet taustiņu SET/FLASH, displejā parādās SE 12345678
- Nospiediet taustiņu 5, displejā 1-F 2-PT 3-D, nospiediet taustiņu 1
- Displejā parādās FLASH 600, ar taustiņiem UP vai DOWN izvēlieties 1000, 600, 300, 180, 120, 100, 95 vai 90 milisekundes
- Nospiediet taustiņu SET/FLASH, lai apstiprinātu izvēli un taustiņu SPK, lai izietu no izvēlnes

### Mikrofona atslēgšana

Sarunas laikā nospiežot taustiņu HOLD tiks atslēgts klausules mikrofons. Lai ieslēgtu mikrofona, vēlreiz nospiediet taustiņu HOLD.

### **Kalkulators**

Nospiežot taustiņu CAL varat izmantot kalkulatora funkciju. Ar ciparu taustiņiem ievadiet skaitļus, matemātiskās darbības tiek ievadītas ar taustiņiem UP -, DOWN +, CHECK X un BACK :, komatu ievada ar taustiņu \*/., rezultātu iegūst nospiežot taustiņu #/=.

### **Brīvroku režīms**

Nospiežot taustiņu SPK, Jūs varat sastādīt numuru nepaceļot klausuli. Sagaidot atbildi, vēlams pacelt klausuli un veikt sarunu izmantojot klausuli.

### **Pēdējā sastādītā numura atkārtojums**

Nospiežot taustiņu REDIAL tiks atkārtots pēdējais sastādītais numurs.

### **Automātiskā sazvanīšana**

Ja izsaukamais abonents ir aizņemts, nospiežot taustiņu BACK, izsaukamais numurs ik pa 5 sekundēm tiks automātiski atkārtots.

### **Izsaukumu saraksti**

Nospiežot taustiņu CHECK, varat piekļūt izejošo zvanu sarakstam (displejā OUT), ar taustiņiem UP vai DOWN varat apskatīt citus numurus sarakstā, nospiežot taustiņu DEL, numurs tiks izdzēsts. Ja pieslēgts numura noteikšanas pakalpojums, vēlreiz nospiežot taustiņu CHECK, varat piekļūt ienākošo zvanu sarakstam (displejā IN), ar taustiņiem UP vai DOWN varat apskatīt citus numurus sarakstā, nospiežot taustiņu DEL, numurs tiks izdzēsts.

### **Atslēga**

Telefona aizmugurē atrodas atslēga. Kad atslēga ir pagriezta pret sarkano punktu, visi izejošie zvani atļauti. Kad atslēga pagriezta pret zaļo punktu, tiek bloķēti izejošie starptautiskie zvani, kas sākas ar 00. Kad atslēga pagriezta pret dzelteno punkti, piezvanīt iespējams tikai uz 3-ciparu numuriem (piem. 112)

Pārējās funkcijas, par kurām nav aprakstīts instrukcijā, šajā telefona aparāta modifikācijā netiek izmantotas!

## **GARANTIJA**

Ekspluatācijas garantijas termiņš ir 24 mēneši no pārdošanas dienas. Garantijas termiņa laikā telefona aparāta bojājuma gadījumā garantējam bezmaksas remontu. Aparāti ar bojājumu pazīmēm, kas radušies klienta vainas dēļ, kā arī telefons, kam nav šīs lietotāja rokasgrāmatas ar garantijas atzīmi un pirkuma čeka, zaudē garantiju. Izgatavotājs negarantē telefona aparāta darbību sakaru līnijās, ja tās neatbilst standartiem.

### **Pārdošanas atzīme:**

**Telefona aparāts TA-204P**

### **Pārdošanas datums:**

### **Pārdevēja atzīme:**

### **Tirdzniecības birojs un garantijas apkalpošana:**

**SIA "VEF UN KO"**

Brīvības gatve 204a, Rīga, Latvija

Tālr.: 7552331

Fakss: 7552337

[www.vef.lv](http://www.vef.lv)