

Инструкция пользователя телефонного аппарата TA-204P

ФУНКЦИИ:

- Импульсный и тональный режимы набора номера
- Регулируемый FLASH-сигнал 90-1000 ms (для использования дополнительных услуг телефонного оператора)
- Система определения номера FSK/DTMF
- Память на 10 номеров
- Подсветка и регулировка контрастности дисплея

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Телефонный аппарат x 1 шт
- Провод телефонной трубки (витой) x 1 шт
- Телефонная трубка x 1 шт
- Сетевой провод x 1 шт
- Руководство пользователя x 1 шт
- Упаковка x 1 шт

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Откройте на основании TA крышку отсека для батареек и, соблюдая полярность, установите 3 батарейки размера AA, (батарейки не входят в комплект). Подсоедините один разъём провода телефонной трубки к гнезду на трубке, а другой к гнезду на телефонном аппарате. Подсоедините сетевой провод к гнезду линии (LINE) на аппарате и к розетке телефонной линии.

ВНИМАНИЕ

- Если дисплей тусклый или нарушены функции аппарата, замените батарейки
- Для подключения функции «определитель номера» обратитесь к оператору связи

РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА

РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА – ЕСЛИ ВАШ TA НЕ НАБИРАЕТ НОМЕР В **TONE** (ТОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА), ВАМ НЕОБХОДИМО ПЕРЕВЕСТИ В **PULSE** (ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА).

Чтобы выбрать режим набора номера, переведите переключатель P/T в положение P (импульсный) или T (тональный).

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

- Нажмите клавишу **Set/FLASH**, на дисплее появится **SE 12345678**
- Нажмите клавишу **1**, на дисплее появится **1-DATE-2-CL**, нажмите клавишу **1**, на дисплее мигает дата
- Клавишами с цифрами установите год, месяц, день (например 06 08 22, для ввода 2006 года 22 августа)
- Для сохранения установок нажмите клавишу SET/FLASH, нажмите клавишу DEL, на дисплее появится 1-DATE 2CL
- Нажмите клавишу **2** и клавишами с цифрами установите время для сохранения установок нажмите клавишу SET/FLASH
- Нажмите клавишу SPK для выхода из режима установок

Установка контрастности дисплея

- Нажмите клавишу **Set/FLASH**, на дисплее появится **SE 12345678**
- Нажмите клавишу **7**, на дисплее появится LCD CON 3
- Клавишами UP или DOWN установите одну из пяти контрастностей дисплея
- Нажмите клавишу SET/FLASH, для сохранения установок и клавишу SPK, для выхода из режима установок

Память на 10 номеров

В телефоне имеется память на 10 номеров

Для введения номера в память:

- Когда трубка положена, введите номер телефона
- Нажмите и удерживайте 3 секунды клавишу MEMO, на дисплее появится SAVE -
- Нажмите одну из клавиш M1-M10, для сохранения номера, в ячейку памяти куда хотите сохранить номер

Для составления номера из памяти, поднимите трубку, нажмите клавишу MEMO и одну из клавиш M1-M10, где сохранён необходимый номер

Сигнал Flash

СИГНАЛ FLASH – ОБЕСПЕЧИВАЕТ КРАТКОВРЕМЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЛИНИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ОПЕРАТОРА ИЛИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ АТС

- Нажмите клавишу SET/FLASH, на дисплее появится SE 12345678
- Нажмите клавишу **5**, на дисплее появится 1-F 2-PT 3-D, нажмите клавишу **1**

- На дисплее появится FLASH 600, клавишами UP или DOWN установите 1000, 600, 300, 180, 120, 100, 95 или 90 миллисекунд
- Нажмите клавишу SET/FLASH, для сохранения установок и клавишу SPK, для выхода из режима установок

Отключение микрофона

Во время разговора нажмите клавишу HOLD для отключения микрофона. Для включения микрофона повторно нажмите клавишу HOLD.

Калькулятор

Нажмите клавишу CAL для использования калькулятора. Клавишами с цифрами вводятся числа, математические действия выполняются клавишами **UP** –(вычитание), **DOWN +**(сложение), **CHECK X**(умножение) и **BACK** :(деление), десятичный знак (точка) клавишей ***/.**, результат получают нажатием клавиши **#/=**.

Режим “свободные руки”

Нажав клавишу SPK, вы можете набрать номер не поднимая трубку. Услышав сигнал, поднимите трубку и ведите разговор по трубке.

Повтор последнего набранного номера

Нажмите клавишу REDIAL для повтора последнего набранного номера.

Автодозвон

Если абонент занят, нажмите клавишу BACK, через 5 секунд телефон автоматически наберёт номер. Автодозвон работает только в режиме “свободные руки”.

Список входящих и исходящих номеров

Нажмите клавишу CHECK (на дисплее появится OUT), клавишами UP или DOWN можно просмотреть набранные номера, нажмите клавишу DEL для стирания показываемого номера. Если “определитель номера” подключен, повторно нажмите клавишу CHECK (на дисплее появится IN), клавишами UP или DOWN можно просмотреть входящие номера, нажмите клавишу DEL для стирания показываемого номера.

Ключ

Когда ключ напротив красной точки, исходящие номера разблокированы. Когда ключ напротив зелёной точки, заблокированы номера начинающиеся на 00. Когда ключ напротив жёлтой точки, набираются только 3-х значные номера (например 112).

Остальные функции, которые не описываются в инструкции, в данной модели телефона не используются!

SIA “VEF UN KO”

Brīvības gatve 204a, Rīga, Latvija

Tālr.: +3717552331

Fakss: +3717552337

www.vef.lv