

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA VEF TA-204

FUNKCIJAS

- FSK/DTMF numura noteikšanas sistēma.
- 16 izejošo numuru saglabāšana.
- Kalendārs, pulkstenis, numura un sarunas ilguma indikācija uz displeja.
- 16 zvana melodijas.
- Modinātājs.
- Flash signāls un pauze.
- Pēdējā numura atkārtojums.
- Izsaukumu saraksts ar atzvanīšanas iespēju.
- Impulsu un tonālais numura sastādīšanas režīmi.
- Ierakstu izdzēšana no izsaukumu saraksta.
- Vietējā koda iestatīšana.
- Zvana skaļuma pārslēgs.
- Jauna izsaukuma indikācija.
- Iespēja stiprināt pie sienas.
- Displeja kontrasta regulēšana.

PIESLĒGŠANA

1. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet trīs AA baterijas atbilstoši polaritātei. Displejā parādās pulksteņa indikācijas laiks.
2. Pieslēdziet vīto vadu telefona klausules kontaktligzdai un telefona kontaktligzdai.
3. Pieslēdziet līnijas vadu telefona kontaktligzdai un telefona līnijas rozetei.
4. Pieslēdziet adapteru elektriskai rozetei.

LIETOŠANA

DATUMA, LAIKA, VIETĒJĀ KODA UN NUMURU SASTĀDĪŠANAS REŽĪMU IESTATĪŠANA

1. Nepaceļot klausuli nospiediet taustiņu STORE. Displejā parādīsies STORE 1 DATE. Atkal nospiediet taustiņu STORE. Ar taustiņiem ▲ un (iestatiet gadu, apstiprināšanai nospiediet taustiņu STORE. Analogiski iestatiet mēnesi, datumu un laiku.
2. Tālāk displejā parādīsies SET 2 ACODE. Nospiediet taustiņu STORE. Ar taustiņiem (un (iestatiet koda pirmo ciparu un nospiediet taustiņu SET apstiprināšanai. Analogiski iestatiet koda pārējos ciparus. Ja kādu ciparu vieta paliek neizmantota, iestatiet to uz "-".
3. Tālāk displejā parādīsies SET 3 FLASH, nospiediet taustiņu STORE. Ar taustiņiem ▲ un ▼ iestatiet signāla FLASH ilgumu 110/300/600 vai 1000.
4. Tālāk displejā parādīsies SET 4 LCD, nospiediet taustiņu STORE. Ar taustiņiem ▲ un ▼ izvēlējies displeja kontrastu.
5. Tālāk displejā parādīsies SET 5 ALAR, nospiediet taustiņu STORE. Ar taustiņiem ▲ un ▼ iestatiet dienu un apstiprināšanai nospiediet taustiņu SET. Analogiski iestatiet mēnesi, datumu un laiku.
6. Tālāk displejā parādīsies SET 6 IPP, nospiediet taustiņu STORE. Ar taustiņiem ▲ un ▼ izvēlējies ON vai OFF.

IZSAUKUMA SANEMŠANA

1. Kad telefons zvana, noceliet klausuli vai nospiediet taustiņu SPEAKER. Displejā parādīsies sarunas ilgums.
2. Pēc sarunas beigām nolieciet klausuli, vai nospiediet taustiņu SPEAKER.

ZVANĪŠANA

1. Parastais režīms

1. Noceliet klausuli vai nospiediet taustiņu SPEAKER.
2. Sastādiet vēlamo telefona numuru.
3. Pēc sarunas beigām nolieciet klausuli vai nospiediet taustiņu SPEAKER.

2. Iepriekšējā numura sastādīšana

1. Nepaceļot klausuli sastādiet vēlamo telefona numuru. Lietojiet taustiņu DEL labošanai.
2. Nospiediet taustiņu REDIAL.

SKALRUNIS

Sarunas laikā Jūs varat regulēt skaļumu ar taustiņu VOL.

PĒDĒJĀ SASTĀDĪTĀ NUMURA ATKĀRTOJUMS

Noceliet klausuli vai nospiediet taustiņu SPEAKER, nospiediet taustiņu REDIAL.

FLASH SIGNĀLS

FLASH signāls tiek izmantots, lai īslaicīgi atvienotos no līnijas noteiktu telefona operatora pakalpojumu izmantošanai.

PAUZE

Ja vēlaties iespraust 2-3 sekunžu ilgu pauzi starp cipariem telefona numurā, nospiediet taustiņu PAUSE.

MODINĀTĀJS

Nospiediet taustiņu STORE. Displejā parādīsies SET 5 ALAR, nospiediet taustiņu STORE. Ar taustiņiem ▲ un ▼ iestatiet dienu un apstiprināšanai nospiediet taustiņu STORE. Analoģiski iestatiet mēnesi, datumu un laiku. Beigās nospiediet taustiņu STORE.

ZVANA SKAĻUMA REGULĒŠANA

Izvēlieties piemērotāko zvana skaļumu, pārbīdot pārslēgu RING pozīcijā HI (skaļi) vai LO (klusu).

TELEFONA NUMURU SAGLABĀŠANA

1. Nopaceļot klausuli, ievadiet telefona numuru.
2. Nospiediet taustiņu STORE.
3. Nospiediet vienu no taustiņiem no 0 līdz 9, vai no M1 līdz M20.
4. Analoģiski saglabājiēt pārējos telefona numurus.

NUMURA SASTĀDĪŠANA NO ATMINAS

Noceliet klausuli vai nospiediet taustiņu SP-PHONE, nospiediet taustiņu OUT un vienu no taustiņiem no 0 līdz 9.

Noceliet klausuli vai nospiediet taustiņu SP-PHONE un vienu no taustiņiem M1-M20. Saglabātais numurs tiks sastādīts automātiski.

IZEJOŠO IZSAUKUMU SARAKSTS

Nopaceļot klausuli atkārtoti spiediet taustiņu CHECK, lai caurskatītu izejošos numurus.

NUMURA SASTĀDĪŠANA NO SARAKSTA

1. Nopaceļot klausuli atkārtoti spiediet taustiņu CHECK.
2. Izvēlieties telefona numuru.
3. Nospiediet taustiņu REDIAL. Izvēlētais numurs tiks sastādīts automātiski.

IZEJOŠO NUMURU IZDZĒŠANA NO SARAKSTA

1. Nopaceļot klausuli atkārtoti spiediet taustiņu CHECK.
2. Izvēlieties telefona numuru.
3. Nospiediet taustiņu DEL, lai izdzēstu ierakstu.
4. Nospiediet un noturiet taustiņu DELETE, lai izdzēstu visus izejošos numurus no saraksta.

MIKROFONA ATSLĒGŠANA

Lai sarunas laikā atslēgtu mikrofonu, nospiediet taustiņu HOLD. Abonents dzirdēs muzikālu fragmentu. Lai turpinātu sarunu, noceliet klausuli vai nospiediet taustiņu SPEAKER.

ZVANA MELODIJAS IZVĒLE

Atkārtoti spiediet taustiņu FLASH lai izvēlēties piemērotāko zvana melodiju.

NUMURA SASTĀDĪŠANAS REŽĪMI

Lai izvēlētos numura sastādīšanas režīmu, pārbīdiēt pārslēgu P/T pozīcijā T (daudzfrekvenču), vai P (Impulsu). Lai īslaicīgi pārslēgtos daudzfrekvenču režīmā, pirms numura sastādīšanas nospiediet taustiņu P/T.

LĪNIJAS AIZSARDZĪBA

Ja Jūs izmantojat paralēlo telefonu vai Jūsu līnijas spriegums ir zemāk par 24V, izvēlēties ALAR OFF. Ja funkcija ir ieslēgta (ALAR ON), nesankcionētas Jūsu līnijas izmantošanas gadījumā, telefons automātiski atvienosies.

NUMURA NOTEICĒJS

Kad pienāk ienākušais izsaukums, telefons atkarībā no formāta (FSK & DTMF) parāda telefona numuru, datumu un laiku.

Ja izsaukums ir jauns, mirgos uzraksts **NEW**. Ja izsaukums ir atkārtots, mirgos uzraksts **REP**. Ja izsaukuma numurs nav vietējais, mirgos uzraksts **OUT**. Ja izsaukuma numurs ir privāts, mirgos uzraksts **PRI**.

IENĀKUŠO NUMURU SARAKSTS

Jūs varat caurskatīt ienākušos numurus ar taustiņiem (un (.

Numuri tiek saglabāti to ienākšanas secībā.

IENĀKUŠĀ NUMURA IZSAUKUMS

1. Nopaceļot klausuli, ar taustiņiem (un (caurskatiet ienākušos numurus. Izvēlieties numuru.
2. Nospiediet taustiņu OUT. Izvēlētais numurs tiks sastādīts automātiski.
3. Nospiediet taustiņu OUT divas reizes, lai numura priekšā ievietotu 0.

IENĀKUŠO NUMURU IZDZĒŠANA NO SARAKSTA

1. Ar taustiņiem (un (caurskatiet ienākušos numurus.
1. Nospiediet taustiņu DEL, lai izdzēstu ierakstu.
2. Nospiediet un noturiet taustiņu DELETE, lai izdzēstu visus ienākušos numurus no saraksta.

IZEJOŠO ZVANU BLOKĒŠANA

Lai bloķētu izejošos starptautiskos numurus (sākas ar 0), iestatiet atslēgu pret dzeltenu punktu. Ja atslēga pagriezta pret zaļo punktu, tiek bloķēti visi izejošie zvani. Ja atslēga pagriezta pret sarkano punktu, atļauti visi izejošie zvani. Numuri 110, 120, 119, 122, 200, 800 netiek nobloķēti.

GARANTIJA

Ekspluatācijas garantijas termiņš ir 24 mēneši no pārdošanas dienas. Garantijas termiņa laikā telefona aparāta bojājuma gadījumā garantējam bezmaksas remontu. Aparāti ar bojātu plombu vai ar bojājumu pazīmēm, kas radušies abonenta vainas dēļ, kā arī telefons, kam nav šīs lietotāja rokasgrāmatas ar garantijas atzīmi, pirkuma čeka un iekārtas pilnas komplektācijas, zaudē garantiju.

Izgatavotājs negarantē telefona aparāta darbību sakaru līnijās, ja tās neatbilst standartiem.

Pārdošanas atzīme

Telefona aparāts TA-204

Pārdošanas datums

Pārdevējs

Veikala zīmogs

Rūpnīca: Bitēnu iela 14, Aizkraukle, LV-5101
Tālr.: 5122158
Fakss: 5122160
www.vef.lv

Tirdzniecības birojs
un garantijas apkalpošana: Brīvības gatve 204a, Rīga, LV-1039
Tālr.: 7552331
Fakss: 7552337