

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель VEF TA-204

ФУНКЦИИ

1. Система определения номера FSK/DTMF
2. Регулировка контрастности дисплея
3. Фильтр местных кодов
4. Просмотр исходящего номера и продолжительности разговора, повторный набор номера
5. Отображение текущего времени
6. Индикация входящего вызова, даты, времени и общего числа входящих вызовов
7. Будильник
8. Быстрый набор номера
9. Предварительный набор номера
10. Импульсный и тональный режимы набора номера
11. Регулировка громкости звонка

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Телефонный аппарат – 1шт
2. Провод телефонной трубки (витой) – 1шт
3. Телефонная трубка – 1шт
4. Сетевой провод – 1шт
5. Руководство пользователя – 1шт

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Откройте крышку отсека для батареек и, соблюдая полярность, установите батарейки. Подсоедините один разъём провода телефонной трубки к гнезду на трубке, а другой к гнезду на телефонном аппарате. Подсоедините сетевой провод к гнезду Line и к гнезду, соединённому с телефонной линией.

ВНИМАНИЕ

1. Если дисплей тусклый или нарушены функции, замените батарейки.
2. Для подключения функции «определитель номера» обратитесь к оператору связи.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТЕЛЕФОНА

Установите ключ напротив красной точки во время программирования телефона.

В меню можно войти нажатием клавиши **Set**. Клавишами **▲** и **▼** выберите функцию для программирования и нажмите клавишу **Set**. Для выхода из режима программирования используйте клавишу **Del**.

1. УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Войдите в меню нажатием клавиши **Set**. Клавишами **▲** и **▼** выберите “SET 1 DATE”. Нажмите клавишу **Set**, клавишами **▲** и **▼** установите год, для подтверждения нажмите клавишу **Set**. Аналогично установите месяц, число и время. Нажмите клавишу **Set**, чтобы перейти к установке местного кода.

2. УСТАНОВКА МЕСТНОГО КОДА

Войдите в меню. Клавишами **▲** и **▼** выберите “SET 2 ACODE”. Нажмите клавишу **Set**. На дисплее появится “ACODE-----”, клавишами **▲** и **▼** введите местный код, для подтверждения нажмите клавишу **Set**, если код четырёхзначный, а не пятизначный, нажмите клавишу **Set** дважды.

3. СИГНАЛ FLASH

Войдите в меню. Клавишами **▲** и **▼** выберите “SET 3 FLASH”. Нажмите клавишу **Set**. На дисплее появится “FLASH 0 1000”. Нажмите клавишу **Set**. Клавишами **▲** и **▼** установите 110/300/600 или 1000 мс, для подтверждения нажмите клавишу **Set**.

4. РЕГУЛИРОВКА КонтРАСТНОСТИ ДИСПЛЕЯ

Войдите в меню. Клавишами **▲** и **▼** выберите “SET 4 LCD”. Нажмите клавишу **Set**. На дисплее появится “LCD 3”. Клавишами **▲** и **▼** установите контрастность дисплея от 1 до 5.

5. УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

Войдите в меню. Клавишами **▲** и **▼** выберите “SET 5 ALAR”. Нажмите клавишу **Set**. На дисплее появится “1 12-00 OFF”. 1 обозначает количество сигналов будильника (можно установить до 3 сигналов), 12-00 – время сигнала, OFF – будильник отключен .

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. ПРОСМОТР ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ

Нажимайте клавишу **CHECK** для просмотра исходящих номеров и продолжительности разговора, нажмите клавишу **REDIAL**, чтобы позвонить по текущему номеру.

2. ТАЙМЕР

Если трубка поднята более 6 секунд, телефон автоматически начнёт отсчитывать продолжительность разговора. Нажмите клавишу **Del**, чтобы начать отсчёт времени сразу.

3. ПОВТОР НОМЕРА

Если линия занята или абонент не берёт трубку, нажмите клавишу **REDIAL**, телефон автоматически повторит набранный номер.

4. ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА

Во время разговора нажмите клавишу **Hold**, чтобы отключить микрофон, и положите трубку на рычаг, абонент услышит музыкальный фрагмент. Поднимите трубку или нажмите клавишу **HF** для продолжения разговора.

5. СОХРАНЕНИЕ НОМЕРОВ

Когда трубка положена, введите номер телефона и нажмите клавишу **STORE**, введите цифру от 0 до 9 или *,#. Используйте клавишу **Del** для исправления. Нажмите клавишу **RECALL** и введите цифру от 0 до 9 для звонка по сохранённому номеру.

Наиболее часто используемые номера Вы можете сохранить в позиции M1, M2.....M20. Для этого введите номер телефона и нажмите клавишу **STORE**, на дисплее появится "STORE IN", нажмите клавишу **M1 – M20**. Номер будет сохранён в соответствующей позиции. Нажмите клавишу **M1 – M20** для звонка по сохранённому номеру.

6. ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НОМЕРА

При поступлении вызова телефон определяет номер, в формате FSK на дисплее отражается входящий номер, дата и время.

При поступлении нового входящего вызова на дисплее появляется надпись **NEW**; при повторном вызове - надпись **REP**. Если входящий номер не местный, надпись **O**. Если входящий номер частный, надпись **P**. Если входящий номер ошибочный, надпись **E**.

Чтобы определитель номера работал без ошибок, отвечайте на вызов после того, как телефон прозвонит дважды.

7. КЛАВИША DEL

Во время программирования телефона клавиша **DEL** используется для выхода из режима установок. Во время предварительного набора номера клавиша **DEL** используется для исправления ошибок. Во время просмотра входящих и исходящих номеров клавиша **DEL** используется для стирания ненужных записей. Чтобы удалить все записи из памяти, нажмите и удерживайте клавишу **DEL** 4 секунды.

8. КЛЮЧ

Ключ может находиться в трёх положениях. Напротив жёлтой точки – заблокированы исходящие вызовы; напротив зелёной точки – заблокированы исходящие вызовы, начинающиеся с 0; напротив красной точки – блок снят. Номера, начинающиеся с 110, 119, 120, 122, 200, 800 не блокируются.

9. АВТОДОЗВОН

Если номер, на который Вы звоните занят или абонент не берёт трубку, нажмите клавишу **REDIAL**, телефон будет автоматически повторять номер до соединения. При соединении прозвучит сигнал.

10. РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА

Чтобы установить импульсный или тональный режим набора номера, переведите переключатель P/T в положение P (импульсный) или T (тональный). Для кратковременного перехода в тональный режим набора номера, нажмите клавишу *.

11. РЕГУЛИРОВКА ГРОМКСТИ ЗВОНКА

Установите переключатель **RING** в положение **HI** (громко) или **LO** (тихо).

12. ПАУЗА

Чтобы установить паузу 3,6с между цифрами номера телефона, нажмите клавишу **PAUSE**. На дисплее появится буква **P** в том месте, где установлена пауза.

13. ГРОМКОСТЬ ДИНАМИКА

Громкость динамика можно отрегулировать клавишей **VOL**.

14. ВЫБОР МЕЛОДИЙ ЗВОНКА

Чтобы выбрать одну из 16 мелодий звонка, нажимайте клавишу **FLASH**.

15. ЗАЩИТА ЛИНИИ

Войдите в меню. Клавишами ▲ и ▼ выберите "SET 6 IPP". Нажмите клавишу **Set**. На дисплее появится "IPP OFF". Клавишами ▲ и ▼ выберите IPP ON или IPP OFF, для подтверждения нажмите клавишу **Set**.

Если Вы хотите использовать параллельный телефон или использовать линию с напряжением ниже 24V, выберите **ALAR OFF**.

Если функция включена (**ALAR ON**), при нелегальном подсоединении к Вашей линии телефон будет автоматически отсоединяться.

Торговый представитель:

Гарантийный талон действителен в оригинале при наличии штампа магазина и подписи продавца в течение _____ со дня продажи телефонного аппарата. Гарантийный талон является неотъемлемой частью инструкции по эксплуатации.

Телефонный аппарат ТА-204	Штамп продавца
Дата продажи	
Продавец	

Завод: Битэну 14, Айзкраукле, Латвия, LV-5101

Тел.: +371 5122158

Факс: +371 5122160

www.vef.lv