

INSTRUCTION MANUAL

MODEL: TA-205

FUNKCIJAS:

- Impulsu un daudzfrekvenču numura sastādīšanas režīmi
- Regulējams FLASH signāls 90-1000 ms (nepieciešams sakaru operatora papildpakalpojumu izmantošanai)
- Numura noteikšana FSK/DTMF
- Vietējais/starptautiskais kods
- Ienākošo un izejošo zvanu saraksti
- Pulkstenis, modinātājs, sarunas ilguma skaitītājs
- Kalkulators
- Brīvroku režīms
- Zvana skaļuma regulēšana
- Displeja kontrasta regulēšana
- 16 zvana melodijas
- Skaļruņa skaļuma regulēšana
- Atmiņa 10 numuriem
- Atslēga
- Iespēja novietot uz galda vai pie sienas

KOMPLEKTĀCIJA

- Telefona aparāts
- Telefona klausule
- Telefona līnijas vads

INSTRUCTION MANUAL

MODEL: TA-205

- Vītais vads
- Lietotāja instrukcija
- Iepakojums

PIESLĒGŠANA

1. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet 2 AA baterijas (neietilpst komplektā) atbilstoši polaritātei.
2. Pieslēdziet vīto vadu telefona klausules kontaktligzdai un telefona kontaktligzdai.
3. Pieslēdziet līnijas vadu telefona kontaktligzdai (LINE) un telefona līnijas rozetei.

UZMANĪBU

1. ***Ja displejs ir neskaidrs, vai ir traucētas telefona funkcijas, nomainiet baterijas!***
2. ***Numura noteikšanas pakalpojuma pieslēgšanai vērsieties pie sakaru operatora!***


TELEFONA PROGRAMMĒŠANA

DATUMA UN LAIKA IESTATĪŠANA


- Nospiediet taustiņu **SET**. Uz displeja parādās uzraksts **SE 12345678**
- Nospiediet taustiņu **1**, displejā **1-DATE-2-CL**

INSTRUCTION MANUAL

MODEL: TA-205

- nospiediet **1** un ievadiet datumu (gads-mēnesis-diena), nospiediet **2**, lai ievadītu laiku (stundas-minūtes)
- Nospiediet taustiņus **SET** un , lai apstiprinātu izvēli

ZVANA MELODIJAS IZVĒLE

- Nospiediet taustiņu **SET**. Uz displeja parādās uzraksts **SE 12345678**
- Nospiediet taustiņu **2**, displejā **1T 2VIP 3VOL**
- Nospiediet taustiņu **1** parasta zvana melodijas izvēlei un ar taustiņiem **UP/-** vai **DOWN/+** izvēlieties melodiju
- Nospiediet taustiņu **2** VIP zvana melodijas izvēlei un ar taustiņiem **UP/-** vai **DOWN/+** izvēlieties melodiju
- Nospiediet taustiņu **3**, un ar taustiņiem **UP/-** vai **DOWN/+** izvēlieties vienu no 4 zvana skaļuma līmeņiem
- Nospiediet taustiņus **SET** un , lai apstiprinātu izvēli


Zvana skaļumu var regulēt arī pie noliktas klausules nospiežot taustiņu **VOL** un ar taustiņiem **UP/-** vai **DOWN/+** izvēloties vajadzīgo skaļuma līmeni.

INSTRUCTION MANUAL

MODEL: TA-205

MODINĀTĀJS


Telefona aparātā var uzstādīt 3 dažādus modinātāju laikus.

- Nospiediet taustiņu **SET**. Uz displeja parādās uzraksts **SE 12345678**
- Nospiediet taustiņu **3**, displejā **AL 1-2-3**
- Nospiediet taustiņu **1** un ar ciparu taustiņiem ievadiet pirmā modinātāja laiku (ar taustiņiem **UP/-** vai **DOWN/+** varat ieslēgt/izslēgt modinātāju)
- Nospiediet taustiņu **2** un ar ciparu taustiņiem ievadiet otrā modinātāja laiku
- Nospiediet taustiņu **3** un ar ciparu taustiņiem ievadiet trešā modinātāja laiku
- Nospiediet taustiņus **SET** un , lai apstiprinātu izvēli

Pirmais modinātājs darbojas tikai vienu reizi, otrais un trešais darbojas katru dienu. Lai pārtrauktu modinātāja zvānu, nospiediet jebkuru telefona taustiņu.

SIGNĀLS FLASH / LĪNIJAS AIZSARDZĪBA

- Nospiediet taustiņu **SET**. Uz displeja parādās uzraksts **SE 12345678**
- Nospiediet taustiņu **5**, displejā **1-F 2-PT 3-D**

- Nospiediet taustiņu **1** un ar taustiņiem **UP/-** vai **DOWN/+** izvēlieties FLASH signāla ilgumu (90, 95, 100, 180, 300, 600 vai 1000 milisekundes)
- Nospiediet taustiņu **3** un ar taustiņiem **UP/-** vai **DOWN/+** izvēlieties **DEFEND ON**, lai ieslēgtu līnijas aizsardzības režīmu vai **DEFEND OFF** – lai atslēgtu līnijas aizsardzības režīmu
- Nospiediet taustiņus **SET** un , lai apstiprinātu izvēli

Ja Jūs izmantojat paralēlo telefonu vai spriegums telefona līnijā mazāks, kā 24 V, izvēlieties DEFEND OFF.

Ja līnijas aizsardzības režīms ieslēgts (DEFEND ON), tad nav iespējama nelegāla pieslēgšanās Jūsu telefona līnijai.

VIETĒJAIS KODS / STARPTAUTISKAIS KODS

- Nospiediet taustiņu **SET**. Uz displeja parādās uzraksts **SE 12345678**
- Nospiediet taustiņu **6**, displejā **1-LOC 2-OL**
- Nospiediet taustiņu **1** un ievadiet vietējo kodu līdz 8 cipariem (ja nepieciešams)
- Nospiediet taustiņu **2**, displejā **OUT OFF**. Ja nepieciešams, ievadiet starptautisko kodu

- Nospiediet taustiņus **SET** un , lai apstiprinātu izvēli

DISPLEJA KONTRASTA REGULĒŠANA

- Nospiediet taustiņu **SET**. Uz displeja parādās uzraksts **SE 12345678**
- Nospiediet taustiņu **7**, displejā **LCD con 3**
- Ar taustiņiem **UP/-** vai **DOWN/+** izvēlieties vēlamo kontrasta līmeni. Pavisam ir 5 displeja kontrasta līmeņi

NUMURA SASTĀDĪŠANAS REŽĪMI


Izmantojot numura sastādīšanas režīma pārslēgu P/T, izvēlieties P – impulsu vai T – tonālo (daudzfrekvenču) numura sastādīšanas režīmu.

LIETOŠANA

ZVANĪŠANA

Noceliet klausuli, atskatot līnijas signālam sastādiat vajadzīgo telefona numuru. Lai beigtu sarunu, nolieciet klausuli.

IEPRIEKŠĒJA NUMURA SASTĀDĪŠANA

Kad klausule ir nolikta, ievadiet telefona numuru. Izmantojiet taustiņu **DEL** labošanai. Nospiediet taustiņu , lai piezvanītu uz sastādīto numuru, sagaidot atbildi vēlams nocelt klausuli.

IZSAUKUMU SANEMŠANA

Kad telefons zvana, noceliet klausuli runājiēt. Sarunas beigšanai nolieciet klausuli.


IENTĀKUŠO IZSAUKUMU SARAKSTS

Ja ir pieslēgts numura noteikšanas pakalpojums, saņemot izsaukumu, displejā tiks uzrādīts zvanītāja numurs. Telefona atmiņā tiek saglabāta informācija par ienākošajiem izsaukumiem. Ar taustiņiem **UP/-** vai **DOWN/+** varat apskatīt ienākušos izsaukumus. Ja saņemts jauns izsaukums, displejā parādās simbols NEW. Ja saņemts atkārtots izsaukums, displejā parādās simbols REP. Nospiežot taustiņu **DEL**, varat nodzēst displejā redzamo numuru. Lai izdzēstu visu sarakstu, 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu **DEL**. Ja vēlaties atzvanīt uz displejā redzamo numuru, nospiediet taustiņu **CBK**.


IZEJOŠO IZSAUKUMU SARAKSTS

Telefona atmiņā tiek saglabāta informācija par sastādītajiem numuriem. Nospiediet taustiņu **SEARCH**, ar taustiņiem **UP/-** vai **DOWN/+** varat apskatīt izejošos izsaukumus. Nospiežot taustiņu **DEL**, varat nodzēst displejā redzamo numuru. Lai izdzēstu visu sarakstu, 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu **DEL**. Ja vēlaties atzvanīt uz displejā redzamo numuru, nospiediet taustiņu **CBK**.

NUMURU SAGLABĀŠANA ATMIŅĀ

- Kad klausule nolikta, sastādiēt vajadzīgo numuru
- Nospiediet un pieturiet taustiņu **MEMO**, līdz displejā parādās **SAVE**
- Nospiediet vienu no ciparu taustiņiem (**0-9**), kur vēlaties saglabāt šo numuru
- Nospiediet taustiņu , lai apstiprinātu izvēli


NUMURU SASTĀDĪŠANA NO ATMIŅAS

- Kad klausule nolikta, nospiediet taustiņu **MEMO** un vienu no ciparu taustiņiem (**0-9**), kur saglabāts vajadzīgais numurs
- Paceliet klausuli vai nospiediet taustiņu , numurs tiks sastādīts automātiski

KALKULATORS

Lai izmantotu kalkulatoru, nospiediet taustiņu **CAL**. Skaitļi tiek ievadīti, izmantojot ciparu taustiņus, aritmētiskās darbības izmantojot atbilstošos taustiņus (+/ -/ x/:), decimāldaļas atdalītājs tiek ievadīts izmantojot taustiņu *. Rezultāts tiek aprēķināts nospiežot taustiņu #/= . Lai dzēstu kļūdaini ievadītu ciparu, nospiediet **DEL**. Lai izietu no kalkulatora režīma, vēlreiz nospiediet taustiņu **CAL**. Kalkulators strādā gan pie noliktas, gan pie paceltas klausules.


MIKROFONA ATSLĒGŠANA

Sarunas laikā nospiežot taustiņu **HOLD**, tiks atslēgts mikrofons, šajā laikā tiks atskaņots muzikāls fragments. Turpināt sarunu varat vēlreiz nospiežot taustiņu **HOLD** vai nospiežot taustiņu .


FLASH SIGNĀLS

FLASH signāls tiek lietots, lai izmantotu sakaru operatora sniegtos papildus pakalpojumus. Lai izmantotu FLASH funkciju, nospiediet taustiņu **FLASH**.

PĒDĒJĀ SASTĀDĪTĀ NUMURA ATKĀRTOŠANA

Pēdējais sastādītais numurs tiek saglabāts telefona atmiņā. Lai atkārtotu pēdējo sastādīto numuru, paceliet klausuli vai nospiediet taustiņu , atskatot līnijas signālam, nospiediet taustiņu **REDIAL**.

BRĪVROKU REŽĪMS

Nospiežot taustiņu , Jūs varat sastādīt numuru nepaceļot klausuli. Sagaidot atbildi, vēlams pacelt klausuli un veikt sarunu izmantojot klausuli.

ATSLĒGA

Atslēga var tikt pagriezta 3 stāvokļos. Ja tā atrodas pret dzeltenu punktu – bloķēti visi izejošie zvani, ja pret zaļo, tad bloķēti numuri, kas sākas ar 0, ja pret sarkano – bloķēšana atcelta. Numuri, kuri sākas ar 110, 112, 119 un 120, netiek bloķēti.

INSTRUCTION MANUAL

MODEL: TA-205

GARANTIJA

Ekspluatācijas garantijas termiņš ir 24 mēneši no pārdošanas dienas. Garantijas termiņa laikā telefona aparāta bojājuma gadījumā garantējam bezmaksas remontu. Aparāti ar bojājumu pazīmēm, kas radušies abonenta vainas dēļ, kā arī telefons, kam nav šīs lietotāja rokasgrāmatas ar garantijas atzīmi, pirkuma čeka un iekārtas pilnas komplektācijas, zaudē garantiju.

Izgatavotājs negarantē telefona aparāta darbību sakaru līnijās, ja tās neatbilst standartiem.

Pārdošanas atzīme

Telefona aparāts TA-205

Pārdošanas datums

Pārdevējs

Veikala zīmogs

**Tirdzniecības birojs
un garantijas apkalpošana:**

SIA „VEF UN KO”

Brīvības gatve 204a, Rīga, LV-1039

Tālr.: 7552331

Fakss: 7552337

www.vef.lv