

## LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA VEF TA-206

### FUNKCIJAS:

- Numura noteikšanas sistēma FSK/DTMF.
- Vietējo kodu filtrs.
- Ienākušo izsaukumu numuru, datuma, laika un skaita indikācija.
- Izejošo numuru un sarunas ilguma caurskatīšana, numura atkārtojums.
- Iepriekšējā numura sastādīšana.
- Brīvroku režīms.
- Zvana skaļuma pārslēgs.
- Numura sastādīšana, nenoceļot klausuli.

### PIESLĒGŠANA

1. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet trīs baterijas atbilstoši polaritātei. Displejā parādās pulksteņa indikācijas laiks.
2. Pieslēdziet vīto vadu telefona klausules kontaktligzdai un telefona kontaktligzdai.
3. Pieslēdziet līnijas vadu telefona kontaktligzdai un telefona līnijas rozetei.

### UZMANĪBU

1. Ja displejs ir neskaidrs, vai ir traucētas telefona funkcijas, nomainiet baterijas.
2. Numura noteicēja funkcijas pieslēgšanai vērsieties pie sakaru operatora.

### TELEFONA PROGRAMMĒŠANA

#### DATUMA UN LAIKA IESTATĪŠANA

Nospiediet taustiņu **Set**. Uz displeja parādās uzraksts "SET 1 DATE". Vēlreiz nospiediet taustiņu **Set**. Ar taustiņiem **Up** un **Down** izlabojiet ciparus, analogiski iestatiet dienu, stundas un minūtes. Beigās nospiediet taustiņu **Set**.

#### VIETĒJĀ KODA IESTATĪŠANA

Nospiediet taustiņu **Set**, ar taustiņiem **Up** vai **Down** iestatiet "SET 2 CODE", pēc tam vēlreiz nospiediet taustiņu **Set**. Displejā parādās uzraksts "CODE-----", Ar taustiņiem **Up** vai **Down** ievadiet vietējo kodu, un nospiediet taustiņu **Set**.

#### SIGNĀLS FLASH

Nospiediet taustiņu **Set**, ar taustiņiem **Up** vai **Down** iestatiet "SET 4 FLASH" un vēlreiz nospiediet taustiņu **Set**. Pēc tam ar taustiņiem **Up** vai **Down** iestatiet signāla FLASH ilgumu 90/120/180/300/600 vai 1000 ms, un nospiediet **Set**.

#### IEKŠZEMES KODA IESTATĪŠANA

Ar taustiņiem **Up** un **Down** izvēlieties "SET 3 LCODE". Iestatiet kodu tāpat kā vietējo.

#### NUMURA SASTĀDĪŠANAS REŽĪMI

Pārslēdzot slēdzi, izvēlieties Tonālo (T), vai Impulsu (P) numura sastādīšanas režīmu.

#### LIETOŠANA

##### IENĀKUŠO NUMURU CAURSKATĪŠANA

Ar taustiņiem **Up** vai **Down** caurskatiet ienākušos numurus ar laiku un datumu.

##### IZEJOŠO NUMURU CAURSKATĪŠANA

Nospiediet taustiņu **CHECK**, lai caurskatītu izejošos numurus un sarunas ilgumu.

##### FLASH SIGNĀLS

FLASH signāls tiek izmantots, lai izmantotu sakaru operatora sniegtos papildus pakalpojumus. Lai izmantotu FLASH funkciju nospiediet taustiņu FLASH.

##### PĒDĒJĀ NUMURA ATKĀRTOJUMS

1. Noceliet klausuli.
2. Nospiediet taustiņu REDIAL, pēdējais sastādītais numurs tiks atkārtots automātiski.

##### IEPRIEKŠĒJA NUMURA SASTĀDĪŠANA

Kad klausule ir nolikta, ievadiet telefona numuru. Izmantojiet taustiņu **Del** labošanai. Nospiediet taustiņu **REDIAL** lai piezvanītu uz ievadīto numuru.

##### PAUZE

Sastādot numuru, nospiediet taustiņu **PAUSE**, lai atliktu nākošā numura sastādīšanu uz 1 sekundi (pauzes laiku var iestatīt).

##### NUMURA NOTEIKŠANA

Kad pienāk ienākušais izsaukums, telefons atkarībā no formāta (FSK & DTMF) parāda telefona numuru, datumu un laiku.

Ja izsaukums ir jauns, mirgos uzraksts **NEW**; ja izsaukums ir atkārtots, mirgos uzraksts **REPEAT**. Ja izsaukuma numurs nav vietējais, mirgos uzraksts **OUT**. Ja izsaukuma numurs ir privāts, mirgos uzraksts **PRI**.

### BRĪVROKU REŽĪMS

Kad klausule ir nolikta, nospiediet taustiņu **SPEAKER** lai aktivizētu brīvroku režīmu. Atkārtoti nospiediet taustiņu **SPEAKER** lai pārtrauktu savienojumu.

### IZDZĒŠANA

Caurskatot izejošos un ienākušos numurus, nospiediet taustiņu **Del** lai izdzēstu doto numuru, vai noturiet taustiņu **Del** ilgāk par 4 sekundēm, lai izdzēstu visus numurus.

### ZVANA SKAĻUMA REGULĒŠANA

Izvēlieties piemērotāko zvana skaļumu, pārbdot pārslēgu HI/LOW pozīcijā HI (skalji) vai LOW (klusi).

## GARANTIJA

Ekspluatācijas garantijas termiņš ir 24 mēneši no pārdošanas dienas. Garantijas termiņa laikā telefona aparāta bojājuma gadījumā garantējam bezmaksas remontu. Aparāti ar bojātu plombu vai ar bojājumu pazīmēm, kas radušies abonenta vainas dēļ, kā arī telefons, kam nav šīs lietotāja rokasgrāmatas ar garantijas atzīmi, pirkuma čeka un iekārtas pilnas komplektācijas, zaudē garantiju.

Izgatavotājs negarantē telefona aparāta darbību sakaru līnijās, ja tās neatbilst standartiem.

#### Pārdošanas atzīme

Telefona aparāts VEF TA-206

#### Pārdošanas datums

#### Pārdevējs

#### Veikala zīmogs

Rūpnīca: Bitēnu iela 14, Aizkraukle, LV-5101

Tālr.: 5122158

Fakss: 5122160

www.vef.lv

#### Tirdzniecības birojs

##### un garantijas apkalpošana:

Brīvības gatve 204a, Rīga, LV-1039

Tālr.: 7552331

Fakss: 7552337