

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель VEF TA-206

ФУНКЦИИ

1. Система определения номера FSK/DTMF
2. 4 типа звонка и возможность отключить звонок
3. Фильтр местных кодов
4. Просмотр исходящего номера и продолжительности разговора, повторный набор номера
5. Индикация входящего вызова, даты, времени и общего числа входящих вызовов
6. Предварительный набор номера
7. Функция «Свободные руки»

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Телефонный аппарат | 1 шт. |
| 2. Провод телефонной трубки (витой) | 1 шт. |
| 3. Телефонная трубка | 1 шт. |
| 4. Сетевой провод | 1 шт. |
| 5. Руководство пользователя | 1 шт. |

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Откройте крышку отсека для батареек и, соблюдая полярность, установите 2 батарейки размера AAA. Подсоедините один разъём провода телефонной трубки к гнезду на трубке, а другой к гнезду на телефонном аппарате. Подсоедините сетевой провод к гнезду на телефонном аппарате и к гнезду, соединённому с телефонной линией.

ВНИМАНИЕ

Если дисплей тусклый или нарушены функции, замените батарейки.

Для подключения функции «определитель номера» обратитесь к оператору связи.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТЕЛЕФОНА

В меню можно войти нажатием клавиши **Set**. Клавишами **Up** и **Down** выберите функцию для программирования и нажмите клавишу **Set**. Для выхода из режима программирования используйте клавишу **Del**.

1. УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Войдите в меню нажатием клавиши **Set**. На дисплее появится "SET 1 DATE". Нажмите клавишу **Set**, клавишами **Up** и **Down** установите год, для подтверждения нажмите клавишу **Set**. Аналогично установите месяц, число и время. Нажмите клавишу **Set**, чтобы перейти к установке местного кода.

2. УСТАНОВКА МЕСТНОГО КОДА

Войдите в меню. Клавишами **Up** и **Down** выберите "SET 2 CODE". Нажмите клавишу **Set**. На дисплее появится "CODE-----", клавишами **Up** и **Down** введите местный код, для подтверждения нажмите клавишу **Set**, если код четырёхзначный, а не пятизначный, нажмите клавишу **Set** дважды.

3. УСТАНОВКА МЕЖДУГОРОДНОГО КОДА

Войдите в меню. Клавишами **Up** и **Down** выберите "SET 3 LCODE". Установите междугородный код так же, как местный код.

4. СИГНАЛ FLASH

Войдите в меню. Клавишами **Up** и **Down** выберите "SET 4 FLASH". Нажмите клавишу **Set**. На дисплее появится "FLASH 0 1000". Клавишами **Up** и **Down** установите 90/120/180/300/600 или 1000 мс, для подтверждения нажмите клавишу **Set**.

5. РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА

Войдите в меню. Клавишами **Up** и **Down** выберите "SET 6 P-T". Нажмите клавишу **Set**. На дисплее появится "TONE". Это тональный режим. Клавишами **Up** и **Down** установите TONE или PULSE (импульсный или тональный режим), для подтверждения нажмите клавишу **Set**.

Или установите переключатель **P/T** в положение **P** (импульсный) или **T** (тональный).

6. ЗАЩИТА ЛИНИИ

Войдите в меню. Клавишами **Up** и **Down** выберите "SET 7 ALAR". Нажмите клавишу **Set**. На дисплее появится "ALAR OFF". Клавишей **Up** установите ALAR OFF (выключить) или ALAR ON (включить), для подтверждения нажмите клавишу **Set**.

Если Вы хотите использовать параллельный телефон или использовать линию с напряжением ниже 24V, выберите ALAR OFF.

Если функция включена (ALAR ON), при нелегальном подсоединении к Вашей линии телефон будет автоматически отсоединяться.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. ПРОСМОТР ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ

Клавишами **Up** и **Down** просмотрите входящие вызовы, время и дату.

2. ПРОСМОТР ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ

Нажимайте клавишу **СНЕК** для просмотра исходящих номеров и продолжительности разговора. Нажмите клавишу **REDIAL**, чтобы позвонить по текущему номеру.

3. ТАЙМЕР

Если трубка поднята более 6 секунд, телефон автоматически начнёт отсчитывать продолжительность разговора.

4. СИГНАЛ FLASH

Когда трубка поднята, нажмите клавишу **Flash**, чтобы использовать определённые услуги телефонного оператора или переключить вызов в локальной телефонной станции.

5. ПОВТОР НОМЕРА

Если линия занята или абонент не берёт трубку, нажмите клавишу **REDIAL**, телефон будет автоматически повторять набранный номер до соединения.

6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

Когда трубка положена, введите номер телефона. Используйте клавишу **Del** для исправления. Нажмите клавишу **REDIAL**, чтобы позвонить по набранному номеру.

7. ПАУЗА

При наборе номера используйте клавишу **PAUSE** для установки паузы, на дисплее появится «P» в месте, где установлена пауза.

8. ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НОМЕРА

При поступлении вызова телефон определяет номер, в формате FSK на дисплее отражается входящий номер, дата и время.

При поступлении нового входящего вызова на дисплее появляется надпись **NEW**; при повторном вызове - надпись **REP**. Если входящий номер междугородний, надпись **O**. Если входящий номер частный, надпись **P**. Если входящий номер ошибочный, надпись **E**.

Чтобы определитель номера работал без ошибок, отвечайте на вызов после того, как телефон прозвонит дважды.

9. СВОБОДНЫЕ РУКИ

Когда трубка положена, нажмите клавишу **H-F**, чтобы включить режим «свободные руки». Если трубка снята, нажмите клавишу **H-F** и положите трубку. Нажмите клавишу **H-F** ещё раз, чтобы отключить режим.

10. КЛАВИША DEL

Во время программирования телефона клавиша **DEL** используется для выхода из режима установок. Во время предварительного набора номера клавиша **DEL** используется для исправления ошибок. Во время просмотра входящих и исходящих номеров клавиша **DEL** используется для стирания ненужных записей. Чтобы удалить все записи из памяти, нажмите и удерживайте клавишу **DEL** 4 секунды.

11. УСТАНОВКА ТИПА ЗВОНКА

Чтобы выбрать один из четырёх типов мелодии, положите трубку на рычаг и нажимайте клавишу **Flash**. Чтобы отключить звонок, выберите «TONE OFF».

12. РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА

Установите переключатель **RING** в положение **HI** (громко) или **LOW** (тихо).

13. РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ДИНАМИКА

Установите переключатель **VOL** в положение **HI** (громко) или **LOW** (тихо).

Торговый представитель:

Гарантийный талон действителен в оригинале при наличии штампа магазина и подписи продавца в течение _____ со дня продажи телефонного аппарата. Гарантийный талон является неотъемлемой частью инструкции по эксплуатации.

Телефонный аппарат VEF TA-206	Штамп продавца
Дата продажи	
Продавец	