

## LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA TA-212

### FUNKCIJAS:

- Brīvroku režīms ar skaļuma regulēšanu.
- Atmiņa 10 numuriem.
- Flash signāls.
- Pēdējā numura atkārtojums.
- Impulsu un daudzfrekvenču numura sastādīšanas režīmi.
- Zvana skaļuma pārslēgs.
- Izsaukuma gaismas indikācija.

### PIESLĒGŠANA

1. Pieslēdziet vīto vadu telefona klausules kontaktligzdai un telefona kontaktligzdai.
2. Pieslēdziet līnijas vadu telefona kontaktligzdai un telefona līnijas rozetei.

### LIETOŠANA

#### IZSAUKUMA SANEMŠANA

1. Kad telefons zvana, noceliet klausuli, vai nospiediet taustiņu **◀**.
2. Pēc sarunas beigām nolieciet klausuli, vai nospiediet taustiņu **◀**.

#### ZVANIŠANA

1. Noceliet klausuli, vai nospiediet taustiņu **◀**.
2. Sastādiat vēlamo telefona numuru.

#### PĒDĒJĀ NUMURA ATKĀRTOJUMS

1. Noceliet klausuli, vai nospiediet taustiņu **◀**.
2. Nospiediet taustiņu **☞**, pēdējais sastādītais numurs tiks automātiski atkārtots.

#### FLASH SIGNĀLS

FLASH signāls tiek izmantots, lai izmantotu sakaru operatora sniegtos papildus pakalpojumus. Lai izmantotu FLASH funkciju nospiediet taustiņu **↵**.

#### PAUZE

Ja vēlaties izveidot 2-3 sekunžu ilgu pauzi starp cipariem telefona numurā, nospiediet taustiņu REDIAL (**☞**).

#### ZVANA SKAĻUMA REGULĒŠANA

Izvēlieties piemērotāko zvana skaļumu, pārbīdot pārslēgu HI/LO pozīcijā HI (skalji) vai LO (klusu).

#### NUMURA SASTĀDĪŠANAS REŽĪMS

Pārslēdzot slēdzi, izvēlieties Tonālo (daudzfrekvenču) (T), vai Impulsu (P) numura sastādīšanas režīmu.

#### TELEFONA NUMURU SAGLABĀŠANA

1. Noceliet klausuli, vai nospiediet taustiņu **◀**.
2. Nospiediet taustiņu **☞**.
3. Sastādiat vēlamo telefona numuru.
4. Nospiediet taustiņu **☞**.
5. Nospiediet ciparu taustiņu (0-9), lai noteiktu saglabātā numura pozīciju.
6. Telefona numurs ir saglabāts.

7. Analogiski saglabājiet pārējos numurus.

#### NUMURA SASTĀDĪŠANA NO ATMINAS

1. Noceliet klausuli, vai nospiediet taustiņu **◀**.
2. Nospiediet taustiņu AUTO (**→**) un atbilstošo ciparu taustiņu 0-9. Saglabātais telefona numurs tiks sastādīts automātiski.

#### GARANTĪJA

Ekspluatācijas garantijas termiņš ir 24 mēneši no pārdošanas dienas. Garantijas termiņa laikā telefona aparāta bojājuma gadījumā garantējam bezmaksas remontu. Aparāti ar bojātu plombu vai ar bojājumu pazīmēm, kas radušies abonenta vainas dēļ, kā arī telefons, kam nav šīs lietotāja rokasgrāmatas ar garantijas atzīmi, pirkuma čeka un iekārtas pilnas komplektācijas, zaudē garantiju. Izgatavotājs negarantē telefona aparāta darbību sakaru līnijās, ja tās neatbilst standartiem.

#### Pārdošanas atzīme

#### Telefona aparāts TA-212

#### Pārdošanas datums

#### Pārdevējs

#### Veikala zīmogs

**Rūpnīca:** Bitēnu iela 14, Aizkraukle, LV-5101  
Tālr.: 5122158  
Fakss: 5122160  
www.vef.lv

**Tirdzniecības birojs  
un garantijas apkalpošana:** Brīvības gatve 204a, Rīga, LV-1039  
Tālr.: 7552331  
Fakss: 7552337