

Telefona aparāts TA-301 Lietotāja instrukcija

Funkcijas

- Impulsu un daudzfrekvenču numuru sastādīšanas režīmi
- Numura noteicējs FSK/DTMF
- 80 ienākošo un 20 izejošo zvanu atmiņa
- Izejošā numura ciparu atskaņošana (angļu valodā)
- 10 numuru atmiņa
- Apgaismots displejs ar kontrasta regulēšanu
- 11 zvana melodijas un 1 parastais zvans

Komplektācija

- Telefons
- Klausule
- Līnijas vads
- Klausules vads
- Lietotāja instrukcija
- Iepakojums

Pieslēgšana

1. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet 3 AA baterijas (neietilpst komplektā) atbilstoši polaritātei.
2. Pieslēdziet vīto vadu telefona klausules kontaktligzdai un telefona kontaktligzdai, **kas atrodas telefona apakšā!**
3. Pieslēdziet līnijas vadu telefona kontaktligzdai, kas atrodas **telefona aparāta aizmugurē** un telefona līnijas rozetei.

Uzmanību

1. ***Ja displejs ir neskaidrs vai ir traucētas telefona funkcijas, nomainiet baterijas!***
2. ***Numura noteikšanas pakalpojuma pieslēgšanai vērsieties pie sakaru operatora!***

Impulsu un daudzfrekvenču (tonālais) numuru sastādīšanas režīmi

Numuru sastādīšanas režīmu uzstāda izmantojot slēdži, kas atrodas telefona aizmugurē. Pārlēdziet slēdži stāvoklī P, lai izvēlētos impulsu vai T, lai izvēlētos daudzfrekvenču (tonālo) režīmu. Ja nav iespējams sastādīt numuru tonālajā režīmā, telefonu nepieciešams pārlēgt uz impulsu numuru sastādīšanas režīmu.

Datuma un laika uzstādīšana

- Nospiediet taustiņu SET, displejā parādās SET 1 DATE
- Nospiediet taustiņu SET (displejā mirgo gads) un ar taustiņiem UP vai DOWN uzstādiat gadu
- Nospiediet taustiņu SET, lai pārietu pie mēneša uzstādīšanas
- Analogiski uzstādiat dienu, stundas un minūtes, apstipriniet uzstādījumus nospiežot taustiņu SET
- Nospiediet taustiņu DEL, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā

Vietējā koda uzstādīšana

Vietējo kodu nepieciešams ievadīt tikai tad, ja telefonu centrāle pie numura noteikšanas numuram priekšā pievieno vietējo kodu. Tas vajadzīgs, lai būtu iespējams atzvanīt uz numuru, kas atrodas saņemto izsaukumu sarakstā.

- Nospiediet taustiņu SET, displejā parādās SET 1 DATE
- Ar taustiņiem UP vai DOWN, izvēlieties SET 2 CODE, nospiediet taustiņu SET
- Displejā parādās 0..., ar taustiņiem UP vai DOWN ievadiet pirmo ciparu, nospiediet taustiņu SET
- Analogiski ievadiet pārējos ciparus un nospiediet taustiņu DEL, lai izietu no izvēlnes

Centrāles koda uzstādīšana

Centrāles kodu nepieciešams ievadīt, ja Jūs izmantojat biroja centrāli, kur pirms izejošā numura sastādīšanas jāievada kāds cipars (piem. 0 vai 9). Pēc koda uzstādīšanas šis cipars automātiski tiks pievienots katram sastādītajam numuram.

- Nospiediet taustiņu SET, displejā parādās SET 1 DATE
- Ar taustiņiem UP vai DOWN, izvēlieties SET 3 PCODE, nospiediet taustiņu SET
- Ar taustiņiem UP vai DOWN ievadiet ciparu
- Nospiediet taustiņu SET, lai apstiprinātu izvēli un taustiņu DEL, lai izietu no izvēlnes

Displeja kontrasta līmeņa uzstādīšana

- Nospiediet taustiņu SET, displejā parādās SET 1 DATE
- Ar taustiņiem UP vai DOWN, izvēlieties SET 4 LCD, nospiediet taustiņu SET
- Displejā parādās LCD3, ar taustiņiem UP vai DOWN izvēlieties vienu no 8 kontrasta līmeņiem
- Nospiediet taustiņu SET, lai apstiprinātu izvēli un taustiņu DEL, lai izietu no izvēlnes

10 numuru atmiņa

Telefona aparātam ir 10 biežāk izmantojamo numuru atmiņa
Lai saglabātu numuru atmiņā:

- Ievadiet numuru, nepaceļot klausuli
- Nospiediet taustiņu STORE, displejā parādās STORE IN
- Nospiediet vienu no ciparu taustiņiem 0-9, kur vēlaties saglabāt numuru

Lai sastādītu numuru, kas saglabāts atmiņā, nocoļiet klausuli un nospiediet taustiņu RECALL un atbilstošo ciparu taustiņu 0-9.

Flash funkcija

Flash funkcija nepieciešama, lai izmantotu sakaru operatora sniegtos papildus pakalpojumus. Lai izmantotu Flash funkciju, nospiediet taustiņu FL/RING.

Flash signāla ilgums var tikt mainīts (lai noskaidrotu kāds Flash signāls nepieciešams Jūsu centrālē, jautājiet savam sakaru operatoram). Lai izmainītu Flash signālu:

- Nospiediet taustiņu SET, displejā parādās SET 1 DATE
- Ar taustiņiem UP vai DOWN, izvēlieties SET 5 FLASH, nospiediet taustiņu SET
- Displejā parādās FLASH 600, ar taustiņiem UP vai DOWN izvēlieties 1000, 600, 300 vai 110 milisekundes
- Nospiediet taustiņu SET, lai apstiprinātu izvēli un taustiņu DEL, lai izietu no izvēlnes

Taustiņu toņi

2 sekundes turot nospiegtu taustiņu # varat ieslēgt vai atslēgt taustiņu toņus, kas atskanēs nospiežot taustiņus.

Sastādāmā numura ciparu atskaņošana (angļu valodā)

Lai ieslēgtu / izslēgtu ciparu atskaņošanas režīmu:

- 2 sekundes turiet nospiegtu taustiņu VOICE, displejā parādās SPEECH OFF 1
- Vēlreiz nospiediet taustiņu VOICE, lai ieslēgtu (izslēgtu) ciparu atskaņošanu

Zvana melodijas

Telefona aparātam var uzstādīt vienu no 11 melodijām (12. ir parasts zvans)

- 2 sekundes turiet nospiegtu taustiņu FL/RING, līdz atskan melodija
- Atkārtoti spiežot taustiņu FL/RING izvēlieties vēlamo melodiju
- Apstipriniet izvēli nospiežot taustiņu DEL


Zvana melodiju skaļums

Skaļumu var regulēt izmantojot slēdzi HI-LOW-OFF. Izvēlieties HI – skaļam zvanam, LOW – klusam zvanam vai OFF – lai atslēgtu zvānu

Mikrofona atslēgšana

Sarunas laikā nospiežot taustiņu HOLD tiks atslēgts klausules mikrofons. Lai ieslēgtu mikrofonu, vēlreiz nospiediet taustiņu HOLD. Laikā, kamēr atslēgts mikrofons, abonents, ar kuru runājāt klausulē dzirdēs melodiju.

Brīvroku režīms

Nospiežot taustiņu , Jūs varat sastādīt numuru nepaceļot klausuli. Sagaidot atbildi, vēlams pacelt klausuli un veikt sarunu izmantojot klausuli.

20 pēdējo sastādīto numuru atmiņa

Telefona atmiņā tiek saglabāti pēdējie 20 sastādītie numuri (līdz 18 cipariem katrs).

Lai piekļūtu sastādīto numuru sarakstam, pie noliktas klausules nospiediet taustiņu OUT, ar taustiņiem UP vai DOWN varat šķīstīt sarakstu. Nospiežot taustiņu REDIAL varat piezvanīt uz displejā redzamo numuru. Nospiežot taustiņu DEL, tiks izdzēsts displejā redzamais numurs. 3 sekundes turot nospiegtu taustiņu DEL, tiks izdzēsts viss saraksts.

Numura noteicējs

Numura noteicējs ir sakaru operatora papildus pakalpojums. Par šī pakalpojuma pieslēgšanas iespējām jautājiet savam sakaru operatoram.

Telefona atmiņā tiek saglabāti pēdējie 80 ienākušie izsaukumi (ja pieslēgts numura noteikšanas pakalpojums).

Lai piekļūtu sastādīto numuru sarakstam, nepaceļot klausuli nospiediet taustiņu UP vai DOWN. Nospiežot taustiņu REDIAL varat piezvanīt uz displejā redzamo numuru. Nospiežot taustiņu DEL, tiks izdzēsts displejā redzamais numurs. 3 sekundes turot nospiegtu taustiņu DEL, tiks izdzēsts viss saraksts.

Atslēga

Telefona aizmugurē atrodas atslēga. Kad atslēga ir pagriezta pret sarkano punktu, visi izejošie zvani atļauti. Kad atslēga pagriezta pret zaļo punktu, tiek bloķēti izejošie starptautiskie zvani, kas sākas ar 00. Kad atslēga pagriezta pret dzelteno punkti, piezvanīt iespējams tikai uz 3-ciparu numuriem (piem. 112)

GARANTIJA

Ekspluatācijas garantijas termiņš ir 24 mēneši no pārdošanas dienas. Garantijas termiņa laikā telefona aparāta bojājuma gadījumā garantējam bezmaksas remontu. Aparāti ar bojājumu pazīmēm, kas radušies klienta vainas dēļ, kā arī telefons, kam nav šīs lietotāja rokasgrāmatas ar garantijas atzīmi un pirkuma čeka, zaudē garantiju. Izgatavotājs negarantē telefona aparāta darbību sakaru līnijās, ja tās neatbilst standartiem.

Pārdošanas atzīme:

Telefona aparāts TA-301

Pārdošanas datums:

Pārdevēja atzīme:

Tirdzniecības birojs un garantijas apkalpošana:

SIA "VEF UN KO"

Brīvības gatve 204a, Rīga, Latvija

Tālr.: 67552331

Fakss: 67552337

www.vef.lv