

### Komplektācija

- Telefona aparāts
- Telefona līnijas vads
- Klausules vads
- Lietotāja instrukcija
- Iepakojums

### Funkcijas

- Impulsu un daudzfrekvenču numuru sastādīšanas režīmi
- Numura noteicējs FSK/DTMF
- 24 zvana melodijas
- 7 numuru (katrs līdz 32 cipariem) ātrās sastādīšanas atmiņa
- 10 numuru (katrs līdz 16 cipariem) atmiņa
- Līdz 16 izejošo numuru atmiņa\*
- Līdz 62 ienākošo numuru atmiņa\*
- Brīvroku režīms
- Regulējams FLASH signāls (110/300/600/1000 milisekundes)
- Modinātājs

\* Izejošo un ienākošo numuru atmiņas lielums mainās atkarībā no ciparu skaita numurā. Uzrādītais skaits 16 un 62 atbilst 8-ciparu numuriem un samazināsies, ja ciparu skaits numurā būs lielāks nekā 8 (maksimāli 32 cipari).

### Uzstādīšana

- Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet 3 AA Alkaline tipa baterijas (neietilpst komplektācijā)
- Pievienojiet klausules vadu klausulei un kontaktligzdai, kas atrodas telefona aparāta kreisajā sīnā
- Pievienojiet līnijas vadu kontaktligzdai, kas atrodas telefona aparāta aizmugurē un telefona līnijas rozetei  
*Ja displejs kļūst neskaidrs vai ir traucētas telefona funkcijas, nepieciešams nomainīt baterijas!*

### Numura noteicējs

Numura noteicējs ir sakaru operatora papildus pakalpojums. Par šī pakalpojuma pieslēgšanas iespējām jautājiet savam sakaru operatoram.

### Datuma un laika uzstādīšana

- 3 sekundes turiet nospiestu taustiņu SET, līdz displejā parādās SET 1 DATE, atlaidiet taustiņu SET
- Vēlreiz nospiediet taustiņu SET, displejā sāk mirgot gada skaitlis
- Ar taustiņiem UP vai DOWN uzstādiet gadu, nospiediet taustiņu SET, lai apstiprinātu uzstādījumu un pārietu pie nākamā uzstādījuma
- Analoģiski uzstādiet mēnesi, dienu, stundas un minūtes
- Kad datums un laiks uzstādīts, nospiediet taustiņu H-F vai noceliet klausuli, lai saglabātu izmaiņas un izietu no izvēlnes

### Vietējā koda uzstādīšana

Vietējo kodu nepieciešams ievadīt tikai tad, ja telefonu centrāle pie numura noteikšanas numuram priekšā pievieno vietējo kodu. Tas vajadzīgs, lai būtu iespējams atzvanīt uz numuru, kas atrodas saņemto izsaukumu sarakstā.

- 3 sekundes turiet nospiešu taustiņu SET, līdz displejā parādās SET 1 DATE, atlaidiet taustiņu SET
- Nospiediet taustiņu DOWN, displejā parādās SET 2 CODE, nospiediet taustiņu SET
- Displejā parādās CODE-----, ar taustiņiem UP vai DOWN ievadiet pirmo koda ciparu un nospiediet taustiņu SET
- Analogiski uzstādiat pārējos koda ciparus
- Kad kods uzstādīts, nospiediet taustiņu H-F vai noceliet klausuli, lai saglabātu izmaiņas un izietu no izvēlnes

### Centrāles koda uzstādīšana

Centrāles kodu nepieciešams ievadīt, ja Jūs izmantojat biroja centrāli, kur pirms izejošā numura sastādīšanas jāievada kāds cipars (piem. 0 vai 9). Pēc koda uzstādīšanas šis cipars automātiski tiks pievienots katram sastādītajam numuram.

- 3 sekundes turiet nospiešu taustiņu SET, līdz displejā parādās SET 1 DATE, atlaidiet taustiņu SET
- Divas reizes nospiediet taustiņu DOWN, displejā parādās SET 3 PCODE, nospiediet taustiņu SET

- Displejā parādās PCODE--, ar taustiņiem UP vai DOWN ievadiet pirmo koda ciparu un nospiediet taustiņu SET
- Analogiski uzstādiat otro ciparu (ja nepieciešams)
- Kad kods uzstādīts, nospiediet taustiņu H-F vai noceliet klausuli, lai saglabātu izmaiņas un izietu no izvēlnes

### Modinātāja uzstādīšana

- 3 sekundes turiet nospiešu taustiņu SET, līdz displejā parādās SET 1 DATE, atlaidiet taustiņu SET
- Nospiediet taustiņu UP, displejā parādās SET 5 ALERT
- Nospiediet taustiņu SET, displejā parādās 00-00 OFF
- Ar taustiņiem UP vai DOWN uzstādiat stundas, nospiediet taustiņu SET, lai apstiprinātu uzstādījumu un pārietu pie nākamā uzstādījuma
- Ar taustiņiem UP vai DOWN uzstādiat minūtes un nospiediet taustiņu SET
- Ar taustiņiem UP vai DOWN uzstādiat ON, lai ieslēgtu modinātāju vai OFF – lai izslēgtu
- Kad modinātājs uzstādīts, nospiediet taustiņu H-F vai noceliet klausuli, lai saglabātu izmaiņas un izietu no izvēlnes

### Zvanu veikšana

- Noceliet klausuli un atskatot centrāles signālam sastādiat vajadzīgo numuru vai

- Sastādiet vajadzīgo numuru (dzēst nepareizi ievadītu ciparu varat nospiežot taustiņu DEL), nospiediet taustiņu REDIAL, lai piezvanītu uz sastādīto numuru

### **Izsaukumu saņemšana**

Kad telefons zvina, noceliet klausuli un runājiet, sarunas beigšanai nolieciet klausuli.

### **Saņemto izsaukumu saraksts**

Ja ir pieslēgts numura noteikšanas pakalpojums, telefona aparātā saglabājas saņemto izsaukumu datums, laiks un zvanītāja numurs. Piekļūt sarakstam varat spiežot taustiņus UP vai DOWN. Lai atzvanītu uz displejā redzamo numuru, nospiediet taustiņu REDIAL. Lai izdzēstu ierakstu, nospiediet taustiņu DEL. 3 sekundes turot nospiestu taustiņu DEL, tiks izdzēsts viss saraksts.

### **Izjošo izsaukumu saraksts**

Nospiežot taustiņu OUT, displejā parādās pēdējais sastādītais numurs. Atkārtoti spiežot taustiņu UP displejā būs redzami iepriekšējie sastādītie numuri. Lai atzvanītu uz displejā redzamo numuru, nospiediet taustiņu REDIAL. Lai izdzēstu ierakstu, nospiediet taustiņu DEL. 3 sekundes turot nospiestu taustiņu DEL, tiks izdzēsts viss saraksts.

### **7 numuru ātrās sastādīšanas atmiņa**

Lai saglabātu numuru atmiņā, pie noliktas klausules ievadiet vajadzīgo numuru vai izvēlieties to no izsaukumu sarakstiem. Kad displejā vajadzīgais numurs, nospiediet taustiņu STORE un vienu no atmiņas taustiņiem M1-M7. Lai sastādītu saglabāto numuru, nospiediet attiecīgo taustiņu M1-M7 un noceliet klausuli vai nospiediet taustiņu H-F.

### **10 numuru atmiņa**

Lai saglabātu numuru atmiņā, pie noliktas klausules ievadiet vajadzīgo numuru vai izvēlieties to no izsaukumu sarakstiem. Kad displejā vajadzīgais numurs, nospiediet taustiņu STORE un vienu no ciparu taustiņiem 0-9. Lai sastādītu saglabāto numuru, nospiediet taustiņu AUTO un attiecīgo taustiņu 0-9 un noceliet klausuli vai nospiediet taustiņu H-F.

### **FLASH signāls**

FLASH signāls tiek lietots, lai izmantotu sakaru operatora sniegtos papildus pakalpojumus. Lai izmantotu FLASH funkciju, nospiediet taustiņu FLASH.

FLASH signāla ilgumu var izmainīt pie noliktas klausules atkārtoti spiežot taustiņu FLASH, iespējamie ilgumi ir 110, 300, 600 vai 1000 milisekundes. Kāds FLASH signāls nepieciešams Jūsu centrālei, jautājiet savam sakaru operatoram.

### **Mikrofona atslēgšana ar melodiju fonā**

Sarunas laikā nospiežot taustiņu HOLD tiks atslēgts mikrofons, abonents ar ko Jūs runājat dzirdēs melodiju. Turpināt sarunu varat vēlreiz nospiežot taustiņu HOLD.

### **Zvana melodijas**

Pie noliktas klausules atkārtoti spiežot taustiņu RINGER varat izvēlēties vienu no 24 zvana melodijām.

### **Brīvroku režīms**

Nospiežot taustiņu H-F, Jūs varat sastādīt numuru nepaceļot klausuli. Sagaidot atbildi, vēlams pacelt klausuli un veikt sarunu izmantojot klausuli.

### **Numuru sastādīšanas režīmi**

Izmantojot numuru sastādīšanas režīma pārslēgu MODE, kas atrodas telefona aparāta aizmugurē, izvēlieties P – impulsu vai T – tonālo (daudzfrekvenču) numura sastādīšanas režīmu.

### **Brīvroku režīma skaļruņa skaļums**

Izmantojot pārslēgu VOL, izvēlieties LOW – klusam vai HI – skaļam režīmam.

### **Zvana skaļums**

Izmantojot pārslēgu RINGER, izvēlieties HI – skaļam zvanam, LOW – klusam zvanam vai OFF – lai atslēgtu zvanu.

### **GARANTIJA**

Ekspluatācijas garantijas termiņš ir 24 mēneši no pārdošanas dienas. Garantijas termiņa laikā telefona aparāta bojājuma gadījumā garantējam bezmaksas remontu. Aparāti ar bojājumu pazīmēm, kas radušies abonenta vainas dēļ, kā arī telefons, kam nav šīs lietotāja rokasgrāmatas ar garantijas atzīmi, pirkuma čeka un iekārtas pilnas komplektācijas, zaudē garantiju.

Izgatavotājs negarantē telefona aparāta darbību sakaru līnijās, ja tās neatbilst standartiem.

#### **Pārdošanas atzīme**

**Telefona aparāts TA-303**

#### **Pārdošanas datums**

#### **Pārdevējs**

#### **Veikala zīmogs**

#### **Tirdzniecības birojs**

#### **un garantijas apkalpošana:**

#### **SIA „VEF UN KO”**

Brīvības gatve 204a, Rīga, LV-1039

Tālr.: 67552331

Fakss: 67552337

**[www.vef.lv](http://www.vef.lv)**