

**Поздравления!** Вы теперь владелец телефонного аппарата от VEF&CO, качественного изделия коммуникаций. Чтобы гарантировать безотказную работу, пожалуйста прочитайте эту инструкцию.

## **Характеристики:**

- FSK/DTMF двойная система определения номера
- 24 мелодий звонка
- показ часов в режиме реального времени
- память на 7 номеров (до 32 цифр каждый) с набором номера, нажатием одной клавиши и память на 10 номеров (до 16 цифр каждый) с набором номера, нажатием двух клавиш
- память на 16 исходящих номеров, 8 цифр каждый, (поддерживает максимально 32 цифр в номере) \*
- память на 62 входящих номеров, 8 цифр каждый\*
- повтор последнего набранного номера
- режим – свободные руки с регулировкой громкости
- прерывание линии: 1000 мс/600 мс/300 мс/110 мс
- будильник
- блокировка исходящих звонков
- импульсный и тональный режимы набора номера
- переключение громкости и отключение звонка

\* **Объём памяти входящих и исходящих номеров меняется в зависимости от количества цифр в номере.**

**Указанное количество 16 и 62 соответствует 8 значным номерам и уменьшается, если количество цифр в номере больше 8 (максимум 32 цифры).**

## **Подключение**

1. Вставьте 3 батарейки размера AA, соблюдая полярность.
2. Вставьте один конец витого шнура в гнездо телефонной трубки и другой конец в гнездо, расположенного на левой стороне телефона.
3. Вставьте один конец линейного провода в гнездо, расположенное на задней стороне телефона и вставьте другой конец в розетку телефонной линии.

***Определение вызывающего номера обеспечивается вашим оператором связи.***

## **Настройка**

### **Часы (Дата и время)**

1. Нажмите клавишу "SET" и удерживайте в течение 3 секунд, на дисплее "SET 1 DATE".
2. Нажмите клавишу "SET", чтобы войти в настройку года, даты и времени, мигает цифра года.
3. Клавишами "UP" или "DOWN" измените мигающую цифру и, нажимая "SET", перейдите на следующую цифру.
4. Нажмите клавишу "SET" для запоминания настроек и чтобы перейти на следующую настройку.
5. Поднятие телефонной трубки в течение установки,

означает запоминание настроек и выход из режима настройки.

### **Установка местного кода**

Если при определении номера к номеру добавляется одна или несколько цифр, которые мешают при обратном наборе номера, вы можете ввести этот местный код, чтобы тот удалялся при определении номера.

1. Нажмите клавишу "SET" и удерживайте в течение 3 секунд, на дисплее "SET 1 DATE".

2. Нажмите "DOWN", на дисплее "SET 2 CODE".

3. Нажмите "SET", на дисплее "CODE-----" и мигает "-".

Клавишами "UP" или "DOWN" установите первую цифру и затем нажмите "SET", чтобы перейти на следующую цифру. И так далее, пока установите нужный местный код.

4. Нажмите клавишу "SET" для запоминания настроек и чтобы перейти на следующую настройку.

5. Поднятие телефонной трубки в течение установки, означает запоминание настроек и выход из режима настройки.

### **Установка междугородного кода**

1. Нажмите клавишу "SET" и удерживайте в течение 3 секунд, на дисплее "SET 1 DATE".

2. Нажмите "DOWN" два раза, на дисплее "SET 3 PCODE".

3. Нажмите "SET", на дисплее "PCODE-----" и мигает "-".

Клавишами "UP" или "DOWN" установите первую цифру и затем нажмите "SET", чтобы перейти на следующую цифру. И так далее, пока установите нужный междугородный код.

4. Нажмите клавишу "SET" для запоминания настроек и чтобы перейти на следующую настройку.

5. Поднятие телефонной трубки в течение установки, означает запоминание настроек и выход из режима настройки.

### **Установка будильника**

1. Нажмите клавишу "SET" и удерживайте в течение 3 секунд, на дисплее "SET 1 DATE".

2. Нажмите "UP", на дисплее "SET 5 ALERT".

3. Нажмите "SET", на дисплее "00-00 OFF" и мигает первая цифра. Клавишами "UP" или "DOWN" установите первую цифру и затем нажмите "SET", чтобы перейти на следующую цифру. И так далее, пока установите время работы будильника. Выберите "ON" – будильник включен, "OFF" – будильник отключен.

4. Нажмите клавишу "HF" или поднимите телефонную трубку для запоминания настроек и выхода из режима настройки.

### **Как позвонить:**

Поднимите телефонную трубку и наберите номер, после ответа абонента говорите.

Предварительный набор номера: наберите номер абонента,

не поднимая телефонной трубки.

Клавишей "DEL" вы можете стереть неправильные цифры.

Нажмите "REDIAL", произойдет набор номера.

### **Как ответить на вызов:**

Когда поступил сигнал звонка, поднимите телефонную трубку и говорите.

### **Просмотр списка входящих звонков**

Этот телефон автоматически сохраняет данные поступивших звонков.

Чтобы показать на дисплее список поступивших вызовов,

нажмите клавишу "UP" или "DOWN". Каждая запись покажет дату, время и номер звонившего абонента.

Клавишами "UP" и "DOWN" выберите номер и нажмите "REDIAL", чтобы набрать этот номер.

### **Просмотр списка исходящих звонков**

Нажмите клавишу "OUT", на дисплее последний набранный номер и время вызова. Нажмите клавишу "UP", чтобы просмотреть предыдущие набранные номера.

Нажмите клавишу "REDIAL", чтобы набрать этот номер.

### **Память быстрого набора**

Эта память может хранить 7 номеров с набором номера, нажимая одну клавишу и память на 10 номеров с набором,

нажимая две клавиши.

### **Память на 7 номеров**

Как записать номер в память? При уложенной телефонной трубке, наберите необходимый номер или найдите номер, нажимая "UP" или "DOWN", затем нажмите "STORE" и затем одну из клавиш "M1-M7", чтобы записать номер в память.

Как набрать номер из памяти? Нажмите одну из клавиш "M1-M7", где Вы записали телефонный номер, на дисплее отображается номер, нажмите "HF", происходит набор.

### **Память на 10 номеров**

Как записать номер в память? При уложенной телефонной трубке, наберите необходимый номер или найдите номер, нажимая "UP" или "DOWN", затем нажмите "STORE" и затем нажмите одну из клавиш 0-9, где вы хотите записать номер в память. Нажмите "HF".

Как набрать номер из памяти? При уложенной телефонной трубке, нажмите "AUTO" и клавишу 0-9, где хранится телефонный номер, номер отображается на дисплее.

Поднимите телефонную трубку или нажмите "HF", чтобы произошел набор номера.

**DEL / FLASH / REDIAL / HOLD / RINGER / HF**

### **DEL**

Нажать DEL для выхода из режима настройки. Когда просматриваете список входящих и исходящих номеров нажимайте DEL, чтобы удалить запись. Если нажать и держать DEL в течение 3 секунд, будет удален весь список.

### **FLASH**

Нажав эту клавишу, происходит прерывание линии на 1000 мс/ 600 мс/ 300 мс/ 110 мс.

Производитель установил 110 миллисекунд.

### **REDIAL**

Телефон автоматически сохраняет последний набранный номер. Номер останется в памяти REDIAL, пока другой номер не набран.

Набор:

1. Поднимите телефонную трубку, или нажать HF.
2. Дождаться сигнала. Нажать REDIAL.

### **HOLD**

Эта клавиша позволяет вам прерывать беседу без прерывания линии, когда вы не хотите, чтобы абонент слышал ваш голос, при этом абонент будет слышать мелодию. После того, как Вы закончили беседу с третьим лицом, нажмите эту клавишу снова или нажмите "HF", чтобы продолжить ваш разговор по телефону.

### **RINGER**

Нажмите эту клавишу чтобы войти в режим настройки мелодии звонка, продолжайте нажимать эту клавишу, чтобы выбрать одну из 24 мелодий.

### **Клавиша HF**

Вы можете набирать номер и разговаривать по телефону не поднимая трубки. Если при разговоре вы плохо слышите абонента, поднимите и разговаривайте пользуясь телефонной трубкой.

### **Ключ для блокировки исходящих звонков**

Телефон имеет замок с тремя положениями, чтобы ограничить вызов номера. Когда вы поворачиваете ключ напротив желтой точки, любой номер не может быть набран. Когда вы поворачиваете ключ напротив зеленой точки, номер начинающийся с "0" не может быть набран. Когда вы поворачиваете ключ напротив красной точки, нет ограничений. Набор номеров 110, 112, 119, 120 не ограничивается.

### **Т/Р, громкость звонка, громкость режима "свободные руки"**

Все переключатели расположены на задней стороне телефона.

**MODE**- переключатель режимов набора номера. Т- тональный режим, Р- импульсный режим.

**RINGER** – переключатель громкости звонка имеет 3 положения: HI- громко, LOW- тихо, OFF- звонок отключен.

**VOL** – переключатель громкости режима “свободные руки” имеет 2 положения: LOW- тихо. HI- громко.

### ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи. В период гарантийного срока, ремонт производится бесплатно. Повреждения телефонного аппарата возникшие по вине пользователя, также с отсутствием оригинала инструкции с гарантийным талоном при наличии даты продажи, штампа магазина, подписи продавца и чеке о покупке, гарантия недействительна. Гарантийный талон является неотъемлемой частью инструкции. Изготовитель не гарантирует работу телефонного аппарата в сетях связи, если те не отвечают стандартам.

### Телефонный аппарат TA-303

**Дата продажи:**

**Продавец:**

**Штамп магазина:**

**Гарантийный сервис:**

**SIA „VEF UN KO”**

Brīvības gatve 204a, Rīga, LV-1039, Latvija

Тел.: +371 67552331

Факс: +371 67552337

**[www.vef.lv](http://www.vef.lv)**