

## **VEF TA-411**

### **FUNKCIJAS**

- Atmiņa 10 numuriem.
- Flash signāls.
- Pauze.
- Pēdējā numura atkārtojums.
- Impulsu un daudzfrekvenču numura sastādīšanas režīmi.
- Zvana skaļuma pārslēgs.
- Skaļruņa regulēšana.
- Iespēja montēt uz galda un uz sienas.

### **PIESLĒGŠANA**

1. Pieslēdziet vīto vadu telefona klausules kontaktligzdai un telefona kontaktligzdai.
2. Pieslēdziet līnijas vadu telefona kontaktligzdai LINE un telefona līnijas rozetei.

### **LIETOŠANA**

#### **IZSAUKUMA SAŅEMŠANA**

1. Kad telefons zvana, noceliet klausuli.
2. Pēc sarunas beigām nolieciet klausuli.

#### **ZVANĪŠANA**

1. Noceliet klausuli.
2. Sastādiet vēlamo telefona numuru.

#### **PĒDĒJĀ NUMURA ATKĀRTOJUMS**

1. Noceliet klausuli.
2. Nospiediet taustiņu REDIAL, pēdējais sastādītais numurs tiks automātiski atkārtots.

#### **FLASH SIGNĀLS**

FLASH signāls tiek izmantots, lai izmantotu sakaru operatora sniegtos papildus pakalpojumus. Lai izmantotu FLASH funkciju, nospiediet taustiņu FLASH.

#### **PAUZE**

Ja vēlaties iespraust 2-3 sekunžu ilgu pauzi starp cipariem telefona numurā, nospiediet taustiņu PAUSE.

#### **ZVANA SKAĻUMA REGULĒŠANA**

Izvēlieties piemērotāko zvana skaļumu, pārbrīdot pārslēgu RINGER pozīcijā HI (skaļi) vai LO (klusu).

#### **NUMURA SASTĀDĪŠANAS REŽĪMI**

Lai izvēlēties impulsu vai daudzfrekvenču numura sastādīšanas režīmu, pārbrīdiet pārslēgu MODE pozīcijā P (impulsu) vai T (daudzfrekvenču). Lai īslaicīgi ieslēgtu daudzfrekvenču režīmu, nospiediet taustiņu \*, numurs tiks sastādīts daudzfrekvenču režīmā.

#### **SKAĻRUŅA REGULĒŠANA**

Jūs varat izmainīt skaļruņa skaļumu, pārslēdzot pārslēgu RECEIVER: High (skaļāk) vai Norm (normāli).

#### **TELEFONA NUMURU SAGLABĀŠANA**

1. Noceliet klausuli.
2. Nospiediet taustiņu STORE.
3. Sastādiet vēlamo telefona numuru.
4. Nospiediet taustiņu STORE.
5. Nospiediet ciparu taustiņu (0-9), lai noteiktu saglabātā numura pozīciju.
6. Telefona numurs ir saglabāts.
7. Atkārtojiet operācijas, lai saglabātu citus telefona numurus.

#### **NUMURA SASTĀDĪŠANA NO ATMIŅAS**

1. Noceliet klausuli.
2. Nospiediet taustiņu AUTO un atbilstošo ciparu taustiņu 0-9. Telefona numurs tiks automātiski sastādīts no atmiņas.

## **GARANTIJA**

Ekspluatācijas garantijas termiņš ir 24 mēneši no pārdošanas dienas. Garantijas termiņa laikā telefona aparāta bojājuma gadījumā garantējam bezmaksas remontu. Aparāti ar bojātu plombu vai ar bojājumu pazīmēm, kas radušies abonenta vainas dēļ, kā arī telefons, kam nav šīs lietotāja rokasgrāmatas ar garantijas atzīmi, pirkuma čeka un iekārtas pilnas komplektācijas, zaudē garantiju.

Izgatavotājs negarantē telefona aparāta darbību sakaru līnijās, ja tās neatbilst standartiem.

### **Pārdošanas atzīme**

**Telefona aparāts VEF TA-411**

### **Pārdošanas datums**

### **Pārdevējs**

### **Veikala zīmogs**

**Rūpnīca:** Bitēnu iela 14, Aizkraukle, LV-5101

Tālr.: 5122158

Fakss: 5122160

**[www.vef.lv](http://www.vef.lv)**

### **Tirdzniecības birojs**

**un garantijas apkalpošana:** Brīvības gatve 204a, Rīga, LV-1039

Tālr.: 7552331

Fakss: 7552337