

FUNKCIJAS

- Pēdējā numura atkārtojums.
- Flash signāls.
- Pauze.
- Līnijas noturēšana un mikroфона atslēgšana.
- Impulsu un daudzfrequenču numura sastādīšanas režīmi.
- Zvana skaļuma pārslēgšana.
- 3 atmiņas taustiņi.
- Atmiņa 10 numuriem.
- Atslēga.
- Gaismas indikācija pie noceltās klausules.
- Kontaktligzda paralēlā telefona pieslēgšanai.

KOMPLEKTĀCIJA

Lietotāja instrukcija.

Telefona aparāts.

Telefona klausule.

Līnijas vads.

Vītais vads.

Atslēga (2 gab.).

Iepakojums.

PIESLĒGŠANA

Pievienojiet līnijas vadu kontaktligzdai LINE uz telefona aparāta un telefona līnijas rozetei. Savienojiet klausuli un telefona aparātu ar vīto vadu.

IZSAUKUMU SAŅEMŠANA

Kad telefons zvana, noceliet klausuli.

Pēc sarunas beigām nolieciet klausuli uz telefona aparāta.

ZVANĪŠANA

Noceliet klausuli un sastādiet vēlamo telefona numuru.

Pēc sarunas beigām nolieciet klausuli uz telefona aparāta.

PĒDĒJĀ SASTĀDĪTĀ NUMURA ATKĀRTOJUMS

Lai atkārtotu pēdējo sastādīto numuru, noceliet klausuli un nospiediet taustiņu "**REDIAL**".

FLASH SIGNĀLS

Lai izmantotu FLASH signālu, nospiediet taustiņu "**FLASH**". Signāla ilgums ir 600 ms. FLASH signāls ir nepieciešams sakaru operatora papildus pakalpojumu izmantošanai.

PAUZE

Ja starp telefona numura cipariem ir nepieciešams iestarpināt 3.6 sekundes ilgu pauzi, nospiediet taustiņu "PAUSE".

LĪNIJAS NOTURĒŠANA UN MIKROFONA ATSLĒGŠANA

Ja sarunas laikā ir nepieciešams nolikt klausuli, paliekot uz līnijas, vai atslēgt mikrofonu, nospiediet taustiņu **HOLD** un nolieciet klausuli, abonents dzirdēs mūzikas fragmentu. Sarunas turpināšanai noceliet klausuli.

ZVANA SKAĻUMA REGULĒŠANA

Lai regulētu zvana skaļumu, pārbīdriet pārslēgu **RINGER** uz telefona aparāta pozīcijā "**H**" (skaļi) vai "**L**" (klusī).

NUMURA SASTĀDĪŠANAS REŽĪMI

Lai izvēlētos numura sastādīšanas režīmu, pārbīdriet pārslēgu **DIALING** pozīcijā **P** (impulsa) vai **T** (daudzfrequenču). Lai īslaicīgi pārslēgtos daudzfrequenču režīmā, nospiediet taustiņu *.

ATMIŅAS TAUSTIŅI

Numuru saglabāšana

1. Noceliet klausuli un nospiediet taustiņu "Store".
2. Sastādiet vēlamo telefona numuru, nepieciešamības gadījumā iekļaujot pauzes vai toņu signālus.
3. Nospiediet vienu no atmiņas taustiņiem (EM1, EM2, EM3).
4. Analoģiski saglabājiet citus numurus.

Saglabātā numura labošana

Ja saglabāto numuru ir nepieciešams labot vai nomainīt, vienkārši saglabājiet jauno numuru tajā pašā pozīcijā. Tas aizstās iepriekšējo numuru.

Saglabātā numura izsaukšana

1. Noceliet klausuli un nospiediet vienu no atmiņas taustiņiem (EM1, EM1, EM3).
2. Saglabātais numurs tiks sastādīts automātiski.

ATMIŅA 10 NUMURIEM

1) Numuru saglabāšana

Noceliet klausuli un nospiediet taustiņu "Store".

Sastādiet vēlamo numuru un atkal nospiediet taustiņu "Store".

Nospiediet vienu no ciparu taustiņiem (0-9).

2) Saglabātā numura izsaukšana

Noceliet klausuli un nospiediet taustiņu "AUTO".

Nospiediet attiecīgo ciparu taustiņu (0-9).

Saglabātais numurs tiks sastādīts automātiski.

ATSLĒGA

Ja atslēga ir pagriezta pret zaļo punktu, ir nobloķēta to numuru sastādīšana, kuri sākas ar "0". Ja atslēga ir pagriezta pret sarkano punktu, numuru sastādīšana nav nobloķēta.

GARANTIJA

Ekspluatācijas garantijas termiņš ir 24 mēneši no pārdošanas dienas. Garantijas termiņa laikā telefona aparāta bojājuma gadījumā garantējam bezmaksas remontu. Aparāti ar bojātu plombu vai ar bojājumu pazīmēm, kas radušies abonenta vainas dēļ, kā arī telefons, kam nav šīs lietotāja rokasgrāmatas ar garantijas atzīmi, pirkuma čeka un iekārtas pilnas komplektācijas, zaudē garantiju.

Izgatavotājs negarantē telefona aparāta darbību sakaru līnijās, ja tās neatbilst standartiem.

Pārdošanas atzīme

Telefona aparāts VEF TA-421

Pārdošanas datums

Pārdevējs

Veikala zīmogs

Rūpnīca: Bitēnu iela 14, Aizkraukle, LV-5101
Tālr.: 5122158
Fakss: 5122160
www.vef.lv

**Tirdzniecības birojs
un garantijas apkalpošana:** Brīvības gatve 204a, Rīga, LV-1039
Tālr.: 7552331
Fakss: 7552337