

VEF TA-422

FUNKCIJAS

- Numura noteicējs (FSK/DTMF sistēmas).
- Ienākušā numura, datuma, laika un kopējā izsaukumu skaita indikācija.
- Displeja apgaismojums.
- Pēdējā numura atkārtojums.
- Flash signāls.
- Pauze.
- Līnijas noturēšana un mikroфона atslēgšana.
- Impulsa un daudzfrekvenču numura sastādīšanas režīmi.
- Gaismas indikācija pie noceltās klausules.
- Kontaktlīdzda paralēlā telefona pieslēgšanai.
- IP funkcija.
- Zvana skaļuma pārslēgs.
- Skaļruņa skaļuma regulēšana.
- Izejošo izsaukumu caurskatīšana un numura atkārtojums.
- Vietējā koda iestatīšana.
- Ienākušo numuru, laika un datuma caurskatīšana.
- Numura iepriekšējā sagatavošana.
- Atslēga.
- Kalendārs un pulkstenis.
- Modinātājs.
- Brīvroku režīms.
- Sarunas ilguma indikācija.

KOMPLEKTĀCIJA

- Lietotāja instrukcija.
- Telefona aparāts.
- Telefona klausule.
- Līnijas vads.
- Vītais vads.
- Atslēga (2 gab.).
- Iepakojums.

DISPLEJS

Kad pienāk jauns izsaukums, displejā parādās simbols **NEW**. Pēc numura caurskatīšanas simbols pazūd.

Simbols **REP** parādās, ja izsaukums ir atkārtots. Displejā tiek parādīts pēdējā izsaukuma laiks.

Simbols **OUT** parādās, caurskatot izejošos izsaukumus.

PIESLĒGŠANA

Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet trīs AA baterijas atbilstoši polaritātei. Pievienojiet līnijas vadu kontaktlīdzdai LINE uz telefona aparāta un telefona līnijas rozetei. Savienojiet klausuli un telefona aparātu ar vīto vadu.

TELEFONA PROGRAMMĒŠANA

- Telefona programmēšanas laikā atslēgai jābūt pagrieztai pret sarkano punktu.
- Nenoceļot klausuli, nospiediet taustiņu **SET**. Displejā parādās programmējamās funkcijas. Ar taustiņiem **UP** vai **DOWN** izvēlieties funkciju programmēšanai un nospiediet taustiņu **SET**. Ar taustiņiem **UP** vai **DOWN** iestatiet funkciju. Pēc tam nospiediet taustiņu **SET**, lai pārietu pie nākamās funkcijas programmēšanas. Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet taustiņu **DEL**.

KALENDĀRS

Nospiediet taustiņu **SET**, displejā parādās **SET 1 DATE**, vēlreiz nospiediet taustiņu **SET**. Displejā parādīsies **2004** (gads) un sāks mirgot **04**, ar taustiņiem **UP** vai **DOWN** iestatiet gadu, nospiediet taustiņu **SET**, lai apstiprinātu un pārietu pie mēneša iestatīšanas. Analogiski iestatiet mēnesi, datumu un laiku un nospiediet taustiņu **SET**, lai apstiprinātu un pārietu pie vietējā koda iestatīšanas.

VIETĒJĀ KODA IESTATĪŠANA

Nospiediet taustiņu **SET**. Displejā parādīsies **CODE - - - - -** un sāks mirgot **-**. Ar taustiņiem **UP** vai **DOWN** iestatiet koda pirmo ciparu un nospiediet taustiņu **SET**, lai apstiprinātu un pārietu pie nākamā cipara iestatīšanas. Analogiski iestatiet arī pārējos koda ciparus. Tos ciparus, kuri nav vajadzīgi, iestatiet kā **-**.

IEKŠĒJĀS LĪNIJAS KODA IESTATĪŠANA

Nospiediet taustiņu **SET**, ar taustiņiem **UP** vai **DOWN** izvēlieties **SET 3 PCODE**; vēlreiz nospiediet taustiņu **SET**. Displejā parādīsies **PCODE - - - - -** un sāks mirgot **-**. Ar taustiņiem **UP** vai **DOWN** iestatiet koda pirmo ciparu un nospiediet taustiņu **SET**, lai apstiprinātu un pārietu pie nākamā cipara iestatīšanas. Analogiski iestatiet otro ciparu. Ja tas nav nepieciešams, nospiediet taustiņu **SET** divas reizes, lai apstiprinātu un pārietu pie „AUTO IP” funkcijas iestatīšanas.

„AUTO IP” FUNKCIJAS IESTATĪŠANA

Nospiediet taustiņu **SET**, ar taustiņiem **UP** vai **DOWN** izvēlieties **SET 4 AUTO IP**, vēlreiz nospiediet taustiņu **SET**. Displejā parādīsies **AUTO IP On**. Ar taustiņiem **UP** vai **DOWN** izvēlieties **AUTO IP ON** vai **AUTO IP OFF** (ieslēgt vai izslēgt „AUTO IP” funkciju). Ja Jūs ieslēdzāt „AUTO IP” funkciju (**AUTO IP ON**), nospiediet taustiņu **SET**, displejā parādīsies **17909**, augšējā labajā stūrī parādīsies **01**. Ar taustiņiem **UP** vai **DOWN** izvēlieties **01** vai **02**, IP1 kods (01) ir iestatīts 17909, IP2 kodu (02) var iestatīt ar ciparu taustiņiem, nospiediet taustiņu **SET** apstiprināšanai. „AUTO IP” funkcija ir pieejama tikai, ja telefons nav nobloķēts (atslēga ir pagriezta pret sarkano punktu).

NUMURA SASTĀDĪŠANAS REŽĪMI

Nospiediet taustiņu **SET**, ar taustiņiem **UP** vai **DOWN** izvēlieties **SET 5 P-T**, vēlreiz nospiediet taustiņu **SET**. Displejā parādīsies **TONE** (vai **PULSE**), ar taustiņiem **UP** vai **DOWN** izvēlieties **PULSE** (impulsu) vai **TONE** (daudzfrekvenču) numura sastādīšanas režīms un nospiediet taustiņu **SET**, lai apstiprinātu un pārietu pie funkcijas „līnijas aizsardzība” programmēšanas. Lai īslaicīgi pārslēgtos daudzfrekvenču režīmā, nospiediet taustiņu *.

LĪNIJAS AIZSARDZĪBA

Nospiediet taustiņu **SET**, ar taustiņiem **UP** vai **DOWN** izvēlieties **SET 6 STEAL**, vēlreiz nospiediet taustiņu **SET**. Displejā parādīsies **STEAL OFF**, ar taustiņiem **UP** vai **DOWN** izvēlieties **STEAL OFF** (atslēgt) vai **STEAL ON** (ieslēgt). Nospiediet taustiņu **SET** apstiprināšanai. Ja līnijas aizsardzības funkcija ir ieslēgta, tad pieslēdzot paralēlo telefonu un mēģinot piezvanīt no tā, šis telefons raidīs trokšņus.

MODINĀTĀJA IESTATĪŠANA

Nospiediet taustiņu **SET**, ar taustiņiem **UP** vai **DOWN** izvēlieties **SET 7 ALERT**; vēlreiz nospiediet taustiņu **SET**. Displejā parādīsies **1 00-00 OFF** (ir iespēja iestatīt 3 neatkarīgus modinātājus). Ar taustiņiem **UP** vai **DOWN** izvēlieties modinātāju, kuru iestatīsiet, un iestatiet laiku, katru reizi apstiprināšanai nospiežot taustiņu **SET**, nospiediet taustiņu **DEL**, lai izietu no programmēšanas.

DISPLEJA KONTRASTA REGULĒŠANA

Nospiediet taustiņu **SET**, ar taustiņiem **UP** vai **DOWN** izvēlieties **SET 8 LCD** vēl reiz nospiediet taustiņu **SET**. Displejā parādīsies **LCD 4**, ar taustiņiem **UP** vai **DOWN** izvēlieties no **LCD1** līdz **LCD5**, nospiediet taustiņu **DEL**, lai izietu no programmēšanas.

„AUTO IP”

PIEMĒRS:

„AUTO IP1” anulēšana: nenoceļot klausuli, nospiediet ****1*01234#**, „AUTO IP” tiks iestatīts kā 01234.

„AUTO IP2” anulēšana: nenoceļot klausuli, nospiediet ****2*01234#**, „AUTO IP” tiks iestatīts kā 01234.

IP IESTATĪŠANA ROKAS REŽĪMĀ

Sastādiet IP numuru un nospiediet taustiņu **SET**, nospiediet taustiņu **IP1** vai **IP2**, numurs ir saglabāts kā IP1 vai IP2. Lai sastādītu saglabāto IP numuru brīvroku režīmā, nospiediet taustiņu **IP1** vai **IP2**. Kad displejā ir attēlots ienākušais, izejošais vai iepriekš sagatavotais numurs, nospiediet taustiņu **IP1** vai **IP2**, lai piezvanītu redzamajam numuram, pievienojot pirms tā IP1 vai IP2 kodu. „AUTO IP” funkcija ir pieejama tikai ja telefons nav nobloķēts (atslēga ir pagriezta pret sarkano punktu).

IZSAUKUMU SAŅEMŠANA

Kad telefons zvana, noceliet klausuli vai nospiediet taustiņu ◀.

Pēc sarunas beigām nolieciet klausuli uz telefona aparāta vai nospiediet taustiņu ◀.

Brīvroku režīms

1. Kad klausule ir nocelta, nospiediet taustiņu ◀ un nolieciet klausuli uz telefona aparāta, lai ieslēgtu brīvroku režīmu.

2. Pēc sarunas beigām vēlreiz nospiediet taustiņu ◀.

UZMANĪBU! Lai numura noteicējs nostrādātu bez kļūdām, noceliet klausuli pēc diviem telefona signāliem.

ZVANĪŠANA

Noceliet klausuli vai nospiediet taustiņu ◀ un sastādiet vēlamo telefona numuru. Pēc 6 sekundēm displejā parādīsies sarunas ilgums.

Pēc sarunas beigām nolieciet klausuli uz telefona aparāta vai nospiediet taustiņu ◀.

Taustiņš REDIAL

Taustiņš **REDIAL** tiek izmantots, lai piezvanītu numuram, kas redzams uz displeja (iepriekš sagatavotam numuram vai caurskatot izejošos un ienākošos numurus). Kad displejā parādās nepieciešamais numurs, nospiediet taustiņu **REDIAL**, lai piezvanītu šim numuram.

Lai atkārtotu pēdējo sastādīto numuru, noceliet klausuli vai nospiediet taustiņu ◀ un nospiediet taustiņu **“REDIAL”**.

Flash signāls

Lai izmantotu **FLASH** signālu, nospiediet taustiņu **“FLASH”**. Signāla ilgums ir 600 ms. **FLASH** signāls ir nepieciešams sakaru operatora papildus pakalpojumu izmantošanai.

Taustiņš HOLD - līnijas noturēšana un mikroфона atslēgšana

Ja sarunas laikā ir nepieciešams nolikt klausuli, paliekot uz līnijas, vai atslēgt mikrofonu, nospiediet taustiņu **HOLD** un nolieciet klausuli, abonents dzirdēs mūzikas fragmentu. Sarunas turpināšanai noceliet klausuli vai nospiediet taustiņu ◀.

Zvana skaļuma regulēšana

Lai regulētu zvana skaļumu, pārbīdriet pārslēgu **RINGER** uz telefona aparāta pozīcijā **“H”** (skaļi) vai **“L”** (klusu).

NUMURA NOTEICĒJS

Ja ir pieslēgta funkcija „numura noteicējs”, saņemot izsaukumu telefons automātiski nosaka FSK/DTMF sistēmu, displejā parādās abonenta numurs. FSK sistēmā displejā parādās arī izsaukuma datums un laiks. Pienākot jaunam izsaukumam displejā parādās simbols **NEW**. Ja izsaukums ir atkārtots, parādās simbols **REP**. Ja numurs ir privāts, parādās simbols **---** **P---**. Ja numurs nav vietējs, parādās simbols **---O---**. Ja numurs ir kļūdainš, parādās simbols **---E---**.

Ienākušo numuru, datuma un laika caurskatīšanai izmantojiet taustiņus **UP** un **DOWN**. (Noturoot taustiņu **UP** vai **DOWN** ilgāk par 3 sekundēm, Jūs varat caurskatīt izsaukumu sarakstu ļoti ātri.) Lai piezvanītu numuram, kas redzams uz displeja, nospiediet taustiņu **REDIAL**. Ja Jūs zvanāt vietējam numuram, nospiediet taustiņu **REDIAL** vienu reizi; ja Jūs zvanāt starptautiskajam numuram un tam priekšā trūkst “0” (vai starptautiskais kods), nospiediet taustiņu **REDIAL** divas reizes.

Izejošu numuru caurskatīšana

Lai caurskatītu izejošos numurus un sarunas ilgumu, spiediet taustiņu **OUT**. Lai piezvanītu pa numuru, kas redzams uz displeja, nospiediet taustiņu **REDIAL**.

Numura iepriekšējā sagatavošana

Jūs varat iepriekš sagatavot numuru, nenoceļot klausuli, labošanai izmantojiet taustiņu **DEL**. Lai piezvanītu pa sastādīto numuru, nospiediet taustiņu **REDIAL**.

TAUSTIŅŠ DEL

- Programmēšanas laikā taustiņš **DEL** tiek izmantots, lai izietu no programmēšanas režīma.
- Numura iepriekšējās sagatavošanas laikā taustiņš **DEL** tiek izmantots labojumiem.
- Caurskatot izejošos vai ienākušos numurus taustiņš **DEL** tiek izmantots ierakstu dzēšanai. Lai izdzēstu visus ierakstus ienākušo vai izejošo numuru sarakstā, noturiet taustiņu **DEL** ilgāk par 4 sekundēm.

Skajuma regulēšana brīvroku režīmam

Nospiediet taustiņu **▼**, ar taustiņu **VOL** izvēlieties skajumu “HFVOL1” vai “HFVOL2”.

ATSLĒGA

Ja atslēga ir pagriezta pret zaļo punktu, ir nobloķēta to numuru sastādīšana, kuri sākas ar “0”. Ja atslēga ir pagriezta pret sarkano punktu, numuru sastādīšana nav nobloķēta.

GARANTIJA

Ekspluatācijas garantijas termiņš ir 24 mēneši no pārdošanas dienas. Garantijas termiņa laikā telefona aparāta bojājuma gadījumā garantējam bezmaksas remontu. Aparāti ar bojātu plombu vai ar bojājumu pazīmēm, kas radušies abonenta vainas dēļ, kā arī telefons, kam nav šīs lietotāja rokasgrāmatas ar garantijas atzīmi, pirkuma čeka un iekārtas pilnas komplektācijas, zaudē garantiju.

Izgatavotājs negarantē telefona aparāta darbību sakaru līnijās, ja tās neatbilst standartiem.

Pārdošanas atzīme

Telefona aparāts VEF TA-422

Pārdošanas datums

Pārdevējs

Veikala zīmogs

Rūpnīca: Bitēnu iela 14, Aizkraukle, LV-5101
Tālr.: 5122158
Fakss: 5122160
www.vef.lv

Tirdzniecības birojs
un garantijas apkalpošana: Brīvības gatve 204a, Rīga, LV-1039
Tālr.: 7552331
Fakss: 7552337