

Telefona aparāts TA-500

Lietotāja instrukcija

Funkcijas

- Numura noteicējs FSK/DTMF
- 13 izejošo un 51 ienākušo numuru saraksti
- Impulsu un daudzfrekvenču numuru sastādīšanas režīmi
- 10 numuru atmiņa
- Displejs ar apgaismojumu
- Datuma un laika uzrādīšana
- Kalkulators
- Regulējams FLASH signāls (100-1000 ms)
- Atslēga izsaukumu bloķēšanai
- Zvana skaļuma regulēšana
- „Brīvroku” režīms ar skaļuma regulēšanu
- Aizsardzība pret paralēla telefona pieslēgšanu
- Automātiska sazvanīšana
- Mikrofona atslēgšana
- Pēdējā sastādītā numura atkātojums

* Telefona aparātam ir 51 ienākušo (8-ciparu) un 13 pēdējo sastādīto numuru (8-ciparu) atmiņa, kuras lielums mainās atkarībā no ciparu skaita numurā. Ja ienākošie vai izejošie numuri ir garāki par 8 cipariem, ienākošo un izejošo numuru atmiņa attiecīgi samazinās.

Komplektācija

- Telefons
- Klausule
- Līnijas vads
- Klausules vads
- Lietotāja instrukcija
- Iepakojums

Pieslēgšana

1. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet 3 AA baterijas (neietilpst komplektā) atbilstoši polaritātei.
2. Pieslēdziet vīto vadu telefona klausules kontaktligzdai un telefona kontaktligzdai, **kas atrodas telefona kreisajā sānā!**
3. Pieslēdziet līnijas vadu telefona kontaktligzdai, kas atrodas **telefona aparāta aizmugurē** un telefona līnijas rozetei.

Uzmanību

1. **Ja displejs ir neskaidrs vai ir traucētas telefona funkcijas, nomainiet baterijas!**
2. **Numura noteikšanas pakalpojuma pieslēgšanai vērsieties pie sakaru operatora!**

Datuma un laika uzstādīšana

- Nospiediet taustiņu SET, displejā parādās -1234-
- Nospiediet taustiņu 1, mēneša pirmais cipars mirgo
- Ievadiet mēnesi (2-ciparu skaitlis) no 01 līdz 12, datumu (no 01 līdz 31)
- Nospiediet *, lai ievadītu laiku pirms pusdienlaika (AM) vai # - pēcpusdienai (PM) un ievadiet stundas 12-stundu režīmā (01-12) un minūtes (00-59)
- Pēc datuma un laika ievadīšanas telefons atgriežas gaidīšanas režīmā

Centrāles koda uzstādīšana

Centrāles kodu nepieciešams ievadīt, ja Jūs izmantojat biroja centrāli, kur pirms izejošā numura sastādīšanas jāievada kāds cipars (piem. 0 vai 9). Pēc koda uzstādīšanas šis cipars automātiski tiks pievienots, ja atzvanīsiet uz ienākošo numuru sarakstā saglabātu numuru.

- Nospiediet taustiņu SET, displejā parādās -1234-
- Nospiediet taustiņu 2, displejā 0CODE
- Ar ciparu taustiņiem ievadiet kodu (līdz 3 cipariem), nospiediet taustiņu *, lai izdzēstu kodu
- Nospiediet taustiņu SET, lai apstiprinātu izvēli un taustiņu DEL, lai izietu no izvēlnes

Vietējā koda uzstādīšana

Vietējo kodu nepieciešams ievadīt tikai tad, ja telefonu centrāle pie numura noteikšanas numuram priekšā pievieno vietējo kodu. Ja ienākošais numurs sāksies ar uzstādītā koda cipariem, displejā tiks parādīts tikai telefona numurs bez vietējā koda.

- Nospiediet taustiņu SET, displejā parādās -1234-
- Nospiediet taustiņu 3, displejā AREA

- Ar ciparu taustiņiem ievadiet kodu (līdz 5 cipariem), nospiediet taustiņu *, lai izdzēstu kodu
- Nospiediet taustiņu SET, lai apstiprinātu izvēli un taustiņu DEL, lai izietu no izvēlnes

Flash funkcija

Flash funkcija nepieciešama, lai izmantotu sakaru operatora sniegtos papildus pakalpojumus. Lai izmantotu Flash funkciju, nospiediet taustiņu FLASH.

Flash signāla ilgums var tikt mainīts (lai noskaidrotu kāds Flash signāls nepieciešams Jūsu centrālē, jautājiet savam sakaru operatoram). Lai izmainītu Flash signālu:

- Nospiediet taustiņu SET, displejā parādās -1234-
- Nospiediet taustiņu 4, displejā SEL -123-
- Nospiediet taustiņu 1, displejā FLASH 100, ar taustiņiem UP vai DOWN izvēlieties 100, 120, 180, 300, 600 vai 1000 milisekundes
- Nospiediet taustiņu SET, lai apstiprinātu izvēli un taustiņu DEL, lai izietu no izvēlnes

Aizsardzība pret paralēla telefona pievienošanu

Aktivizējot šo funkciju, nebūs iespējams pazvanīt no paralēli pievienota telefona.

- Nospiediet taustiņu SET, displejā parādās -1234-
- Nospiediet taustiņu 4, displejā SEL -123-
- Nospiediet taustiņu 3, displejā SPI OFF
- Ar taustiņiem UP vai DOWN izvēlieties ON, lai aktivizētu šo funkciju vai OFF – lai atslēgtu funkciju
- Nospiediet taustiņu SET, lai apstiprinātu izvēli un taustiņu DEL, lai izietu no izvēlnes

Numuru sastādīšanas režīmi

Telefona aparātam iespējams uzstādīt impulsu vai daudzfrekvenču (tonālo) numuru sastādīšanas režīmu. Ja numuru nav iespējams sastādīt tonālajā režīmā, jāizvēlas impulsu režīms.

- Nospiediet taustiņu SET, displejā parādās -1234-
- Nospiediet taustiņu 4, displejā SEL -123-
- Nospiediet taustiņu 2, displejā TONE
- Ar taustiņiem UP vai DOWN izvēlieties TONE tonālajam vai PULSE – impulsu režīmam
- Nospiediet taustiņu SET, lai apstiprinātu izvēli un taustiņu DEL, lai izietu no izvēlnes

10 numuru atmiņa

Telefona aparātam ir 10 biežāk izmantojamo numuru atmiņa

Lai saglabātu numuru atmiņā:

- Nepaceļot klausuli nospiediet vienu no taustiņiem M1-M10
- Displejā parādās INPUT CODE
- Ievadiet telefona numuru un vēlreiz nospiediet taustiņu M1-M10, kur vēlaties saglabāt numuru

Ja ir ieprogrammēts centrālais kods, to nevajag ievadīt saglabājot numuru, tas tiks pievienots automātiski.

Lai sastādītu numuru, kas saglabāts atmiņā, noceliet klausuli un nospiediet atbilstošo atmiņas taustiņu M1-M10.

Lai sastādītu saglabāto numuru brīvroku režīmā, nepaceļot klausuli nospiediet atbilstošo atmiņas taustiņu un pēc tam taustiņu BACK.


Zvana skaļums

Skaļumu var regulēt izmantojot slēdzi RING H-L-OFF. Izvēlieties H – skaļam zvanam, L – klusam zvanam vai OFF – lai atslēgtu zvanu. Kad telefons zvina, nospiežot taustiņu RING OFF zvans tiks atslēgts, bet saņemot nākamo izsaukumu, telefons atkal zvanīs.

Mikrofona atslēgšana

Sarunas laikā nospiežot taustiņu HOLD tiks atslēgts klausules mikrofons. Lai ieslēgtu mikrofona, vēlreiz nospiediet taustiņu HOLD. Laikā, kamēr atslēgts mikrofons, abonents, ar kuru runājāt klausulē dzirdēs melodiju.

Brīvroku režīms

Nospiežot taustiņu , Jūs varat sastādīt numuru un veikt sarunu nepaceļot klausuli. Brīvroku režīma skaļumu var regulēt izmantojot slēdzi HF H-L. Izvēlieties H skaļam vai L – klusam režīmam.

13 pēdējo sastādīto numuru atmiņa

Telefona atmiņā tiek saglabāti pēdējie 13 sastādītie numuri (ja numuri garāki par 8 cipariem, saglabāto numuru skaits samazināsies).

Pie noliktas klausules spiežot taustiņu OUT, varat apskatīt pēdējos sastādītos numurus un sarunu ilgumus. Nospiežot taustiņu BACK varat piezvanīt uz displejā redzamo numuru. Divreiz nospiežot taustiņu DEL, tiks izdzēsts displejā redzamais numurs, displejā DEL ONE. 3 sekundes turot nospiežot taustiņu DEL, tiks izdzēsts viss saraksts, displejā DEL ALL. Ja saraksts ir tukšs, displejā parādās END.

Numura noteicējs

Numura noteicējs ir sakaru operatora papildus pakalpojums. Par šī pakalpojuma pieslēgšanas iespējām jautājiet savam sakaru operatoram.

Telefona atmiņā tiek saglabāti pēdējie 51 ienākušie numuri (ja pieslēgts numura noteikšanas pakalpojums). Ja numuri garāki par 8 cipariem, saglabāto numuru skaits samazināsies.

Lai piekļūtu sastādīto numuru sarakstam, npaceļot klausuli nospiediet taustiņu UP vai DOWN. Nospiežot taustiņu BACK varat piezvanīt uz displejā redzamo numuru. Divreiz nospiežot taustiņu DEL, tiks izdzēsts displejā redzamais numurs, displejā DEL ONE. 3 sekundes turot nospiestu taustiņu DEL, tiks izdzēsts viss saraksts, displejā DEL ALL. Ja saraksts ir tukšs, displejā parādās END.


Automātiska sazvanīšana





Ja brīvroku režīmā sastādītais numurs ir aizņemts, nospiediet taustiņu ARD, numurs tiks automātiski atkārtots līdz 16 reizēm.

Pēdējā sastādītā numura atkārtojums

Lai atkārtotu pēdējo sastādīto numuru, paceliet klausuli un nospiediet taustiņu RD.

Kalkulators

Lai ieslēgtu kalkulatora režīmu, nospiediet taustiņu CAL. Lai izietu no kalkulatora režīma, vēlreiz nospiediet taustiņu CAL, paceliet klausuli vai nospiediet taustiņu .

Ar ciparu taustiņiem ievadiet skaitļus, matemātiskās darbības tiek ievadītas ar taustiņiem UP +, DOWN -, OUT x un BACK :. komatu ievada ar taustiņu */., rezultātu iegūst nospiežot taustiņu #/= . Izpildot darbības displejā būs redzams , , ,  atbilstoši aritmētiskajām darbībām +, -, x un :

Atslēga

Telefona aizmugurē atrodas atslēga. Kad atslēga ir pagriezta pret sarkano punktu, visi izejošie zvani atļauti. Kad atslēga pagriezta pret zaļo punktu, tiek bloķēti izejošie starptautiskie zvani, kas sākas ar 0. Kad atslēga pagriezta pret dzelteno punktu, piezvanīt iespējams tikai uz 3-ciparu ārkārtas gadījumu numuriem (piem. 112).

GARANTĪJA

Ekspluatācijas garantijas termiņš ir 24 mēneši no pārdošanas dienas. Garantijas termiņa laikā telefona aparāta bojājuma gadījumā garantējam bezmaksas remontu. Aparāti ar bojājumu pazīmēm, kas radušies klienta vainas dēļ, kā arī telefons, kam nav šīs lietotāja rokasgrāmatas ar garantijas atzīmi un pirkuma čeka, zaudē garantiju. Izgatavotājs negarantē telefona aparāta darbību sakaru līnijās, ja tās neatbilst standartiem.

Pārdošanas atzīme:

Telefona aparāts TA-500

Pārdošanas datums:

Pārdevēja atzīme:

Tirdzniecības birojs un garantijas apkalpošana:

SIA "VEF UN KO"

Brīvības gatve 204a, Rīga, Latvija

Tālr.: 67552331

Fakss: 67552337

www.vef.lv