

VEF TA - 503
Lietotāja instrukcija

I. Funkcijas

- * Sensoru panelis.
- * FSK/DTMF numura noteikšanas sistēmas.
- * Atmiņa 100 ienākošiem numuriem.
- * Atmiņa 30 izejošiem numuriem.
- * 10 numuru saglabāšana ātrai sastādīšanai.
- * Divi IP režīmi. Zvanot pa starptautisko numuru, vai numuru, kas sākas ar "0", IP kods tiek pielikts automātiski.
- * Iespēja iestatīt 2 vietējos kodus.
- * Displeja kontrasta regulēšana.
- * Flash signāla ilguma regulēšana.
- * Pauzes ilguma regulēšana.
- * Numura iepriekšējā sagatavošana.
- * Līnijas noturēšana un mikrofona atslēgšana.
- * Kalkulators.
- * Elektronisks kalendārs (2000. - 2099. gadam) un pulkstenis.
- * Elektronisks lunārs kalendārs (2000. - 2033. gadam).
- * Noceltās līnijas indikators.

Pieslēgšana

Ievietojiet divas AAA baterijas bateriju nodalījumā, kas atrodas sensoru paneļa aizmugurē. Savienojiet klausuli un telefona aparātu ar vīto vadu. Savienojiet telefona aparātu un telefona līnijas rozeti ar līnijas vadu. Cieši ievietojiet sensoru paneli tam paredzētajā vietā.

II. Telefona iestatīšana

Nospiediet taustiņu **CE SET/SAVE**, lai ieietu izvēlnē, ar taustiņu **UP** vai **DOWN** izvēlieties funkciju iestatīšanai, vēlreiz nospiediet taustiņu **CE SET/SAVE**. Nospiediet taustiņu **DEL**, ja vēlaties iziet no iestatīšanas režīma. Piezīme: taustiņu nospiešanai izmantojiet ierīci, kas atrodas telefona labajā augšējā stūrī.

1. Datuma un laika iestatīšana

Nospiediet taustiņu **CE SET/SAVE**, ar taustiņu **UP** vai **DOWN** atrodiat "SET 1 DATE". Nospiediet taustiņu **CE SET/SAVE**, lai sāktu datuma un laika iestatīšanu. Izmantojiet taustiņu **UP** vai **DOWN**, lai iestatītu gadu, nospiediet taustiņu **CE SET/SAVE**, lai pārietu pie mēneša iestatīšanas. Analogiski iestatiet mēnesi, datumu, 12 vai 24 stundu formātu pulkstenim, stundas un minūtes. Nospiediet taustiņu **DEL**, ja vēlaties iziet no iestatīšanas režīma. Uzmanību! Displejā attēlotajā kalendārā kā nedēļas pirmā diena ir attēlota svētdiena.

2. Vietējā koda iestatīšana

Nospiediet taustiņu **CE SET/SAVE**, ar taustiņu **UP** vai **DOWN** atrodiat "SET 2 CODE". Nospiediet taustiņu **CE SET/SAVE**, displejā parādās "CODE 1 ----". Mirgos pirmā zīme "-", ar taustiņu **UP** vai **DOWN** iestatiet pirmo ciparu no 0 līdz 9 vai "-". Nospiediet taustiņu **CE SET/SAVE**, lai pārietu pie otrā cipara iestatīšanas. Kad pirmais vietējais kods ir iestatīts, displejā parādīsies "CODE 2 ----". Jūs varat iestatīt otro vietējo kodu. Nospiediet taustiņu **DEL**, ja vēlaties iziet no iestatīšanas režīma.

3. Flash signāla regulēšana

Nospiediet taustiņu **CE SET/SAVE**, ar taustiņu **UP** vai **DOWN** atrodiat "SET 3 FLASH". Nospiediet taustiņu **CE SET/SAVE**, ar taustiņu **UP** vai **DOWN** noregulējiet Flash signāla ilgumu. Ir iespējams izvēlēties 1000ms, 600ms, 300ms vai 100ms. Ražotāja parametrs ir 600ms. Nospiediet taustiņu **DEL**, ja vēlaties iziet no iestatīšanas režīma.

4. Auto IP iestatīšana

Nospiediet taustiņu **CE SET/SAVE**, ar taustiņu **UP** vai **DOWN** atrodiat "SET 4 AUTO IP". Nospiediet taustiņu **CE SET/SAVE**, displejā parādās "AUTO IP ON" (AUTO IP funkcija ir ieslēgta) vai "AUTO IP OFF" (AUTO IP funkcija ir atslēgta), ar taustiņu **UP** vai **DOWN** ieslēdziet vai atslēdziet funkciju. Nospiediet taustiņu **CE SET/SAVE**, lai iestatītu IP kodu. Ar ciparu taustiņiem sastādiat IP kodu, izmantojiet taustiņu **DEL** labošanai. Nospiediet taustiņu **CE SET/SAVE** apstiprināšanai. Ja funkcija ir ieslēgta, sastādot numuru, kas sākas ar "0", priekšā tiks automātiski pielikts IP kods.

5. IP numura iestatīšana

Nospiediet taustiņu **CE SET/SAVE**, ar taustiņu **UP** vai **DOWN** atrodiat "SET 5 IP". Nospiediet taustiņu **CE SET/SAVE**. Ar ciparu taustiņiem sastādiat IP numuru, izmantojiet taustiņu **DEL** labošanai. Nospiediet taustiņu **CE SET/SAVE** apstiprināšanai.

6. Displeja kontrasta regulēšana

Nospiediet taustiņu **CE SET/SAVE**, ar taustiņu **UP** vai **DOWN** atrodiat "Set 6 LCD". Nospiediet taustiņu **CE SET/SAVE** un ar taustiņu **UP** vai **DOWN** izvēlieties displeja kontrastu no 1 līdz 5. Nospiediet taustiņu **DEL**, ja vēlaties iziet no iestatīšanas režīma.

7. Pauzes ilguma regulēšana

Nospiediet taustiņu **CE SET/SAVE**, ar taustiņu **UP** vai **DOWN** atrodiat "SET 7 PAUSE". Nospiediet taustiņu **CE SET/SAVE** un ar taustiņu **UP** vai **DOWN** izvēlieties pauzes ilgumu 0.5s, 1.0s, 1.5s, 2.0s, 2.5s, 3.0s, 3.5s vai 4.0s. Ražotāja parametrs ir 4.0 sekundes.

III. Telefona lietošana

1. Ienākušo numuru caurskatīšana

Ienākušo numuru sarakstu var caurskatīt ar taustiņu **UP** vai **DOWN**. Lai izdzēstu caurskatāmo numuru, nospiediet taustiņu **DEL**. Nospiediet un noturiet taustiņu **DEL**, lai izdzēstu visus numurus no saraksta. Lai piezvanītu pa numuru no saraksta, noceliet klausuli, atrodiat nepieciešamo numuru un nospiediet taustiņu **RD**.

2. Sastādīto numuru caurskatīšana

Nospiediet taustiņu **DOUT**, lai ieietu sastādīto numuru sarakstā, ar taustiņu **DOUT** vai **UP** caurskatiet numurus. Lai izdzēstu caurskatāmo numuru, nospiediet taustiņu **DEL**. Nospiediet un noturiet taustiņu **DEL**, lai izdzēstu visus numurus no saraksta. Lai piezvanītu pa numuru no saraksta, noceliet klausuli, atrodiat nepieciešamo numuru un nospiediet taustiņu **RD**.

3. Taustiņš **RD**

* Lai atkārtotu pēdējo sastādīto numuru, noceliet klausuli un nospiediet taustiņu **RD**.

* Ja abonents neatbild, vai ir aizņemts, numura atkārtošānai nospiediet taustiņu **RD**.

4. 12-ciparu kalkulators

Nenoceļot klausuli, nospiediet taustiņu **AC**, lai ieslēgtu kalkulatoru.

Skaitļošanai izmantojiet ciparu un funkciju taustiņus. Nospiediet taustiņu **DEL**, lai izslēgtu kalkulatoru.

5. Numura iepriekšējā sagatavošana

Sastādiat vēlamo telefona numuru, labošanai izmantojiet taustiņu **DEL**, noceliet klausuli, lai piezvanītu pa sastādīto numuru.

6. Taustiņš **HOLD**

* Lai sarunas laikā atslēgtu mikrofonu un noturētu līniju, nospiediet taustiņu **HOLD** un ievietojiet klausuli tai paredzētajā vietā. Lai atsāktu sarunu, noceliet klausuli.

* Gaidīšanas režīmā (nenoceļot klausuli) nospiediet taustiņu **HOLD**, lai pārslēgtos lunārajā kalendārā, nospiediet taustiņu **HOLD** vēlreiz, lai atgrieztos pie parastā kalendāra.

7. Numura saglabāšana telefona atmiņā ātrai sastādīšanai

* Numura saglabāšana – noceliet klausuli, nospiediet taustiņu **CE SET/SAVE** (displeja augšējā līnijā sāk mirgot uzraksts MEM) un sastādiat vēlamo telefona

numuru, nospiediet taustiņu **CE SET/SAVE** vēlreiz un nospiediet vienu no ciparu taustiņiem. Pēc numura saglabāšanas nolieciet klausuli.

* Saglabātā numura izsaukšana- noceliet klausuli, nospiediet taustiņu **AC** un atbilstošo ciparu taustiņu. Saglabātais numurs tiks sastādīts automātiski. Ir iespējams saglabāt 10 numurus - pozīcijās no 0 līdz 9.

8. Auto IP

* Lai ieslēgtu Auto IP funkciju, nospiediet un noturiet taustiņu 0. Displejā parādās uzraksts "AUTO IP On". Lai atslēgtu Auto IP funkciju, vēlreiz nospiediet un noturiet taustiņu "0". Displejā parādās uzraksts "AUTO IP Off". Ražotāja IP numurs ir 17909.

* Ja tiek iepriekš sagatavots, vai izsaukts no izsaukumu saraksta numurs, kas sākas ar 0 un Auto IP funkcija ir ieslēgta, pirms telefona numura tiks automātiski pievienots iestatītais IP kods.

9. Impulsu un daudzfrekvenču numura sastādīšanas režīmi

* Nospiediet un noturiet taustiņu *, ja displejā parādās "TONE DIAL", ir ieslēgts daudzfrekvenču režīms. Nospiediet taustiņu *, lai pārslēgtos impulsu režīmā. Displejā parādās uzraksts "PULSE DIAL". Lai īslaicīgi pārslēgtos no impulsu režīma daudzfrekvenču režīmā, noceliet klausuli un nospiediet taustiņu *.

GARANTIJA

Ekspluatācijas garantijas termiņš ir 24 mēneši no pārdošanas dienas. Garantijas termiņa laikā telefona aparāta bojājuma gadījumā garantējam bezmaksas remontu. Aparāti ar bojātu plombu vai ar bojājumu pazīmēm, kas radušies abonenta vainas dēļ, kā arī telefons, kam nav šis lietotāja rokasgrāmatas ar garantijas atzīmi, pirkuma čeka un iekārtas pilnas komplektācijas, zaudē garantiju.

Izgatavotājs negarantē telefona aparāta darbību sakaru līnijās, ja tās neatbilst standartiem.

Pārdošanas atzīme

Telefona aparāts VEF TA-503

Pārdošanas datums

Pārdevējs

Veikala zīmogs

Rūpnīca: Bitēnu iela 14, Aizkraukle, LV-5101
Tālr.: 5122158
Fakss: 5122160
www.vef.lv

Tirdzniecības birojs

un garantijas apkalpošana: Brīvības gatve 204a, Rīga, LV-1039
Tālr.: 7552331
Fakss: 7552337