

## VEF TA - 503

### Руководство пользователя

#### I. Функции

- \* Сенсорная панель.
- \* Системы определения номера FSK/DTMF.
- \* Память на 100 входящих вызовов.
- \* Память на 30 исходящих вызовов.
- \* 10 позиций памяти для быстрого набора номера.
- \* Два режима IP. При наборе междугороднего номера или номера, начинающегося с "0", код IP добавляется перед номером автоматически.
- \* Возможность установки двух местных кодов.
- \* Регулировка контрастности дисплея.
- \* Регулировка длительности сигнала Flash.
- \* Регулировка длительности паузы.
- \* Предварительный набор номера.
- \* Удержание линии и отключение микрофона.
- \* Калькулятор.
- \* Электронный календарь (на 2000 – 2099 год) и часы.
- \* Электронный лунный календарь (на 2000 – 2033 год).
- \* Световой индикатор снятой линии.

#### УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установите две батарейки типа AAA в отсек для батареек, который находится на обратной стороне сенсорной панели. Соедините трубку и телефонный аппарат витым проводом. Соедините телефонный аппарат и розетку телефонной линии линейным проводом. Плотно установите сенсорную панель на предназначенное место.

#### II. Программирование телефона

Нажмите клавишу **CE SET/SAVE**, чтобы войти в меню, клавишей **UP** или **DOWN** выберите функцию для программирования, ещё раз нажмите клавишу **CE SET/SAVE**. Чтобы выйти из режима программирования, нажмите клавишу **DEL**.

##### 1. Установка времени и даты

Нажмите клавишу **CE SET/SAVE**, клавишей **UP** или **DOWN** выберите "SET 1 DATE". Нажмите клавишу **CE SET/SAVE**, чтобы начать установку даты и времени. Клавишей **UP** или **DOWN** установите год, нажмите клавишу **CE SET/SAVE**, чтобы перейти к установке месяца. Аналогично установите месяц, число, 12 или 24 -часовой формат часов, часы и минуты. Чтобы выйти из режима программирования, нажмите клавишу **DEL**.

Внимание! В календаре, который показан на дисплее, как первый день недели установлено воскресенье.

## 2. Установка местного кода

Нажмите клавишу **CE SET/SAVE**, клавишей **UP** или **DOWN** выберите "SET 2 CODE". Нажмите клавишу **CE SET/SAVE**, на дисплее появится "CODE 1 ----". Будет мигать первый символ "-", клавишей **UP** или **DOWN** установите первую цифру от 0 до 9 или "-". Нажмите клавишу **CE SET/SAVE**, чтобы перейти к установке второй цифры. После установки первого местного кода на дисплее появится "CODE 2 ----". Вы можете установить второй местный код. Чтобы выйти из режима программирования, нажмите клавишу **DEL**.

## 3. Регулировка сигнала Flash

Нажмите клавишу **CE SET/SAVE**, клавишей **UP** или **DOWN** выберите "SET 3 FLASH". Нажмите клавишу **CE SET/SAVE**, клавишей **UP** или **DOWN** отрегулируйте длительность сигнала Flash. Возможная длительность 1000ms, 600ms, 300ms или 100ms. Параметр производителя 600ms. Чтобы выйти из режима программирования, нажмите клавишу **DEL**.

## 4. Установка АВТО IP

Нажмите клавишу **CE SET/SAVE**, клавишей **UP** или **DOWN** выберите "SET 4 AUTO IP". Нажмите клавишу **CE SET/SAVE**, на дисплее появится "AUTO IP ON" (функция АВТО IP включена) или "AUTO IP OFF" (функция АВТО IP отключена), клавишей **UP** или **DOWN** включите или отключите функцию. Нажмите клавишу **CE SET/SAVE**, чтобы установить код IP. Клавишами номеронабирателя введите код IP, используйте клавишу **DEL** для исправлений. Нажмите клавишу **CE SET/SAVE** для подтверждения. Если функция включена, то при наборе номера, который начинается с "0", перед номером будет автоматически добавляться код IP.

## 5. Установка номера IP

Нажмите клавишу **CE SET/SAVE**, клавишей **UP** или **DOWN** выберите "SET 5 IP". Нажмите клавишу **CE SET/SAVE**. Клавишами номеронабирателя введите номер IP, используйте клавишу **DEL** для исправлений. Нажмите клавишу **CE SET/SAVE** для подтверждения.

## 6. Регулировка контрастности дисплея

Нажмите клавишу **CE SET/SAVE**, клавишей **UP** или **DOWN** выберите "Set 6 LCD". Нажмите клавишу **CE SET/SAVE**, клавишей **UP** или **DOWN** установите контрастность дисплея от 1 до 5. Чтобы выйти из режима программирования, нажмите клавишу **DEL**.

## 7. Регулировка продолжительности паузы

Нажмите клавишу **CE SET/SAVE**, клавишей **UP** или **DOWN** выберите "SET 7 PAUSE". Нажмите клавишу **CE SET/SAVE**, клавишей **UP** или **DOWN** установите продолжительность паузы 0.5с, 1.0с, 1.5с, 2.0с, 2.5с, 3.0с, 3.5с или 4.0с. Параметр производителя 4.0 секунды.

## III. Эксплуатация

### 1. Просмотр входящих вызовов

Список входящих вызовов можно просмотреть с помощью клавиш **UP** и **DOWN**. Чтобы стереть номер, показанный на дисплее, нажмите клавишу **DEL**. Нажмите и удержите клавишу **DEL**, чтобы стереть все записи из списка. Чтобы позвонить по номеру из списка, снимите трубку, найдите необходимый номер и нажмите клавишу **RD**.

## 2. Просмотр исходящих вызовов

Чтобы войти в список исходящих вызовов, нажмите клавишу **DOUT**, для просмотра списка исходящих вызовов используйте клавишу **DOUT** или **UP**. Чтобы стереть номер, показанный на дисплее, нажмите клавишу **DEL**. Нажмите и удержите клавишу **DEL**, чтобы стереть все записи из списка. Чтобы позвонить по номеру из списка, снимите трубку, найдите необходимый номер и нажмите клавишу **RD**.

## 3. Клавиша **RD**

\* Чтобы повторить последний набранный номер, снимите трубку и нажмите клавишу **RD**.

\* Если абонент занят или не берёт трубку, нажмите клавишу **RD** для повтора номера.

## 4. Калькулятор

Не снимая трубки, нажмите клавишу **AC**, чтобы включить калькулятор. Для работы с калькулятором используйте клавиши номеронабирателя и функциональные клавиши. Чтобы выключить калькулятор, нажмите клавишу **DEL**.

## 5. Предварительный набор номера

Не снимая трубки, наберите необходимый номер, используйте клавишу **DEL** для исправлений. Чтобы позвонить по предварительно набранному номеру, снимите трубку.

## 6. Клавиша **HOLD**

\* Чтобы во время разговора удержать линию и отключить микрофон, нажмите клавишу **HOLD** и положите трубку на рычаг. Для возобновления разговора снимите трубку.

\* В режиме ожидания (при уложенной трубке) нажмите клавишу **HOLD**, чтобы включить лунный календарь, ещё раз нажмите клавишу **HOLD**, чтобы вернуться к обычному календарю.

## 7. Сохранение номера в памяти телефона для быстрого набора

\* Сохранение номера – снимите трубку, нажмите клавишу **CE SET/SAVE** (в верхней строке дисплея начнёт мигать надпись **MEM**) и наберите необходимый телефонный номер, ещё раз нажмите клавишу **CE SET/SAVE** и нажмите одну из клавиш номеронабирателя. После сохранения номера положите трубку.

\* Вызов сохранённого номера – снимите трубку, нажмите клавишу **AC** и соответствующую клавишу номеронабирателя. Сохранённый номер будет набран автоматически. Предусмотрено 10 позиций памяти для сохранения номеров – от 0 до 9.

## 8. АВТО IP

\* Чтобы включить функцию АВТО IP, нажмите и удержите клавишу 0. На дисплее появится "АВТО IP On". Чтобы отключить функцию АВТО IP, ещё раз нажмите и удержите клавишу 0. На дисплее появится "АВТО IP Off". Номер IP производителя 17909.

\* Если производится предварительный набор номера или из списка вызовов набирается номер, начинающийся с 0, и функция АВТО IP включена, перед номером телефона автоматически добавляется установленный код IP.

#### 9. Импульсный и тональный режимы набора номера

\* Нажмите и удержите клавишу \*, если на дисплее появится "TONE DIAL", то включен тональный режим. Нажмите клавишу \*, чтобы переключиться в импульсный режим. На дисплее появится "PULSE DIAL". Для кратковременного переключения из импульсного в тональный режим снимите трубку и нажмите клавишу \*.

#### Торговый представитель:

Гарантийный талон действителен в оригинале при наличии штампа магазина и подписи продавца в течение \_\_\_\_\_ со дня продажи телефонного аппарата. Гарантийный талон является неотъемлемой частью инструкции по эксплуатации.

<b>Телефонный аппарат VEF TA-503</b>	Штамп продавца
Дата продажи	
Продавец	

Завод: Битэну 14, Айзкраукле, Латвия, LV-5101  
Тел.: +371 5122158  
Факс: +371 5122160  
**www.vef.lv**