

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA VEF TA-901

FUNKCIJAS:

- Numura noteikšanas sistēma FSK/DTMF.
- Frekvence 900 MHz.
- 40 kanālu.
- 65.536 kodu.
- Atmiņa līdz 64 numuriem.
- 16 zvana melodijas.
- Displeja kontrasta regulēšana.
- Zvana skaļuma pārslēgs.
- Ienākušo izsaukumu numuru indikācija.
- Iepriekšēja numura sastādīšana.
- Izejoša izsaukuma indikācija.
- Pulkstenis un kalendārs.
- Signāls FLASH un Pauze.
- Pēdējā numura atkārtojums.
- Impulsu un daudzfrekvenču numura sastādīšanas režīmi.
- Akumulatora izlādēšanas indikācija displejā.
- Akumulatora uzlādēšanas indikācija displejā.

PIESLĒGŠANA

1. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet baterijas atbilstoši polaritātei.
2. Pieslēdziet līnijas vadu telefona kontaktligzdai un telefona līnijas rozetei.
3. Pieslēdziet adapteru telefona kontaktligzdai un telefona līnijas rozetei.

UZMANĪBU

Pirms telefona lietošanas ir nepieciešams uzlādēt akumulatoru 12 stundu laikā.

Numura noteicēja funkcijas pieslēgšanai vērsieties pie sakaru operatora.

LIETOŠANA

AIZSARDZĪBAS KODA IESTATĪŠANA

1. Nospiediet un noturiet taustiņu PAGE.
2. Nospiediet taustiņu (†) klausulē un iestatiet kodu.

VIETĒJĀ KODA IESTATĪŠANA

1. Nospiediet taustiņu “*◀” vai “#▶”. Displejā parādās uzraksts “LOCAL”. Nospiediet taustiņu SET.
2. Displejā parādās uzraksts “OFF” (izslēgts). Nospiediet taustiņu “*◀” vai “#▶”, lai ieslēgt (ON), vai izslēgt (OFF) funkciju.
3. Nospiediet taustiņu SET. Ievadiet kodu un nospiediet taustiņu SET.

DATUMA UN LAIKA IESTATĪŠANA

Nospiediet taustiņu “*◀” vai “#▶”. Uz displeja parādās uzraksts “CLOCK”. Nospiediet taustiņu SET. Ar taustiņiem “*◀” vai “#▶” iestatiet dienu, stundas un minūtes. Beigās nospiediet taustiņu SET

DISPLEJA KONTRASTA IESTATĪŠANA

1. Nospiediet taustiņu “*◀” vai “#▶”. Displejā parādās uzraksts “BRIGHT”. Nospiediet taustiņu SET.
2. Nospiediet taustiņu “*◀” vai “#▶” lai iestatītu displeja kontrastu.
3. Nospiediet taustiņu SET.

ZVANA MELODIJAS IZVĒLE

Nospiediet taustiņu “*◀” vai “#▶”. Displejā parādās uzraksts “RING”. Nospiediet taustiņu SET. Ar taustiņiem “*◀” vai “#▶” izvēlieties piemērotāko zvana melodiju no 1. līdz 16. un nospiediet taustiņu SET.

SKALUMA REGULĒŠANA

Sarunas laikā nospiediet taustiņu SET. Uz displeja parādās “▲■” vai “■▲”.

NUMURA SASTĀDĪŠANAS REŽĪMI

Lai izvēlēties impulsu vai daudzfrekvenču numura sastādīšanas režīmu, pārbidiet pārslēgu PULSE/TONE pozīcijā P (impulsu) vai T (daudzfrekvenču).

KANĀLA IZVĒLE

Ja sarunas laikā parādās trokšņi, nospiediet taustiņu (†) un izvēlieties kanālu.

IZSAUKUMA SANEMŠANA

1. Kad telefons zvana un klausule atrodas uz bāzes, noceliet klausuli un atveriet vāciņu, telefons pieslēgsies līnijai automātiski. Ja klausule neatrodas uz bāzes, lai atbildētu uz izsaukumu, atveriet vāciņu un nospiediet taustiņu OK.
2. Pēc sarunas beigām nospiediet taustiņu OK, vai aizveriet vāciņu un novietojiet klausuli uz bāzes. Telefons automātiski atgriezīsies gaidīšanas režīmā.

ZVANĪŠANA

1. Noceliet klausuli un nospiediet taustiņu OK.
2. Sastādiet vēlamo telefona numuru.

PĒDĒJĀ NUMURA ATKĀRTOJUMS

Nospiediet taustiņu OK un taustiņu RD (Redial), pēdējais sastādītais numurs tiks automātiski atkārtots.

SIGNĀLS FLASH

Nospiediet taustiņu C lai izmantot FLASH funkciju.

NUMURU SAGLABĀŠANA ATMINĀ

Nospiediet taustiņu MEM un taustiņu SET. Ar taustiņiem “*◀” un “#▶” izvēlieties pozīciju (no 0 līdz 9). Ievadiet telefona numuru un nospiediet taustiņu SET.

NUMURA SASTĀDĪŠANA NO ATMINAS

1. Noceliet klausuli un nospiediet taustiņu OK.
2. Nospiediet taustiņu MEM un taustiņu no 0 līdz 9.
3. Numurs tiks automātiski atkārtots.

IENĀKUŠO NUMURU CAURSKATĪŠANA

1. Nospiediet taustiņu (☎)).
2. Ar taustiņiem “*◀” un “#▶” caurskatiet ienākušos numurus.

IZDZĒŠANA

Caurskatot ienākušos numurus, nospiediet taustiņu **C** lai izdzēstu doto numuru, vai noturiet taustiņu **C** ilgāk par 3 sekundēm, lai izdzēstu visus numurus.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

*Darbības diapazons:	300 m atklātā telpā/ 50 m ēkā
*Bāzes barošanas avots:	220/230 V 50 Hz
*Klausules baterijas:	1\ 3 AAA, NiMh 210 mAh 3.6V.
*Klausules darbības laiks gaidīšanas režīmā:	48 stundas
* Klausules darbības laiks sarunas režīmā:	3.5 stundas
*Normālās darbības temperatūra:	no +5 °C līdz +45 °C
*Relatīvais mitrums	25 - 85%

GARANTIJA

Ekspluatācijas garantijas termiņš ir 24 mēneši no pārdošanas dienas. Garantijas termiņa laikā telefona aparāta bojājuma gadījumā garantējam bezmaksas remontu. Aparāti ar bojātu plombu vai ar bojājumu pazīmēm, kas radušies abonenta vainas dēļ, kā arī telefons, kam nav šīs lietotāja rokasgrāmatas ar garantijas atzīmi, pirkuma čeka un iekārtas pilnas komplektācijas, zaudē garantiju. Uz akumulatoriem garantija neattiecas.

Izgatavotājs negarantē telefona aparāta darbību sakaru līnijās, ja tās neatbilst standartiem.

Pārdošanas atzīme

Telefona aparāts TA-901

Pārdošanas datums

Pārdevējs

Veikala zīmogs

Rūpnīca: Bitēnu iela 14, Aizkraukle, LV-5101

Tālr.: 5122158

Fakss: 5122160

www.vef.lv

Tirdzniecības birojs

un garantijas apkalpošana:

Brīvības gatve 204a, Rīga, LV-1039

Tālr.: 7552331

Fakss: 7552337