

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ VEF TA-901

ФУНКЦИИ

- ※ Система определения номера FSK/DTMF.
- ※ Рабочая частота 900 МГц.
- ※ 40 каналов.
- ※ 65.536 автоматических кодов защиты.
- ※ Каталог 64 входящих вызовов.
- ※ 16 мелодий и возможность отключения звонка.
- ※ 4 уровня контрастности дисплея.
- ※ Переключатель громкости звонка.
- ※ Просмотр вызовов с возможностью повтора номера.
- ※ Предварительный набор.
- ※ Календарь, часы и отображение номера.
- ※ Сигнал Flash и пауза.
- ※ Повтор последнего набранного номера.
- ※ Индикация разрядки аккумулятора на дисплее.
- ※ Индикация режима подзарядки на дисплее.
- ※ Импульсный и тональный режимы набора номера.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Откройте крышку отсека для аккумуляторов на трубке и установите аккумуляторы.
2. Подсоедините линейный провод к базе и к телефонной линии.
3. Подсоедините блок питания к телефону и к электросети.

ПРИМЕЧАНИЕ: если аккумулятор разряжается, на дисплее появится символ разрядки. В первый раз необходимо произвести зарядку аккумуляторов в течение 12 часов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОДЫ ЗАЩИТЫ

Чтобы избежать несанкционированного использования Вашей телефонной линии, используется код защиты.

УСТАНОВКА КОДА ЗАЩИТЫ

1. Нажмите и удерживайте клавишу PAGE на базе.
2. Нажмите клавишу (†) на трубке, чтобы установить код.
3. Если Вы слышите продолжительный сигнал, код установлен.
4. Отпустите клавишу PAGE на базе.

ПРИМЕЧАНИЕ: если Вы слышите двойной сигнал, код не установлен и его следует переустановить.

УСТАНОВКА МЕСТНОГО КОДА

1. Нажмите клавишу “*◀” или “#▶”, чтобы войти в меню, на дисплее появится “LOCAL”, нажмите клавишу SET.
2. На дисплее появится: OFF (выключено), нажмите клавишу “*◀” или “#▶”, чтобы включить (ON) или отключить (OFF) функцию.
3. Если Вы включили функцию, нажмите клавишу SET и введите необходимый код, нажмите клавишу SET для подтверждения.

УСТАНОВКА КАЛЕНДАРЯ И ЧАСОВ

1. Нажмите клавишу “*◀” или “#▶”, чтобы войти в меню, на дисплее появится “CLOCK” нажмите клавишу SET.
2. Нажимайте клавишу “*◀” или “#▶”, чтобы установить месяц, нажмите клавишу SET для подтверждения.
3. Аналогично установите дату, часы и минуты.



УСТАНОВКА КонтРАСТНОСТИ ДИСПЛЕЯ

1. Нажмите клавишу “*◀” или “#▶”, чтобы войти в меню, на дисплее появится “BRIGHT”, нажмите клавишу SET.
2. Нажимайте клавишу “*◀” или “#▶”, чтобы установить контрастность дисплея.
3. Нажмите клавишу SET для подтверждения.

УСТАНОВКА МЕЛОДИИ ЗВОНКА

1. Нажмите клавишу “*◀” или “#▶”, чтобы войти в меню, на дисплее появится “RING” нажмите клавишу SET.
2. Нажимайте клавишу “*◀” или “#▶”, чтобы установить одну из 16 мелодий.
3. Нажмите клавишу SET, чтобы установить понравившуюся мелодию.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Нажимайте клавишу SET во время разговора, чтобы отрегулировать громкость динамика. На дисплее появится символ “” или “” в зависимости от громкости.

РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА

Переведите переключатель PULSE/TONE в положение PULSE (импульсный) или TONE (тональный).

ВЫБОР КАНАЛА

Чтобы избавиться от помех во время разговора, клавишей (†) выберите канал.

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫЗОВА

1. Когда звонит телефон, если трубка находится на базе, надо снять трубку с базы, открыть крышку, телефон включится автоматически; если трубка находится вне базы, надо открыть крышку и нажать клавишу ОК, чтобы ответить на вызов.
2. Чтобы прервать соединение, нажмите ещё раз клавишу ОК, или закройте крышку и установите трубку на базу, телефон автоматически вернётся в режим ожидания.

ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ

1. Стандартный режим

1. Нажмите клавишу ОК и наберите необходимый номер телефона.
2. Чтобы прервать соединение нажмите ещё раз клавишу ОК.

2. Предварительный набор

1. В режиме ожидания наберите необходимый телефонный номер. Клавишей "С" Вы можете исправлять неправильно введенные цифры.
2. Нажмите клавишу ОК. Будет автоматически совершён вызов по введённому номеру.

ПОВТОР ПОСЛЕДНЕГО НАБРАННОГО НОМЕРА

В режиме ожидания нажмите клавишу ОК, затем нажмите клавишу "RD". Последний набранный номер будет автоматически повторен.

ПРИМЕЧАНИЕ: нажмите клавишу "С" и клавишу "RD", чтобы повторить номер, если абонент занят или не отвечает.

СИГНАЛ FLASH

Нажмите клавишу "С", чтобы использовать функцию FLASH.

СОХРАНЕНИЕ ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ В ПАМЯТИ ТЕЛЕФОНА

1. Нажмите клавишу MEM.
2. Чтобы выбрать позицию в памяти, нажмите клавишу "*◀" или "▶#" . На дисплее появится соответствующая цифра.
3. Нажмите клавишу SET.
4. Введите номер телефона и нажмите клавишу SET для подтверждения.
5. Аналогично запишите другие телефонные номера (до 10 номеров).
6. Ещё раз нажмите клавишу MEM, чтобы завершить сохранение номеров.


ВЫЗОВ СОХРАНЁННОГО НОМЕРА

1. Поднимите трубку и нажмите клавишу ОК.
2. Нажмите клавишу MEM и клавишу номеронабирателя, соответствующую позиции номера в памяти (0-9).
3. Будет автоматически совершён вызов по сохранённому номеру и номер появится на дисплее.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НОМЕРА

Для подключения функции «определитель номера» обратитесь к оператору связи.

СПИСОК ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ

1. Нажмите клавишу (), с помощью клавиш "*◀" и "▶#" просмотрите список входящих вызовов.
2. Входящие вызовы сохраняются в порядке получения.
3. Нажмите клавишу "0", чтобы просмотреть номер, состоящий более чем из 12 цифр, время и дату вызова.

ЗВОНОК ПО ВХОДЯЩЕМУ НОМЕРУ

1. В списке входящих вызовов выберите необходимый номер.
2. Когда на дисплее появится необходимый номер, нажмите клавишу ОК.

СТИРАНИЕ ВХОДЯЩИХ НОМЕРОВ

1. В списке входящих вызовов выберите необходимый номер.
2. Нажмите клавишу "С" один раз, чтобы стереть текущий номер. Вы услышите двойной сигнал.
3. Нажмите и удерживайте клавишу "С" 3 секунды, чтобы стереть все записи. На дисплее появится "00". Вы услышите два продолжительных сигнала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Основной источник питания 220 V/ 230 V 50 Hz
- Аккумуляторы телефонной трубки 1\3AAA, NiMh 210 мАч 3.6V.
- Автономность телефонной трубки 48 часов в режиме ожидания
- Продолжительность разговора 3.5 часов
- Нормальные условия от +5 °C до +45 °C
- Влажность 25 - 85%

Торговый представитель:

Гарантийный талон действителен в оригинале при наличии штампа магазина и подписи продавца в течение _____ со дня продажи телефонного аппарата. Гарантийный талон является неотъемлемой частью инструкции по эксплуатации.

Телефонный аппарат ТА-901	Штамп продавца
Дата продажи	
Продавец	

Завод: Битэну 14, Айзкраукле, Латвия, LV-5101
Тел.: +371 5122158
Факс: +371 5122160
www.vef.lv