

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA TA-902

FUNKCIJAS:

- Numura noteikšanas sistēma FSK/DTMF.
- Frekvence 900 MHz (CT-1).
- 40 kanālu.
- 65.536 aizsardzības kodu.
- Atmiņa līdz 64 ienākušiem numuriem.
- Atmiņa līdz 10 numuriem.
- Izsaukumu caurskatīšana, numura atkārtojums.
- Iepriekšēja numura sastādīšana.
- Signāls FLASH.
- Pēdējā numura atkārtojums.
- Gaismas indikatori.
- Impulsu un daudzfrekvenču numura sastādīšanas režīmi.
- Austiņa.

PIESLĒGŠANA

1. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet akumulatorus.
2. Pieslēdziet līnijas vadu telefona kontaktligzdai un telefona līnijas rozetei.
3. Pieslēdziet DC 9V adapteru telefona kontaktligzdai.

UZMANĪBU

Pirms telefona lietošanas ir nepieciešams uzlādēt akumulatoru 12 stundu laikā.

TELEFONA PROGRAMMĒŠANA



AIZSARDZĪBAS KODI

Lai novērst nesankcionētu telefona lietošanu, tiek izmantoti 65,536 aizsardzības kodi.

AIZSARDZĪBAS KODA IESTATĪŠANA

1. Noceliet un nolieciet klausuli
2. Jūs dzirdēsiet 2 skaņas signālus.
3. Tiks iestatīts viens no 65,536 aizsardzības kodiem..

DATUMA UN LAIKA IESTATĪŠANA

Nospiediet un noturiet taustiņu CID () 3 sekundes. Ar taustiņu " * ◀ " iestatiet stundas un minūtes. Apstiprināšanai spiediet taustiņu CID ().

NUMURA SASTĀDĪŠANAS REŽĪMĪ

Jūs varat izvēlēties impulsu vai daudzfrekvenču numura sastādīšanas režīmu. Pārbīdiet pārslēgu MODE pozīcijā T (daudzfrekvenču) vai P (impulsu).

KANĀLA IZVĒLE

Ja sarunas laikā parādās trokšņi, nospiediet taustiņu CH un izvēlieties kanālu.

IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

Ieslēgšanai nospiediet un noturiet taustiņu FL trīs sekundes. Izslēgšanai atkal nospiediet un noturiet taustiņu FL.

IZSAUKUMA SANEMŠANA

1. Kad telefons zvana, nospiediet jebkuru taustiņu.
2. Pēc sarunas beigām nospiediet taustiņu OK un nolieciet klausuli.

ZVANIŠANA

1. Noceliet klausuli un nospiediet taustiņu OK.
2. Sastādiet vēlamo telefona numuru.
3. Pēc sarunas beigām nospiediet taustiņu OK.

IEPRIEKŠĒJA NUMA SASTĀDĪŠANA

Ievadiet telefona numuru, izmantojiet taustiņu FL/CL labošanai, un nospiediet taustiņu OK. Pēc sarunas beigām atkal

nospiediet taustiņu OK.

PĒDĒJĀ NUMURA ATKĀRTOJUMS

Nospiediet taustiņu OK un taustiņu RD (Redial), pēdējais sastādītais numurs tiks automātiski atkārtots.

SIGNĀLS FLASH

Nospiediet taustiņu FL lai izmantot FLASH funkciju.


NUMURU SAGLABĀŠANA ATMINĀ

Nospiediet taustiņu M+ un ievadiet telefona numuru. Nospiediet taustiņu M+ vēlreiz. Ievadiet ciparu no 0 līdz 9. Jūs dzirdēsiet 2 skaņas signālus.


NUMURA SASTĀDĪŠANA NO ATMINAS

1. Noceliet klausuli un nospiediet taustiņu OK.
2. Nospiediet taustiņu M+ un taustiņu no 0 līdz 9.
3. Numurs tiks automātiski atkārtots.


IENĀKUŠO NUMURU CAURSKATĪŠANA

1. Nospiediet taustiņu CID ().
2. Ar taustiņiem " * ◀ " un " # ▶ " caurskatiet ienākušos numurus.

NUMURĀ SASTĀDĪŠANA NO SARAKSTA

1. Nospiediet taustiņu CID ().
2. Ar taustiņiem " * ◀ " un " # ▶ " izvēlieties numuru.
3. Nospiediet taustiņu OK.

IZDZĒŠANA

1. Nospiediet taustiņu CID ().
2. Ar taustiņiem " * ◀ " un " # ▶ " izvēlieties numuru.
3. Nospiediet taustiņu FL lai izdzēstu doto numuru.
4. Lai izdzēstu visus numurus nospiediet un noturiet taustiņu FL ilgāk par 3 sekundēm.

GARANTĪJA

Ekspluatācijas garantijas termiņš ir 24 mēneši no pārdošanas dienas. Garantijas termiņa laikā telefona aparāta bojājuma gadījumā garantējam bezmaksas remontu. Aparāti ar bojātu plombu vai ar bojājumu pazīmēm, kas radušies abonenta vainas dēļ, kā arī telefons, kam nav šīs lietotāja rokasgrāmatas ar garantijas atzīmi, pirkuma čeka un iekārtas pilnas komplektācijas, zaudē garantiju. Uz akumulatoriem garantija neattiecas.

Izgatavotājs negarantē telefona aparāta darbību sakaru līnijās, ja tās neatbilst standartiem.

Pārdošanas atzīme

Telefona aparāts VEF TA-902

Pārdošanas datums

Pārdevējs

Veikala zīmogs

Rūpnīca: Bitēnu iela 14, Aizkraukle, LV-5101

Tālr.: 5122158

Fakss: 5122160

www.vef.lv

Tirdzniecības birojs

un garantijas apkalpošana:

Brīvības gatve 204a, Rīga, LV-1039

Tālr.: 7552331

Fakss: 7552337