

РАДИОПРИЁМНИК VEF HR-1003

Инструкция

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

- 1) Откройте крышку отсека для батареек на основании радиоприёмника.
- 2) Установите три батарейки типа АА в отсек, проверьте правильность полярности батареек.
- 3) Закройте крышку отсека батареек.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОПРИЁМНИКА

- 1) Поверните регулятор громкости VOLUME по часовой стрелке, чтобы включить радиоприёмник.
- 2) Используя переключатель частот установите диапазон АМ или FM.
- 3) Для качественного приёма радиостанций используйте телескопическую антенну.
- 4) Регулятором частот установите желаемую радиостанцию.
- 5) Регулятором громкости VOLUME установите желаемую громкость передачи.
- 6) Чтобы выключить радиоприёмник, поверните регулятор громкости VOLUME против часовой стрелки до упора.

Технические параметры

- Диапазон частот:
FM 88 -108 MHz
AM 530 -1600 kHz
- Питание – 3 батарейки типа АА

Радиоприёмник возможно использовать с блоком питания, 4,5 Вольта. Ток блока питания должен быть не менее 500mA. Полярность штекера должна соответствовать рисунку

