

Telefona aparāts TA-102 Lietotāja instrukcija

Funkcijas

- Impulsu un daudzfrekvenču numuru sastādīšanas režīmi
- Flash funkcija (100 milisekundes)
- Mikrofona atslēgšana sarunas laikā
- 10 numuru atmiņa
- Sarunas ilguma skaitītājs
- Pēdējā sastādītā numura atkārtojums

Komplektācija

- Telefons
- Klausule
- Līnijas vads
- Klausules vads
- Lietotāja instrukcija
- Iepakojums

Pieslēgšana

1. Pieslēdziet klausules vadu telefona klausules kontaktligzdai un telefona kontaktligzdai
2. Pieslēdziet līnijas vadu telefona kontaktligzdai un telefona līnijas rozetei.

Impulsu un daudzfrekvenču (tonālais) numura sastādīšanas režīmi

Numuru sastādīšanas režīmu uzstāda izmantojot slēdzi P-T. Pārslēdziet slēdzi stāvoklī P, lai izvēlētos impulsu vai T, lai izvēlētos daudzfrekvenču (tonālo) režīmu. Ja nav iespējams sastādīt numuru tonālajā režīmā, telefonu nepieciešams pārslēgt uz impulsu numura sastādīšanas režīmu.

10 numuru atmiņa

Telefona aparātam ir 10 biežāk izmantojamo numuru atmiņa

Lai saglabātu numuru atmiņā:

- Paceliet klausuli
- Nospiediet taustiņu STORE, displejā parādās E
- Ievadiet telefona numuru (ja starp cipariem nepieciešama pauze, vajadzīgajā vietā nospiediet taustiņu LNR/P)
- Nospiediet taustiņu STORE un vienu no ciparu taustiņiem 0-9, kur vēlaties saglabāt numuru

Lai sastādītu numuru, kas saglabāts atmiņā, paceliet klausuli un nospiediet taustiņu MEMO un atbilstošo ciparu taustiņu 0-9.

Lai apskatītu atmiņā saglabāto numuru, paceliet klausuli un nospiediet taustiņu CHECK un atbilstošo ciparu taustiņu 0-9.

Flash funkcija

Flash funkcija nepieciešama, lai izmantotu sakaru operatora sniegtos papildus pakalpojumus. Lai izmantotu Flash funkciju, nospiediet taustiņu FLASH. FLASH signāls šajā telefonā ir 100 milisekundes.

Zvana skaļuma regulēšana

Skaļumu var regulēt izmantojot slēdzi H-L. Izvēlieties H – skaļam zvanam vai L – klusam zvanam.

Mikrofona atslēgšana

Sarunas laikā turot nospiestu taustiņu MUTE tiks atslēgts klausules mikrofons. Lai ieslēgtu mikrofonu, atlaidiet taustiņu MUTE.

Sarunas ilguma skaitītājs

Sarunas ilgums tiek skaitīts automātiski pēc klausules pacelšanas. Lai atsāktu skaitīšanu no sākuma, nospiediet taustiņu TIME. *Telefonā uzrādītais sarunas ilgums ir aptuvens un var atšķirties no operatora noteiktā sarunas ilguma!*

Pēdējā sastādītā numura atkārtojums

Lai atkārtotu pēdējo sastādīto numuru, paceliet klausuli un nospiediet taustiņu LRN/P.

GARANTIJA

Ekspluatācijas garantijas termiņš ir 24 mēneši no pārdošanas dienas. Garantijas termiņa laikā telefona aparāta bojājuma gadījumā garantējam bezmaksas remontu. Aparāti ar bojājumu pazīmēm, kas radušies klienta vainas dēļ, kā arī telefons, kam nav šīs lietotāja rokasgrāmatas ar garantijas atzīmi un pirkuma čeka, zaudē garantiju. Izgatavotājs negarantē telefona aparāta darbību sakaru līnijās, ja tās neatbilst standartiem.

Telefona aparāts TA-102

Pārdošanas datums:

Pārdevēja atzīme:

Tirdzniecības birojs un garantijas apkalpošana:

SIA "VEF UN KO"

Brīvības gatve 204a, Rīga, Latvija

Tālr.: 67552331

Fakss: 67552337

www.vef.lv